

PHILIPS

Essential-luftreenser
med høj ydeevne

GoPure 5212

CADR for PM2.5: 16 m³/time

CADR for TVOC 11 m³/time

CADR NO₂/SO₂: 13 og 7,9
m³/time

formaldehyd 6 m³/time



GP529BLKX1



Nyd sund luft, der er rensset for 100 forurenende stoffer

Nem og enkel automatisk filtrering

Filtreringsteknologien GoPure 5212 fjerner op til 100 forurenende stoffer, herunder allergener, bakterier, vira og udstødningssgasser. Udstyret med SelectFilter Plus, et uafhængigt certificeret filter, der fjerner 90 % af luftbårne pollenallergener.

Kraftig og effektiv luftfiltrering

- Filtrerer skadelige fine PM2.5-partikler på mindre end 10 min.
- Airmid-certificeret filter fjerner 90 % af luftbårne allergener
- Fjern hurtigt giftige gasser som f.eks. udstødningssgasser fra bilen
- Fjern ultrafine partikler, bakterier og vira
- Fjerner skadelig NO₂/SO₂-røg fra trafikken

Elegant design, nem at installere og nem at bruge

- Indikator for udskiftning af luftfilter
- Enheden fungerer automatisk, så du kan fokusere på kørslen
- Nem at installere overalt i køretøjet

Vigtigste nyheder

Filtrerer 99,97 % af fine PM2.5-partikler



Philips' unikke SelectFilter Plus-filtreringsteknologi fjerner hurtigt og effektivt partikler, der registreres i bilens kabine, f.eks. PM2.5. Med en CADR (kapacitet til at levere frisk luft – Clean Air Delivery Rate) på 16 m³/time for PM2.5 filtreres 50 % af en standard sedan eller SUV på mindre end 10 minutter. Den fjerner ikke blot skadelige partikler, men også cigaretrøg og støv, så du indånder frisk og ren luft.

Uafhængigt certificeret filter

Philips' unikke SelectFilter Plus-teknologi er uafhængigt testet af den anerkendte biomedicinske forskningsorganisation Airmid Healthgroup og fjerner op til 90 % af luftbårne pollenallergener. Airmid-testene viser, at denne filtrering opnås med blot én enkelt passage af luft gennem vores SelectFilter (kendt som single-pass effektivitetstest). Når disse irriterende partikler fjernes, kan alle, der lider af høfeber, nu nyde ren luft.

Eliminer giftige gasser hurtigt



Philips' unikke SelectFilter Plus-teknologi omfatter et HESA-lag. Det renser din bil for skadelige gasformige kemikalier. Ved hjælp af en kraftig absorptions- og oxideringsproces fjerner den skadelige gasformige stoffer med en CADR-kapacitet (kapacitet til at levere frisk luft) på 11 m³ pr. time. På blot et par minutter renser den luften fra bilers udstødningssgasser, afgangning af kemikalier fra plastmaterialer og andre lugtudstrålende stoffer, f.eks. flygtige organiske forbindelser (VOC'er), toluen og formaldehyd.

Fjern bakterier og vira

Philips' unikke SelectFilter Plus-teknologi, der er uafhængigt testet af den anerkendte biomedicinske forskningsorganisation Airmid Healthgroup, fjerner skadelige mikrober (såsom vira og bakterier) og ultrafine partikler helt ned til 0,015 µm* 1 + 2 + 3 + 4

Fjerner biludstødning



Hvem ønsker, at deres familie skal indånde udstødningssgasser fra tung trafik? Bilens ventilator skaber en luftstrøm udefra og ind

og blæser giftige gasser fra biltrafik og lastbiler ind i bilens kabine. Denne røg bliver derefter fanget inde i bilen. Børn, der sidder på bagsædet af køretøjer, vil sandsynligvis blive udsat for farlige niveauer af luftforurening, der er meget højere inde i bilen end udenfor. Philips SelectFilter Plus-teknologi behandler nitrogendioxid (NO₂) ved en CADR på 13 m³ pr. time og svovldioxid (SO₂) ved 7,9 m³ pr. time, så du og din familie trygt kan trække vejret.

Indikator for udskiftning af filter

Indikatoren for udskiftning af filter tændes, når filteret er mættet, så du ved, at det er tid til at skifte det ud med et nyt. Når du har modtaget det nye filter, tager det kun et par sekunder at udskifte det i enheden. Så det har aldrig været nemmere at holde den luft, du indånder, frisk og ren.

Enheden fungerer automatisk

For at sikre, at du fokuserer på kørslen, tænder og slukker GoPure 5212 automatisk samtidig med bilens motor. Blæsefiltrering med 2 hastigheder justeres ved at trykke på tænd/sluk-knappen afhængigt af din foretrukne indstilling. Du kan blot sætte dig ind i bilen i tryk forvisning om, at den altid vil være en oase af frisk og ren luft.

Enkel og nem at bruge

Med et 4 m 12 V strømkabel kan du nemt installere GoPure hvor som helst inde i køretøjet. Sæt kablet i cigarettænderen, og brug derefter monteringsstilbehøret til at placere enheden, hvor du ønsker det, f.eks. på armlænet eller nakkestøtten eller under sæderne. Uanset hvor du vælger at placere den, vil det flotte design kun være et stilmæssigt plus for bilens interiør.

Specifikationer

Produktbeskrivelse

Betegnelse: GP5212

Automatisk til/fra

Indikator for udskiftning af filter

Duftdispenser: Nej

Hastighedsindstillinger: 2, boost/lydløs

Filterlevetid: 350 t t

Teknologi: Luftrensere til biler

Farve: Sort

App aktiveret: Nej

Støjniveau (dBA) (lavt): 40 dBA

Spænding [V]: 12 V DC

Støjniveau (dBA) (boost/høj): 55 dBA

Støjniveau (dBA) (mellem): 50 dBA

Effekt [W]: 3

Frekvens: I/T

Performance

Filtrering af toluen: CADR på 11 m³/time

Filtrering af TVOC: CADR på 11 m³/time

Filtrering af formaldehyd: CADR på 6

m³/time

Filtrering af biludstødning SO₂/NO₂: CADR på 7,9 og 13 m³/time

Filtrering af fine partikler: CADR på 16 m³/time

Udskiftning

GoPure-luftrenersystem: SelectFilter Plus

Filtertype: GSF120P110x1

Vægt og dimensioner

Boksens mål (LxBxH) (mm): 226 x 188 x 77

Boksens vægt (inkl. produkt) (g): 900

Produktvægt (g): 600

Produktmål (LxBxH) (mm): 180 x 180 x 68 m

Markedsføringspecifikationer

Produktoplysning: Filtreret fra 100 forurenende stoffer

Forventede fordele: Sund luft i bilen

Tilbehør i kassen

Monteringstilbehør: Fastgørelsesrem, Krogfastgørelsesenhed (x 2)
strømkablets længde: 4 m

Logistiske data

Mængde i æsken: 1

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: GP529BLKX1

Ordrekode: 00932633

Emballagedata

EAN1: 8719018009326

EAN3: 8719018009333



* * Ved partikeltest af SelectFilter Plus i uafhængigt laboratorium i henhold til standard GB/T6165:2008 er fjernelseeffektiviteten ved ét gennemløb 81 % ved 0,0146µm.

* *2 Den faktiske ydeevne kan påvirkes af det miljø, det anvendes i; filteret garanterer ikke 100 % fjernelse af partikler og mikrober.

* *3 En luftrenser beskytter i sig selv ikke mod Covid-19, men kan være et led i en løsning, der beskytter dig selv og din familie (CHEARI, China Home Electronics Appliances Research Institute).

* *4 Testet i uafhængigt laboratorium for Staphylococcus aureus-bakterier og Phi-X174-virusfjerneshastighed i henhold til GB21551.3-2010 og T/CAS 408-2020-standard i 3 m³ kammer. Testede GoPure-luftrensere til biler, der er kompatible med SelectFilter Plus.