

# PHILIPS

## RCH10S

Professional

200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)

Особый дизайн для использования без рук

До 6 ч работы от аккумулятора

Прочный инспекционный фонарь



LPL66X1



## Качественный свет для качественной работы

### Компактная беспроводная профессиональная лампа

Компактный фонарь Philips RCH10S с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы.

#### Двухрежимный LED-фонарь с естественным белым светом

- Комфортная работа без нагрузки на глаза
- Выбирайте режим Eco 100 лм или режим Boost высокой яркости 200 лм
- Освещение для всей рабочей области

#### Прочный инспекционный фонарь

- Прочный источник света, предназначенный для эксплуатации в экстремальных условиях

#### Длительное время работы от аккумулятора

- До 6 часов непрерывной работы от аккумулятора

#### Удобный поворотный инспекционный фонарь для свободных рук

- Удобное световое решение: освободите руки для эффективной работы

# Характеристики

## Информация для заказа

Регистрация заказа: LPL66X1

Код для заказа: 05205631

## Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 1500 мА·ч

Источник питания: Аккумулятор

мощность в ваттах: 3 Вт

напряжение: 3,2 В

Время работы аккумулятора (Есо): До 6 часов

Тип элемента питания: Литий-железо-фосфатный аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: Перезаряжаемый

Тип вилки питания: Вилка + microUSB

Время зарядки батареи: Менее 3 ч

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 3 часов

## Световые характеристики

Цветовая температура: 6000 К

Интенсивность света (точечный луч): н/а (не применимо)

Световая отдача: 150–300 лм, 200 лм

Световой поток (точечный луч): н/а (не применимо)

Срок службы светодиода: 10 000 часов

Угол освещения: 120°

Световой поток (экорежим): 100 лм

Угол луча (точечный луч): н/а (не применимо)

## Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 2752 г

Высота: 26,2 см

Длина: 35 см

Ширина: 10,5 см

## Информация об упаковке

EAN1: 8719018052056

EAN3: 8719018052063

## Информация об упакованном продукте

Высота: 32 см

Длина: 6,5 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Вес (с элементами питания): 235 г

Вес (с кабелем): 247 г

Ширина: 4,5 см

Размер: Компактный, Стандартная лампа

Длина кабеля: 50 см microUSB

Диаметр: н/а (не применимо)

Вес (без элементов питания): н/а (не применимо)

Вес (без кабеля): 235 г

## Описание продукта

Крючок: Выдвижной крюк на 360°

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP54

Магнит

Материалы и отделка: АБС-пластик с резиновым покрытием

Ориентационное освещение: Вращающееся на 360° основание

Устойчивость к воздействию: жир, масло, растворители

Технология: Светодиодная

Линейка продукции: Professional

Свободные руки: Крюк, магниты

Количество светодиодов: 20 (СОВ)

Рабочая температура: от 0 °С до 40 °С

Точечный луч: н/а (не применимо)

Оголовье: НЕТ

УФ-детектор утечки: НЕТ

## Особенности изделия

Характеристики изделия: Инспекционный фонарь с аккумулятором

Ожидаемые преимущества: Видеть лучше, Качественная работа

# Основные особенности

## LED-фонарь с естественным белым светом 6000 К

Philips RCH10S обеспечивает естественный белый свет 6000 К, снижающий нагрузку на глаза для комфортного осмотра.

## Двухрежимный фонарь высокой яркости

Philips RCH10S имеет два уровня яркости для основного луча света. Для ежедневного использования и длительной работы от аккумулятора используйте режим Eco с яркостью 100 люмен. В режиме Boost устройство меньше времени работает от аккумулятора, но светит с яркостью 200 лм. Это позволяет выбирать режим в соответствии с выполняемой задачей.

## Широкий угол светового луча: до 120°

Фонарь Philips RCH10S обеспечивает широкий световой луч 120°, который идеально подходит для освещения всей рабочей области перед вами.

## Долговечность

В пылу работы легко уронить и повредить используемое оборудование. Именно поэтому так важно, чтобы инструменты были достаточно прочными. Фонарь Philips RCH10S защищен от пыли и влаги (уровень защиты IP54). Он также имеет уровень защиты от механических воздействий IK07 и выдержит падение с высоты до 1,5 метров.

## До 6 часов работы от аккумулятора

Беспроводной LED-фонарь Philips RCH10S создан с учетом постоянной готовности к работе. Он оснащен энергоемким литий-ионным аккумулятором, что позволяет полностью заряжать Philips RCH10S всего за 3 часа, обеспечивая максимально эффективное использование устройства. Работайте до 6 часов в режиме Eco и до 3 часов в режиме Boost. Поворотная крышка делает процесс зарядки Philips RCH10S гораздо проще.

## Простой в использовании инспекционный фонарь

Источник света для эффективной работы свободными руками. Наш фонарь Philips RCH10S поставляется с мощным магнитом в нижней части и поворотным крюком 360°, обеспечивающими удобное крепление для эффективной работы.

