

PHILIPS

10-инчово LED
осветително тяло

Ultinon Drive 5100

Одобрено за пътища по ECE
R149 – 30

2300 lm, 370 m дължина на лъча

Двуцветна габаритна светлина

Всякакъв терен, всякакви
условия

LUMUD5102LX1



Мощна яркост за безопасност при шофиране зад волана

Ярко, издръжливо оборудване за пътувания по суша

LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 5102L има силата да ви осигури по-голяма безопасност, където и да се движите. Забелязвайте опасностите на разстояние до 370 метра с осветление, което се справя и в най-неблагоприятни условия и придава стил на превозното ви средство.

Проектирани да работят в неблагоприятни условия

- Устойчив на корозия корпус, монтажни скоби от неръждаема стомана
- Здрав корпус от една част тежки условия
- Водоустойчивост по IP68 и IP69K за справяне с метеорологичните условия

Допълнителни светлини, одобрени за пътната мрежа

- Мощни LED осветителни тела, одобрени за пътната мрежа

Лесно инсталиране с гъвкави опции за монтаж

- Нископрофилен дизайн за по-лесно монтиране

Двуцветни габаритни светлини, чрез които да бъдете забелязвани

- Изберете вашия цвят на габаритна светлина

Блясък, който ви прави по-предпазлив шофьор

- Интензивно, далечно и широко осветяване за отлична видимост

Ultinon Drive 5100

10-инчово LED осветително тяло

Акценти

До 370 метра видимост

Издълженото LED осветително тяло („лайт бар“) Philips Ultinon Drive 5102L осигурява брилянтен светлинен лъч, който осветява пътя напред до 370 метра*. Неговите ефективни 2300 лумена са хомогенно разпределени в оптимизиран непряк лъч, като генерират интензивно осветление надалеч и на широко с намалени отблясъци за ежедневна употреба. Това позволява на шофьорите да реагират по-бързо на тъмни, селски и черни пътища. Неговият хладен светлинен цвят от 6500 келвина създава условия на дневна светлина, подобрява контраста и помага на шофьорите да останат фокусирани.

Брилянтна бяла или кехлибарена LED светлина

Никога не оставайте незабелязани по странични пътища или в зони за паркиране с допълнителните LED габаритни светлини на нашето Philips Ultinon Drive 5102L. Изразете своя стил и индивидуалност, като изберете своя цвят светлина – наситен кехлибар или студено бяло.

Здрав корпус от една част

Издължено издължено LED осветително тяло („лайт бар“) Philips Ultinon Drive 5102L е монолитно, за да издържи на най-трудните условия. Дизайнът му предлага отлично управление на топлината и постоянно високо светлоотдаване по време на пътуване. Със сертификат IK07 то е удароустойчиво, за да осигури безупречна работа на и извън пътя. Поликарбонатната леща с устойчив дизайн може да понесе всякакви удари без повреди или драскотини.

Водоустойчивост за издръжлива светлина

Със своя гениален дизайн без винтове издълженото LED осветително тяло („лайт бар“) Philips Ultinon Drive 5102L може да

издържи и на най-влажните условия. Неговият IP69K сертификат означава, че ще работи, където и да води пътя ви и каквото и да е времето. И ще устои на всяка водоструйка, която използвате за почистване на автомобила си след това.

Без корозия

Със своя анодиран, предварително обработен и прахово боядисан корпус от автомобилен клас, издълженото LED осветително тяло („лайт бар“) Philips Ultinon Drive 5102L предлага максимална защита от корозия. Монтажните скоби са изработени от неръждаема стомана, които са устойчиви на корозия. Издържат на сняг, лед и дори сол. Вашите допълнителни LED светлини на Philips, изработени от издръжливи и висококачествени материали, ще ви служат надеждно години наред.

Светлини, одобрени за пътната мрежа

Издълженото LED осветително тяло („лайт бар“) Philips Ultinon Drive 5102L отговаря на стандартите на ECE и е 100% одобрено за пътища за функции на дълги и габаритни светлини. За допълнителна безопасност LED осветителните тела Philips са тествани в съответствие със спецификацията EMC R10, за да се гарантира, че ще функционират безпроблемно с електрическите системи на вашето превозно средство.

Лесен и гъвкав монтаж

Еlegantният нископрофилен дизайн улеснява монтажа и са възможни гъвкави опции за монтиране със скоби за страничен монтаж (включени) и скоби за заден монтаж (UD1001M по избор). Доставка се с предварително окабелен мъжки/женски 3-щифтов водоустойчив superseal DT конектор, той е защитен от претоварване с напрежение и обратна полярност, за да направи монтажа сигурен и лесен.

LUMUD5102LX1/10

Спецификации

Описание на продукта

Активиране на режима на усилване: Не
Устойчивост на счупване
ECE R10
ECE R149
Референтен номер на ECE: 30
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Оценка на защитата от проникване (IP): IP68 и IP69K
Ъгъл на монтаж: 360°
Материал: Екструдирани алуминий
Офруод усилване: Не
Дизайн на корпуса от една част
Работна температура: От -40°C до 80°C
Обхват: Ultinon Drive 51000
Устойчива на надраскване леща
Технология: LED
Ширина: 303 mm/10 инч
Инсталиране на функция за усилване: Не
Аксесоари (по избор): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
устойчиви на корозия скоби: Странични скоби за монтиране
ECE R148
Габаритна светлина за паркиране: Да, в бяло или кехлибарено
Тип на щепсела: 4-щифтов DT конектор с 0,5 m кабел

Характеристики на светлината

Цветна температура: 6500 K K
Дължина на лъча 1 lux – m: 370
Ефективно светлоотдаване в лумени: 2300 лумена
Първично светлоотдаване в лумени: 9900 лумена

Електрически характеристики

Напрежение: 9 – 30 волта постоянен ток

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: UD5102LX1
ГОС: 01844194

Данни за опаковката

EAN1: 8719018018441
EAN3: 8719018018458

Информация за опакован продукт

МОQ (за професионалисти): 4
Размери на кутията – Д (мм): 610
Размери на кутията – Ш (мм): 90
Размери на кутията – В (мм): 90
Брой на продуктите в кутията: 1 лампа

Информация за външната опаковка

Дължина: 630 см
Ширина: 200 см
Височина: 200 см

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Дата на издаване
2025-01-06
Версия: 4.4.1



Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Дължина на лъча, измерена на 1 lux.