

PHILIPS

Lijn

Xperion 6000

350 lm Boost / 150 lm Eco

120 lm Spotlight

Levensduur batt.: 4,5 uur (Eco: 8 uur)

Duurzaam met brede lichtstraal



X60LINEX1



Speciaal voor u ontworpen

Geavanceerde lichtprestaties die lang meegaan

De Philips Xperion 6000 Line is ontworpen met een 110° brede straal van 150 lm in de Eco-stand en 300 lm in de Boost-stand, en is daarmee ideaal voor het verlichten van grotere oppervlakken. De lamp is uitgerust met een zaklampstraal van 120 lm om het licht waar nodig te kunnen richten.

Zie wat anderen niet kunnen zien

- Premium LED-lamp met meerdere uitgangen
- Lange gebruiksduur in verschillende lichtmodi

Slim ergonomisch ontwerp

- Precieslamp met brede lichthoek
- Slimme draaibare haak met magneet en ergonomisch ontwerp

Voor moeiteloos gebruik onder zware omstandigheden

- Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen (IP65/IK07)

Verlengde garantie

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

Kenmerken

Meerdere lichtmodi



De Philips Xperion 6000 Line produceert helder, natuurlijk wit LED-licht voor maximaal visueel comfort en minder vermoeide ogen, zodat u ongestoord kunt blijven werken. De centrale lichtstraal van de Philips Xperion 6000 Line heeft twee uitgangsniveaus: 150 lm in de Eco-modus met een langere levensduur van de batterij en 300 lm in de Boost-modus. Hierdoor hebt u de flexibiliteit om het juiste licht te kiezen voor de uit te voeren taak.

Lichtmodi voor verschillende behoeften



De Philips Xperion 6000 Line is klaar voor actie. Eén keer opladen levert voldoende energie voor een hele dag werken: tot 8 uur in de Eco-modus, 4,5 uur in de Boost-modus en 9 uur met de zaklampstraal. De Xperion 6000

Line wordt gevoed door een krachtige lithiumbatterij en wordt binnen 3,5 uur volledig opgeladen via USB-C, zodat het heldere LED-licht optimaal wordt benut.

Verlicht uw werk



De Philips Xperion 6000 Line heeft een lichthoek van 110° voor een bredere verlichting van uw werkgebied.

Voor handsfree werken



Dankzij de ergonomisch gevormde handgreep met antislipcoating kunt u deze werklamp goed vasthouden. Als u beide handen nodig hebt voor uw werk, kunt u de lamp veilig plaatsen dankzij de 360° draaibare, intrekbare haak en een sterke magneet. De aan/uit-knop bevindt zich aan de achterkant

om ervoor te zorgen dat het licht niet direct in uw ogen schijnt wanneer u de lamp inschakelt.

Kan tegen een stootje



De Philips Xperion 6000 Line is gebouwd voor de zwaarste werkomgevingen en IK07-schokbestendig, waterbestendig volgens IP65-normen en een oppervlak dat bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen in de werkplaats. Hij is gemaakt voor een lange levensduur omdat we weten dat zelfs de sterkste handen wel wat hulp kunnen gebruiken.

Tot 3 jaar garantie



Profiteer van de standaard garantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra¹

Specificaties

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 2200 mAh
Oplaadtijd van batterij: Maximaal 3,5 uur
Werkingstijd accu (boost): Maximaal 4,5 uur
Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 8 uur
Gebruiksduur batterij (aanwijzer): Maximaal 9 uur
Batterijtype: Lithium-batterij
Type oplaadkabel: USB-C
Type stekker: EU-stekker (niet meegeleverd voor het Verenigd Koninkrijk)
Voltage: 3,7 volt
Wattage: 3W
Voedingsbron: Oplaadbare batterij

Lichtkenmerken

Lichthoek: 110 graad
Lichthoek (aanwijzer): 40 graad
Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichtopbrengst (boost): 300 lumen
Lichtopbrengst (eco): 150 lumen
Lichtopbrengst (aanwijzer): 120 lumen

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen
Productkenmerk: Duurzaam met brede lichtstraal

Bestelinformatie

Bestelnummer: X60LINEX1
Bestelcode: 01473331

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 12,5 cm
Lengte: 33 cm
Breedte: 23,5 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018014733
EAN3: 8719018014740

Verpakkingsinformatie

Kabellengte: USB-kabel van 1 m, adapter van 5 V en 1 A
Hoogte: 31 cm

Lengte: 5 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
Gewicht incl. accu: 382 g

Productbeschrijving

Handsfree opties: Draaibare haak, sterke magneet
Haak: 360° draaibaar
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65
Magneet: 1 magneet
Materiaal en afwerking: Robuust ABS
Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
Technologie: SMD-LED
UV-lekdetector: Nee
Collectie: Xperion 6000

