

# PHILIPS

Lyskilde til biler

Ultinon LED

LED-S25 [~P21W]

Antal lyskilder: 2

12 V, kraftigt rød

Stop, tågebaglygter

11498ULRX2



## Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.

### Holdbar LED-kvalitet

Giver en stilfuld kørsel takket være signaleringslys med kraftige farver. Philips Ultinon LED [~P21W] bremselygter er klare, lyser kraftigt rødt og ser godt ud, så du kan signalere sikkert og stilfuldt.

#### Opgrader din stil

- Opgrader dine lygter, opgrader din stil

#### Klarere udvendige LED-lyskilder

- Lygter, der tænder med det samme, gør hurtig opbremsning sikker
- Tydeligere signaler giver øget sikkerhed

#### God lysspredning

- God fordeling af lyset, der giver forbedret synlighed

#### Holdbar Philips-kvalitet

- Philips-billygter i højeste kvalitetsniveau
- Nem montering og kompatibel med mange bilmodeller

# Vigtigste nyheder

## Elegante signaleringsfarver

Mens hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke samtidig ser godt ud. Hvis du ønsker at opgradere din stil, uden at købe en nyere bil, er en udskiftning af den udvendige belysning med LED-lyskilder en smart måde at bruge pengene. Opgrader den udvendige belysning med en mere intens rød til stoplygterne, en pulserende gul til blinklysene og klart hvidt lys til positions- og baklygterne. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så skab et stilmæssigt udtryk med Philips LED-lyskilder til udvendig signalering.

## Bliv set med tydelige signaler

Det er af afgørende betydning for sikkerheden, at du signalerer bilens tilsigtede bevægelse. For at undgå kollisioner er det vigtigt, at andre mennesker ved, hvad du laver. Et tydeligt signallys sikrer, at du bliver set og øger sikkerheden. Uanset om du bakker, holder stille eller standser, så sørger Philips Ultinon LED-signallygter for den ydeevne, du behøver for at give andre trafikanter den afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser.

## Stoplygter, der tænder med det samme

Glødelamper bruger lang tid på at tænde og nå en optimal ydeevne. LED-lygter tænder derimod "med det samme". Forskellen måles i brøkdele af et sekund. Ved hårde opbremsninger betyder brøkdele af et sekund meget. Ved 100 km/t svarer blot fire tiendedele af et sekunds forskel i reaktionstid til 11 meters ekstra reaktionsafstand – det er ca. 2,5 billængders ekstra tænketid. Med

Philips LED-stoplygter ved den bagvedkørende bilist med det samme, når du beslutter dig for at bremse.

## God lysspredning

Philips LED-lyskilders udvendige belysningsvinkel er designet til en mere intelligent lysfordeling for at sikre, at det udvendige signaleringslys projiceres derhen, hvor du har brug for det (uanset om det er bak-, stop- eller signallys). Med vidvinkel og god lysspredning kan du ikke blot se mere af vejen, andre bilister kan se mere af dig.

## Kvalitet som i bilindustrien

De teknologisk avancerede Philips-lygter er kendt i bilindustrien og har været det i mere end 100 år. Philips Automotive Grade Quality-produkter er designet og udviklet efter strenge kvalitetsstyringsprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til ensartet høje produktionsstandarder. Større bilfabrikanter vælger PHILIPS-pærer, for når du køber Philips, køber du kvalitet. Du får et kraftigt, klart lys og præcis lysstrålefordeling. Du får eksklusiv stil.

## Klar, parat, monteret!

Idet de er designet til nemt at kunne monteres i kompatible køretøjer, vil bilister med vedligeholdelseserfaring uden besvær kunne opgradere kompatible lyskilder. Det anbefales dog, at du får dine nye Philips XtremeUltinon LED-lyskilder monteret af specialuddannede mekanikere – de sørger for, at du er køreklar. Mens disse pærer er kompatible med en lang række eksisterende bilmodeller, er det ikke alle biltyper, der understøttes.

# Specifikationer

## Emballagedata

EAN1: 8719018050113  
EAN3: 8719018050120  
Emballagetype: X2

## Produktbeskrivelse

Teknologi: LED  
Sortiment: Ultinon LED  
Type: [-P21W]  
ECE-godkendelse: NO  
Base: BA15s  
Anvendelse: Stop, tågebaglygter  
ECE-mærkning: -  
Betegnelse, LED-type: LED-S25 [-P21W]  
Tekniske funktioner: Tænder med det samme

## Elektriske karakteristika

Effekt: 2,7 W  
Spænding: 12 V

## Markedsføringspecifikationer

Forventede fordele: Styling  
Produktoplysning: Tydelige signaler, stilfuld kørsel

## Lyskarakteristika

Farvetemperatur: Rød  
Lumen: 80

## Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 11498ULRX2  
Ordrekode: 5011330

## Emballageoplysninger

Højde: 8,5 cm  
Længde: 19,5 cm  
Bredde: 15,1 cm  
Bruttovægt pr.del: 0,6 kg

## Medfølgende produktoplysninger

Højde: 9,2 cm  
Længde: 6,8 cm  
Bredde: 2,8 cm  
Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 20  
Pakkeantal: 2

## Levetid

Levetid: Op til 8 år

