

PHILIPS

RCH5S

Professional

300 lumen/3 W

Stöt- och vattentålig

Batteriets livsl.: 1,5 t (dimrad: 12 t)

Lumileds LED-lampa av hög kvalitet



LPL62X1



Liten men kraftfull dimbar LED-lampa

Kompakt design för snabba besiktningsjobb

Philips RCH5S är en sladdlös arbetslampa i fickformat som är utrustad med LED-lampor av hög kvalitet, vilket ger ett starkt ljus. Med en smart dimmer kan du enkelt justera ljuset mellan 300 och 30 lumen. Dessutom är den mycket motståndskraftig mot vatten och stötar.

Lättanvänd sladdlös ficklampa

- Starka inbyggda magneter medger handsfree-användning
- Kompakt design – lätt att stoppa i fickan.
- Användbar vridbar lampa i 180° för att rikta ljusstrålen

Överlägset starkt ljus från högkvalitativa LED-chip

- 120° spridningsvinkel lyser upp en stor arbetsyta
- LED-lampor av hög kvalitet upp till 300 lumen
- Kraftfull LED-spot på 120 lumen
- Smart dimmer där du kan ställa in ljuset på mellan 300 och 30 lumen

Extremt lång livslängd och snabb laddning av batteri

- Avancerat batteri med lång livslängd
- Känn dig trygg med en lampa som är nästan omöjlig att ha sönder
- Indikatorn visar hur länge batteriet kommer att räcka
- Dockningsstation för effektiv laddning av batteriet
- Tål vattenstänk och nedsänkning i vatten

Funktioner

LED-lampor av hög kvalitet

Philips RCH5S är utrustad med högkvalitativa LED-lampor och ger ett starkt ljus, och den har även en användbar dimmerfunktion. Boost-läget ger dig en bred, kraftfull ljusbild på 300 lumen, så att du kan se varenda liten detalj. Och om du använder den under en längre tid när den inte är kopplad till ett vägguttag kan du dimma ljuset för att spara på batteriet. Vid ett ljusflöde på 30 lumen får du fortfarande ljus av hög kvalitet i upp till 12 timmar. Det naturliga ljuset på 6 000 Kelvin är skonsamt för ögonen för att motverka trötthet när du arbetar.

Smart dimmer för att justera ljus

Olika jobb kräver olika mycket ljus. Tack vare den smarta dimmerfunktionen på Philips RCH5S kan du enkelt justera ljusstyrkan från 300 ned till 30 lumen. Så om det omgivande ljuset ändras, du bländas eller om du bara vill spara på batteriet kan du snabbt och enkelt justera ljusstyrkan så att den passar det jobb du utför. Varför är det smart? Därför att den kommer ihåg din senaste inställning. Så om du är fortsätter med ett liknande jobb börjar du med precis rätt mängd ljus.

Kraftfull LED-spot

RCH5s är utrustad med en kraftfull spot som lyser upp svåråtkomliga ställen. Den ger upp till 120 lumen starkt, vitt ljus, så att du även kan se de allra minsta detaljerna när du arbetar.

120° spridningsvinkel

Philips RCH5S ger en spridningsvinkel på 120°, vilket är perfekt för att lysa upp hela arbetsområdet framför dig. Med det klara ljuset jämnt fördelat över ett stort område kan du enkelt se vad du gör.

Avancerat och hållbart batteri

Den uppladdningsbara LED-inspektionslampan RCH5S har avancerad batteriteknik. I Eco-läget räcker batteriet i upp till 12 timmar, vilket är avsevärt längre än jämförbara modeller på marknaden. Och du får en full laddning på mindre än 2,5 timmar. Så detta är en LED-inspektionslampa som kan användas länge, och är klar att användas snabbt.

Batteriindikator

Nu slipper du oroa dig för att ljuset försvinner när du som bäst behöver det. På framsidan av Philips RVH5S-inspektionslampor hittar du en batteriindikator som talar om exakt hur lång tid du har på dig innan du måste ladda batteriet.

Nästan omöjlig att ha sönder

Philips RCH5S är en gummiklädd verkstadslampa, vilket ger ett bekvämt och säkert grepp. Men trots detta vet vi att det är lätt att tappa verktyg. Med en IK09-klassificering för stöttålighet (som är fem gånger bättre än IK07-klassificeringen som uppnås på jämförbara produkter) kan du använda din verkstadslampa utan problem. I ett stöttålighetstest tappades lampan på alla sex sidor från en höjd på 1,5 meter (ca axelhöjd) totalt 25 gånger. Robusta RCH5S klarar enkelt att tappas på det här sättet, medan de flesta standardlampor med största sannolikhet skulle gå sönder.

Mycket vattentålig

Eftersom du kan använda Philips RCH5S-inspektionslampor för olika inom- och utomhusaktiviteter är lampan utformad för att klara av tuffa förhållanden. Med en IP68-klassning för motståndskraft mot vatten fortsätter enheten att fungera även när den

utsätts för stänk eller till och med sänks ned i vatten under en längre tid. De flesta jämförbara verkstadslampor uppnår endast en IP54-klassning, vilket endast skyddar mot vattenstrålar med lågt tryck, t.ex. regn.

Dockningsstation för laddning

Philips RCH5S levereras med en praktisk dockningsstation. Den laddar inte bara batteriet effektivt (snabbare än de flesta USB-anslutningar), utan är även kompatibel med RCH25, så du kan använda en laddningsdocka för flera lampor och på så sätt spara utrymme i verkstaden.

Tunn design i fickformat

RCH5s LED-inspektionslampans unika kompakta design innebär att du kan använda den till flera olika saker. Den är ungefär lika stor som en kortlek, vilket gör att du lätt kan stoppa den här lampan i fickan.

Användbar vridbar lampa

Tack vare lampan som kan vridas i 180° på bottenplattan kan du enkelt justera ljusstrålens riktning, beroende på dina behov.

Magneter för handsfree-användning

Ibland behöver man ha båda händerna fria för att få jobbet gjort. Med en stark inbyggd magnet på basenheten, och en annan på lampans baksida, kan du enkelt fästa enheten på allt närliggande metallmaterial. Tillsammans med lampan som kan vridas i 180° får du stor frihet medan du arbetar.

Specifikationer

Beställningsinformation

Beställningspost: LPL62X1

Beställningskod: 5163931

Elektriska specifikationer

Strömkälla: dockningsstation

Wattal: 3 W

Spänning: 3,7 V

Typ av laddningskabel: Laddningsbar

Typ av kontakt: Mikro-USB

Batterikapacitet: 1200 mAh

Batteriladdningstid: cirka 2,5 timmar

Batteritid (Boost): Upp till 1,5 timmar

Batteriets drifttid (ECO): Upp till 12 timmar

Batterityp: Litiumjonbatteri

Strömkälla: Litiumpolymer PL 703450

Ljusegenskaper

Ljusflöde: 300 lumen, 300/30 lumen

Spridningsvinkel: 120° grader

Spridningsvinkel (fokusljus): 60°

LED-livslängd: 10 000 timmar

Ljusintensitet (Boost): 500 lux vid 0,5 m

Ljusintensitet (Eco): 50 lux vid 0,5 m

Ljusintensitet (fokusljus): 550 lux vid 0,5 m

Ljusstyrka (Eco): 30 lumen

Ljusstyrka (fokusljus): 120 lumen

Färgtemperatur: 6 000 K

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 2 960 g

Höjd: 21,5 cm

Längd [cm]: 33 cm

Bredd [cm]: 17 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018051639

EAN3: 8719018051646

Produktinformation i förpackning

Höjd: 15 cm

Längd: 10,2 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:
6

Vikt med batterier: 460 g

Bredd: 9,7 cm

Storlek: Standard

Kabellängd: 120 cm

Diameter: Saknas

Vikt utan batterier: Saknas

Vikt utan sladd: Saknas

Vikt med kabel: Saknas

Produktbeskrivning

Slagtålighetsklass (IK): IK09

Kapslingsklassning (IP): IP68

Teknik: LED

Handsfree-alternativ: 360° infällbara krokar,
stark magnet

Hörlurar med huvudband: Saknas

Krok: 360 grader infällbar krok

Magnet

Material och finish: ABS med gummi

Antal lysdioder: 4 + 1

Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C

Vridbart ljus: Vridbar bas i 180°

Ljus med pekfunktion: Saknas

Sortiment: Professionell

Tål: fett, olja, industrimedel

Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Laddningsbar
arbetslampa

Väntade fördelar: Se bättre, Arbeta bättre

