

PHILIPS

Wąska lampa
akumulatorowa RCH19

LED Professional Work
Light

Wysokiej jakości źródło światła
LED

Dwa tryby pracy: 250 i 120
lumenów

6 godz. pracy w trybie
ekologicznym

Uniwersalna smukła konstrukcja



LPL46X1



Lepsza widoczność, wydajniejsza praca Niezwykle smukła ładowana lampa robocza

Lampa warsztatowa LED RCH19 firmy Philips z funkcją ładowania zapewnia naturalnie jasne światło LED, którego potrzebujesz przy wszelkich pracach konserwacyjnych. Wysokiej jakości źródła światła LED działają w dwóch trybach: 250 i 120 lumenów. Urządzenie umożliwia pracę w trybie bezprzewodowym nawet przez 7 godzin.

Białe, naturalnie jasne światło LED

- Szeroki, 90-stopniowy kąt wiązki światła pozwala zauważyć każdy szczegół
- Wysokiej jakości diody LED zapewniają jasne światło — do 250 lumenów
- Pokonaj mrok za pomocą jasnego, naturalnego światła

Niezwykle smukła i uniwersalna konstrukcja

- Bardzo wąska konstrukcja do małych przestrzeni
- Magnes i uniwersalny haczyk dla swobody ruchu

Do 7 godzin ciągłego świecenia

- Pracuj bez ograniczeń w trybie bezprzewodowym nawet przez 7 godzin

Odporność na wstrząsy i chemikalia

- Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
- Solidna obudowa zabezpieczająca przed uderzeniami — IK07

Zalety

Magnes i haczyk dla swobody ruchu

Regulowany, wysuwany haczyk umożliwia zawieszenie tej lampy pod różnymi kątami praktycznie w dowolnym miejscu. Dzięki silnemu magnesowi z tyłu możesz w łatwy sposób przymocować urządzenie do każdej metalowej powierzchni, uzyskując swobodę ruchów podczas pracy.

Wysokiej jakości akumulator

Chcesz się mieć swobodę ruchów podczas pracy? To nie problem. Lampa RCH19 jest wyposażona w wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy, który zapewnia 4 godziny nieprzerwanie jasnego światła. Jeśli musisz pracować dłużej, przełącz lampę w tryb ekologiczny — zapewnia on 7 godzin ciągłej pracy.

Odporność na chemikalia

Dzięki wysokiej odporności na chemikalia i rozpuszczalniki lampa Philips RCH19 wytrzymuje pracę w najbardziej wymagających środowiskach warsztatowych.

Solidna obudowa — IK07

Lampa Philips RCH19, zgodna z normą odporności na uderzenia IK07, została zaprojektowana z myślą o pracy w najbardziej wymagających środowiskach roboczych. Poręczny uchwyt niweluje możliwość upuszczenia urządzenia, a solidna obudowa chroni lampę za Ciebie. Jest tak wytrzymała, ponieważ wiemy, że nawet najostrożniejsi pracownicy od czasu do czasu upuszczają narzędzia.

Bardzo wąska konstrukcja

Konstrukcja lampy Philips RCH19 pozwala obracać jej źródło światła o 180°, co umożliwia korzystanie z niej w wąskich przestrzeniach. Teraz możesz pracować głęboko w silniku lub maszynie, ponieważ wszystko będzie dla Ciebie widoczne.

Szeroki kąt wiązki światła — 90°

System RCH19 firmy Philips zapewnia szeroki kąt wiązki światła wynoszący 90°, umożliwiając oświetlenie dużego obszaru roboczego. Dzięki tej jasnej, białej lampie można łatwo dostrzec wszystkie detale niezbędne do wykonania zadania.

Jasne, wysokiej jakości diody LED

Wyposażona w wysokiej jakości diody LED lampa Philips RCH19 zapewnia dwa praktyczne tryby zasilania. W trybie wzmocnionym emitowany jest strumień światła o jasności 250 lumenów, który umożliwia zauważenie nawet najdrobniejszych szczegółów. Z kolei w przypadku korzystania z lampy przez długi czas można wybrać tryb ekologiczny, aby wydłużyć żywotność akumulatora. Dzięki strumieniowi światła o niższej jasności 120 lumenów możesz cieszyć się jasnym oświetleniem o wysokiej jakości nawet przez 7 godzin.

Jasne światło pokonuje mrok

Wyposażona w wysokiej jakości diody LED lampa Philips RCH19 daje intensywne białe światło pozwalające pokonać ciemność podczas pracy. Jasna i szeroka wiązka zapewnia dobrą widoczność, a naturalne światło o temperaturze 6000 K jest łagodne dla oczu i zapobiega zmęczeniu.

Dane techniczne

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: LPL46X1

Kod zamówienia: 39823631

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 2100 mAh

Źródło zasilania: Bateria, Akumulator litowo-jonowy 18650

Moc: 3 W

Czas działania akumulatora (tryb wzmacniony): Do 4 godzin

Napięcie: 3,65 V

Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 7 godz.

Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-jonowy

Typ przewodu ładowarki: Funkcja ładowania

Rodzaj wtyczki: Przewód

Czas ładowania akumulatora: Do 3 godzin

Właściwości światła

Intensywność oświetlenia (tryb wzmacniony): 400 luksów przy 0,5 m

Moc strumienia świetlnego: 250 lumen

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny): 120 lumen

Kąt rozsyłu: 90 stopnie

Intensywność oświetlenia (tryb ekologiczny):

200 luksów na 0,5 m

Trwałość źródła światła LED: Maks. 10 000 h

Moc strumienia świetlnego: SLIDER

Temperatura barwowa: 6000 K

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 2077 g

Wysokość: 18,2 cm

Długość: 20 cm

Szerokość: 18 cm

Dane opakowania

EAN1: 8727900398236

EAN3: 8727900398243

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość przewodu: 100 m

Wysokość: 5,2 cm

Długość: 18,5 cm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 1

Waga z bateriami: 266 g

Waga z przewodem: 266 g

Waga bez przewodu: 215,5 g

Wymiary: Małe wymiary, Standard

Szerokość: 8

Opis produktu

Haczyk: Wysuwany haczyk 360

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54

Magnes

Materiały i wykończenie: Wytrzymała guma oraz poliwęglan

Liczba źródeł światła LED: 6

Odporność na: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Seria: RCH

Wykrywacz nieszczelności UV: Nie

Możliwość pracy bez użycia rąk: Haczyk

Temperatura eksploatacji: od 0°C do 40°C

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Lampa robocza z funkcją ładowania

Spodziewane zalety: Lepsza widoczność,

Wydajniejsza praca

