

# PHILIPS

## RCH10S

### Professional

200 lm (Boost) und 100 lm (Eco)

Vielseitiges freihändiges Arbeiten

Sehr lange Akkulaufzeit bis zu 6 Std

Robuste Arbeitsleuchte



LPL66X1



## Besser sehen, besser arbeiten

### Kabellose, schlanke Profi-Lampe

Die kompakte, wiederaufladbare Philips RCH10S eignet sich hervorragend für schnelle Inspektionsaufgaben sowie umfangreichere Reparaturen. Sie verhindert mit dem 120-Grad-Lichtstrahl die Bildung von Schatten, während der um 360 Grad drehbare Haken mit einem Magneten dafür sorgt, dass Sie freihändig arbeiten können.

#### Natürliches weißes LED-Licht mit zwei Betriebsarten

- Komfortables Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen
- Wählen Sie 100 lm im "Eco"-Modus oder intensive 200 lm im "Boost"-Modus
- Beleuchten Sie Ihren gesamten Arbeitsbereich

#### Robuste Arbeitsleuchte

- Robuste Lampe, die auch rauen Werkstattbedingungen standhält

#### Wiederaufladbarer Akku mit langer Lebensdauer

- 6 Stunden durchgehend arbeiten

#### Praktische, freihändige, drehbare Arbeitsleuchte

- Besser arbeiten dank der freihändigen Nutzung

# Daten

## Bestellinformationen

Bestellnummer: LPL66X1  
Bestellcode: 05205631

## Elektrische Eigenschaften

Akkukapazität: 1500 mAh  
Stromquelle: Akku  
Wattleistung: 3 W  
Spannung: 3,2 V  
Akkulaufzeit (Eco): Bis zu 6 Stunden  
Akkutyp: LFP-Batterie  
Ladekabel-Typ: Wiederaufladbar  
Steckertyp: Stecker und Micro-USB  
Akkuladezeit: Weniger als 3 Stunden  
Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 3 Stunden

## Lichteigenschaften

Farbtemperatur: 6.000 K  
Lichtintensität (Pointer): N/V  
Lichtleistung: 150 bis 300 Lumen, 200 Lumen  
Lichtleistung (Pointer): N/V  
LED-Lebensdauer: 10.000 Stunden  
Abstrahlwinkel: 120°  
Lichtleistung (Eco): 100 lm  
Abstrahlwinkel (Pointer): N/V

## Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 2752 g  
Höhe: 26,2 cm  
Länge: 35 cm  
Breite: 10,5 cm

## Verpackungsdaten

EAN1: 8719018052066  
EAN3: 8719018052063

## Produktinformationen

Höhe: 32 cm  
Länge: 6,5 cm  
Packungsmenge/MOQ: 6  
Gewicht mit Batterien: 235 g  
Gewicht mit Kabel: 247 g  
Breite: 4,5 cm  
Größe: Kompakt, Standard  
Kabellänge: 50 cm Micro-USB  
Durchmesser: N/V  
Gewicht ohne Batterien: N/V  
Gewicht ohne Kabel: 235 g

## Produktbeschreibung

Haken: 360° einziehbarer Haken  
Stoßfestigkeit (IK): IK07  
Schutzart (IP): IP54  
Magnet  
Materialien und Verarbeitung: ABS und Gummibeschichtung  
Ausrichtbares Licht: Um 360 Grad drehbarer Fuß  
Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten  
Technologie: LED  
Produktreihe: Professional  
Freihandfunktion: Haken, Magnete  
Anzahl der LEDs: 20 (COB)  
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C  
Lichtzeiger: N/V  
Kopfband: Nein  
UV-Leckerkennung: Nein

## Marketing-Spezifikationen

Produktmerkmale: Wiederaufladbare Arbeitsleuchte  
Zu erwartende Vorteile: Besser sehen, Besser arbeiten

# Besonderheiten

## Natürliches weißes LED-Licht mit 6.000 K

Der Philips RCH10S erzeugt ein natürliches weißes Licht mit 6.000 K, das den visuellen Komfort verbessert und die Belastung der Augen für ermüdungsfreies Arbeiten reduziert.

## Helles Licht mit zwei Betriebsarten

Der Hauptstrahl des Philips RCH10S verfügt über zwei Ausgangsniveaus. Der Eco-Modus bietet eine helle Lichtleistung von 100 Lumen für den täglichen Gebrauch und eine längere Akkulaufzeit. Mit dem Boost-Modus erhalten Sie intensive 200 Lumen, aber auch eine kürzere Akkulaufzeit. Dank dieser Flexibilität können Sie das richtige Licht für die jeweilige Aufgabe auswählen.

## Breiter Abstrahlwinkel: bis zu 120 Grad

Die Philips RCH10S bietet einen vielseitigen, breiten 120-Grad-Abstrahlwinkel, der sich perfekt für die Beleuchtung des gesamten Bereichs vor Ihnen eignet.

## Langlebigkeit

Wenn Sie voll auf Ihre Arbeit konzentriert sind, kann es schnell passieren, dass Sie Ihre Geräte fallen lassen und beschädigen. Deshalb ist es wichtig, dass die von Ihnen verwendeten Werkzeuge robust sind. Die Philips RCH10S ist wasser- und staubgeschützt (Schutzart IP54). Außerdem ist es nach IK07 widerstandsfähig gegen Stöße und Stürze aus einer Höhe von bis zu 1,5 Metern.

## Bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit

Die kabellose Philips LED Lampe RCH10S ist für den Einsatz bereit. Die Philips RCH10S wird mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku betrieben und kann innerhalb von 3 Stunden vollständig aufgeladen werden, wodurch die LED Lampe maximal genutzt werden kann. Arbeiten Sie bis zu 6 Stunden im Eco-Modus oder 3 Stunden im Boost-Modus. Mit der Kappe, die mit nur einer Drehung geöffnet wird, können Sie Ihre Philips RCH10S noch einfacher aufladen.

## Benutzerfreundliche Inspektionslampe

Dank der freihändigen Beleuchtung können Sie produktiver arbeiten. Die Philips RCH10S verfügt über einen starken Magneten an der Unterseite sowie einen um 360 Grad drehbaren Haken, sodass Sie beide Hände frei haben, um Ihre Arbeit zu erledigen.

