

PHILIPS

Flood audio

Xperion 6000

1 000 lumen/250 lm spotlight

Bluetooth-högtalare

Ljuszoomfunktion

Rörelsedetekterande

LUMX60FLAUX1



Designad för dig

Ljudaktiverad LED-projektorlampa

Med sin strålkastarlampa på 1 000 lm, 250 lm spot och växlande kägla får den ljudaktiverade Philips Xperion 6000 Flood-projektorn jobbet gjort. Smartzoomratten och rörelsesensorn förenklar kontrollen medan Bluetooth-högtalarna ger ljuv musik för öronen.

Se där andra inte kan se

- Kraftfullt vitt ljus (1 000 lumen/10 W) tänder stor yta
- De två mest använda lamporna i en lampa

Mycket mångsidig

- Ladda andra enheter med en praktisk USB-port
- Bluetooth-högtalare

Smart, ergonomisk design

- Rörelsedetektering gör att du kan fjärrstyra lampan
- Smartzoomratt för enkel styrning av ljuset
- Smart handtag så att du kan placera lampan för handsfree-användning

Hanterar enkelt tuffa förhållanden

- Tål stötar, vatten och lösningsmedel (IP55/IK07)

Förlängd garanti

- Utöka garantin online till 3 år

Funktioner

Lyser upp hela arbetsområdet

Oavsett om du behöver den för att lysa upp en arbetsplats, tillfälligt ersätta en vägglampa eller lysa upp utomhusaktiviteter är Philips Xperion 6000 Flood audio-projektorn perfekt för att lysa upp stora mörka områden. Dess genomgående starka ljus avger en extremt bred stråle på kraftfulla 1 000 lumen (10 W). Om du behöver mindre ljus och längre batteritid kan du enkelt dimra lampan till 100 lumen.

Flerfunktionell belysning

Olika jobb kräver olika mycket ljus. Den ljudaktiverade Philips Xperion 6000 Flood-projektorn kombinerar de två vanligaste formerna av verkstadsbelysning i en lampa. En bred, homogen strålkastare för arbete på stora områden under längre perioder, och en fokuserad lampa som koncentrerar ljuset i små områden för att få bästa kontrast och ljusstyrka – perfekt för detaljinspektioner och trånga utrymmen.

Lyssna på musik på jobbet

Få jobbet gjort tillsammans med musik genom att ansluta telefonen trådlöst via Bluetooth till den ljudaktiverade Philips Xperion 6000 Flood-projektorn för att spela upp din musik högt och tydligt.

Ladda andra enheter

Den ljudaktiverade Philips Xperion 6000 Flood-projektorn kan även användas som extrabatteri för att ladda andra enheter, till exempel telefonen. Anslut bara enheten till USB-porten på lampans baksida så börjar den ladda.

Fjärrstyr lampan

Om du behöver båda händerna fria för att jobba kan du både fjärraktivera och fjärrinaktivera lampan genom att vifta med handen. Sensorn är utformad för att ignorera oavsiktliga rörelser och svarar endast på en specifik dubbelvinkningsgest.

Smartzoomratt

Den ergonomiska smartzoomratten har utformats tillsammans med mekaniker och gör att du enkelt kan justera ljuset från ett brett ljusflöde till ett fokuserat ljus, även med handskarna på. Den roterbara smartzoomratten finns alltid inom räckhåll på

sidan av lampan, vilket innebär att du inte behöver flytta lampan från dess monterade position. Lampans smarta design gör att den kommer ihåg din senaste inställning och startar om med önskad intensitet.

Mångsidiga tillbehör

Det smarta handtaget kan användas som ett stöd så att projektorn står upp av sig själv, som en krok att hänga lampan från, fastskruvad på ett stativ eller fastsatt på en metallyta med dess inbyggda magneter. Den här mångsidigheten gör att du kan placera lampan lätt och i rätt vinkel så att kaglan riktas dit den behövs.

Upp till 3 års garanti

Dra nytta av Philips 2-åriga standardgaranti samt ytterligare 1 år*.

Utformad för hållbarhet

Den ljudaktiverade Philips Xperion 6000 Flood-projektorn är utformad för att klara tuffa arbetsmiljöer med stöttålighet enligt IK07-standard, vattentålighet enligt IP55-standard och en yta som klarar kemikalier och industrimedel. Den är byggd för att hålla, eftersom vi vet att även de stadigaste händerna behöver extra hjälp.

Specifikationer

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 4 400 mAh mAh
Batteriladdningstid: Upp till 5 timmar
Batteritid (ljud): 20 tim
Batteritid (Boost): 3 h
Batteriets driftstid (ECO): 22 h
Batteritid (pekare): 9 h
Batterityp: Litiumbatteri
Typ av laddningskabel: Typ C USB
Typ av kontakt: EU-kontakt (medföljer inte för Storbritannien)
Spänning: 3,7 V
Wattal: 10 W
Strömkälla: Laddningsbart batteri

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 100 grader
Spridningsvinkel (fokusljus): 15 grader
Färgtemperatur: 6 000 K

Ljusflöde (boost): 1 000 lumen
Ljusstyrka (Eco): 100 lumen
Ljusstyrka (fokusljus): 250 lumen

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Designad för dig
Produktbeskrivning: Mångsidig men ändå kraftfull

Beställningsinformation

Beställningspost: X60FLAUX1
Beställningskod: 1911031

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018019110
EAN3: 8719018019127

Produktinformation i förpackning

Kabellängd: 100 cm USB-kabel, 5 V 1 A-adapter
Höjd: 140 cm

Längd: 90 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 6
Bredd: 60

Produktbeskrivning

Högtalare: 2 x 2,5 watt
Bluetooth-anslutning
Handsfree-alternativ: Vridbar krok, stark magnet, Smart handtag
Slagtålighetsklass (IK): IK07
Kapslingsklassning (IP): IP55
Magnet: Magnetiskt handtag
Material och finish: Robust ABS
Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C
Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel
Teknik: COB-LED
Läckagedetektor med UV-ljus: Nej
Sortiment: Xperion 6000
Krok: 180° rotation

