



Philips Professional
3 module MDLS CRI
MATCHLINE LPL40

Potrivire perfectă cu lumina
naturală

Iluminat la 360° - 1.500/750 lm
Baterie extrem de durabilă
Rezistență ridicată IK07/IP54



LPL403MODX1

Potrivire perfectă a culorilor. Conceput pentru profesioniști.

Lampă LED cu 3 module multidirecționale, pentru atelierele de vopsitorie

Perfectă pentru verificările rapide de culoare și pentru lucrările de vopsitorie mai ample, MatchLine MDLS CRI de la Philips este o lumină de lucru cu LED multifuncțională. Lumina caldă puternică, provenită de la 3 module separate, îți oferă un control al luminii la 360°, pentru o potrivire perfectă a culorilor și o finisare superioară.

Sistem „mâini libere” și baterie avansată

- Baterie avansată reîncărcabilă oferă de 5 ori mai multe încărcări
- Controlezi cu ușurință direcția luminii fără să ai mâinile ocupate

Putere luminoasă și acoperire - Fără umbre

- Leși din umbră cu un iluminat total la 360°
- Indicele ridicat de redare a culorilor, egal cu 92, dezvăluie culorile reale
- Lumină cu LED-uri de înaltă calitate și două moduri: 1.500 lm/750 lm
- Potrivește culorile cu ușurință, ca și cum ai lucra la lumină naturală
- Filtrul mat reduce reflexiile, pentru a diminua oboseala ochilor

Rezistență superioară

- Rezistență ridicată la chimicale și la solvenții din atelierele de vopsitorie
- Lampă puternică rezistentă la șoc, apă și praf – IK07 și IP54

PHILIPS

3 module MDLS CRI MATCHLINE LPL40

Potrivire perfectă cu lumina naturală Iluminat la 360° - 1.500/750 lm, Baterie extrem de durabilă, Rezistență ridicată IK07/IP54

Repere

Potrivește culorile ca în condiții de lumină naturală

Echipată cu cea mai recentă tehnologie cu LED-uri Lumileds Luxeon SMD, MatchLine MDLS CRI de la Philips generează o lumină albă puternică, un indice de redare a culorilor ridicat și o temperatură de culoare de 6.000 K, aceeași ca a luminii naturale. Ceea ce înseamnă că atunci când folosești MatchLine MDLS, poți să lucrezi la vopsea, la finisaj, la curățare sau la pregătirea suprafeței ca și cum ai lucra în exterior, într-o zi cu soare strălucitor. Lampa nu este concepută doar pentru o vizibilitate mai clară - lumina albă difuză este delicată cu ochii și reduce oboseala când lucrezi.

Indice de redare a culorilor ridicat

Cu cât indicele de redare a culorilor (IRC) este mai ridicat, cu atât este mai ușor să identifice culoarea potrivită. Lămpile cu IRC scăzut creează anumitor culori un aspect nenatural. Sursele de lumină cu un IRC de 90 sau superior sunt cele mai bune pentru sarcinile care necesită o potrivire exactă a culorii. Echipată cu LED-uri Lumileds Luxeon, MatchLine MDLS de la Philips generează o lumină cu un IRC de 92. Cu o sursă de lumină atât de puternică, sigur vei vedea culoarea reală. Astfel, vei observa ușor și rapid culoarea necesară, fără să ai nevoie de un spectrometru. Lasă greșelile de potrivire a culorilor în seama concurenței.

Iluminat total la 360°

Atunci când calitatea unei lucrări de vopsitorie este esențială, umbrele sunt inacceptabile. Deoarece MatchLine MDLS de la Philips are trei module de lumină separate, poți să proiectezi lumina pentru a oferi o acoperire la 360° și fără umbre. Mulțumită capetelor rotative la 300° ale fiecărui modul, MDLS oferă o direcționare superioară a luminii, pentru a te asigura că obții un finisaj impecabil.

Lumină cu LED-uri de înaltă calitate Philips

Fiecare modul MatchLine MDLS de la Philips oferă două moduri de iluminat. Modul mai puternic de amplificare oferă 500 de lumeni și este perfect pentru a verifica detaliile fine ale vopselei. Pentru nevoile de iluminat de zi cu zi (și pentru a extinde durata de utilizare a bateriei), modul normal oferă 250 de lumeni. Dacă ai nevoie de lumină mai intensă, combină cele trei module și vei obține 1.500 de lumeni extrem de puternici.

Filtrul mat protejează ochii

Atunci când trebuie să privești fix o suprafață reflectorizantă sub o lumină puternică pentru prea mult timp, ochii tăi obosec și devin iritați cu ușurință. MatchLine MDLS de la Philips include un filtru mat, pentru a-ți proteja ochii prin reducerea reflexiilor și a reflecțiilor. Astfel, lucrezi confortabil un timp mai îndelungat.

Experiență superioară fără a avea mâinile ocupate

Mulțumită capetelor rotative la 300° ale modulelor, MatchLine MDLS de la Philips oferă control complet al direcției luminii. Iar cu un cârlig de prindere cu capacitate ridicată încorporat și un magnet pe fiecare modul, poți să agăți, să prinzi sau să atașezi fiecare modul pe suprafața dorită. Astfel că poți să lucrezi cu un iluminat strălucitor ajustabil, fără să ai mâinile ocupate.

Baterie nouă, avansată

Atunci când cumperi o unealtă reîncărcabilă, trebuie să ai siguranța că bateria va rezista. MatchLine MDLS de la Philips dispune de o baterie avansată, care durează de cinci ori mai mult decât bateriile reîncărcabile tradiționale. Cu 1.500 de cicluri de încărcare, în loc de standardul de 300, obții echivalentul a cinci ani lucrători de utilizare continuă, ceea ce reduce drastic costurile de înlocuire. În plus, este frustrant ca bateria să se epuizeze la jumătatea unei sarcini. După o încărcare completă în mai puțin de trei ore, obții șase ore de utilizare continuă în modul normal. Ceea ce înseamnă lumină de calitate pentru majoritatea zilei de lucru.

Lampă puternică și durabilă

În conformitate cu standardul internațional IK07, carcasa MatchLine MDLS este puternică și concepută să reziste la cele mai dure condiții de lucru. Pentru că știm că până și cei mai grijulii lucrători își mai scapă, accidental, unelte. MDLS se fabrică prin sudare ultrasonică și etanșare multiplă, ce garantează rezistența ridicată la apă și praf conformă cu standardul internațional IP54.

Rezistență ridicată la chimicale

În ciuda designului de calitate și a finisajului superior, carcasa externă impermeabilă a MatchLine MDLS de la Philips este extrem de rezistentă la chimicale și la solvenții din atelierelor de vopsitorie. Astfel, unealta poate să reziste cu ușurință la cele mai dure condiții de lucru ale atelierelor de vopsitorie.

LPL403MODX1

Specificații

Descrierea produsului

- Bandă pentru cap: N/A
- Cârlig
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Magnet
- Materiale și finisaje: Textură din plastic și din cauciuc
- Număr LED-uri: 7
- Temperatură de funcționare: lampa: între -20° și 60° °C
- Lumină orientabilă
- Gamă: Professional
- Rezistent la: solvenți de atelier, Substanțe chimice
- Tehnologie: LED

Caracteristicile fotometrice

- Unghiul fasciculului: 60° grad
- Unghiul fasciculului (indicator): N/A grad
- Flux luminos: 1500 lm
- Lumină generată (Eco): 750 lm
- Durata de viață a LED-urilor: Până la 50000 ore

Caracteristici electrice

- Putere: 5 W
- Tensiune: 3,2 V
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă
- Timp de încărcare a bateriei: 1 lampă 1oră/3 lămpi 2 ore
- Tip baterie: Litiu
- Capacitate baterie: 1800 mAh
- Tip de priză: CC
- Timp de funcționare a bateriei: 1h/2,5 h

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: LPL403MODX1
- Cod de comandă: 39627066

Informații ambalaj

- EAN3: 8727900396287

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 16.2 cm
- Lățime: 14.7 cm
- Înălțime: 34.0 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 1
- Greutate cu cablu: 1920 g
- Greutate fără cablu: 1797g without adaptor (1 lamp223) g

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 34.0 cm
- Lățime: 16.2 cm
- Înălțime: 14.7 cm
- Greutate brută pe unitate: 2158 g



Data apariției 2023-11-24

Versiune: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com