



Philips MasterDuty  
Lampadina per fari da 24 V

Tipo di lampadina: H4

Confezione da: 1  
24 V, 70 W  
Più luce

13342MDC1

## Fatta per durare

### Resistenza massima alle vibrazioni

Le lampadine per fari anteriori Philips MasterDuty sono progettate per garantire la massima resistenza alle vibrazioni e un'eccellente durata. Forniscono fino al 130% di luminosità in più\*. Philips MasterDuty è la scelta giusta per i conducenti che desiderano resistenza e lunga durata.

#### Qualità Philips per il settore automobilistico

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

#### Maggiore durata

- Sicurezza a lungo, per vedere ed essere visti

#### Fino al 130% di luminosità in più\* per una migliore visibilità

- Vedi più lontano e reagisci più velocemente con una luminosità superiore fino al 130%\*

#### Luci più durature con resistenza alle vibrazioni

- Luci stabili con una maggiore resistenza alle vibrazioni
- Tra i fari più sicuri approvati dal codice stradale

# PHILIPS

Lampadina per fari da 24 V  
Tipo di lampadina: H4 Confezione da: 1, 24 V, 70 W, Più luce

82579760

# Specifiche

## Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Lunga durata
- Panoramica del prodotto: Resistenza massima alle vibrazioni

## Descrizione del prodotto

- Applicazione: Fendinebbia, Abbagliante, Anabbagliante
- Base: P43t-38
- Nome: 13342MDC1
- Omologazione ECE: S1
- Gamma: MasterDuty
- Tecnologia: Alogena
- Tipo: H4

## Durata

- Durata: 700 ore

## Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: 3200 K K

## Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 75/70 W
- Voltaggio: 24 V

## Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 13342MDC1
- Codice per l'ordine: 82579760

## Dati confezione

- Tipo di confezione: C1
- EAN1: 8711500825797
- EAN3: 8711500825803

## Informazioni prodotto confezionato

- Peso lordo per pezzo: 0.282 g
- Lunghezza: 4.6 cm
- Larghezza: 4.6 cm
- Altezza: 7.6 cm
- Peso netto al pezzo: 0.215 g
- Quantità confezione/Ordine minimo: 1
- Ordine minimo (per i professionisti): 100

## Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 47.8 cm
- Larghezza: 24.1 cm
- Altezza: 16.7 cm
- Peso lordo per pezzo: 3.25 Kg

# In evidenza

## Resistenza massima alle vibrazioni

Philips MasterDuty è dotata di un supporto e una base più rigidi per la massima protezione contro gli urti meccanici, nonché di un solido filamento a doppia bobina progettato per resistere a forti vibrazioni pur rimanendo stabile. Philips MasterDuty offre ai conducenti una maggiore durata fino a 500 ore.

## Fino al 130% di luminosità in più\*

Un'illuminazione perfetta è particolarmente importante in lontananza, di solito tra i 75 e i 100 metri davanti al veicolo. Philips MasterDuty migliora la tua visibilità con una luminosità su strada fino al 130% superiore\*. In questo modo, puoi riconoscere ostacoli ed eventuali potenziali pericoli in anticipo rispetto a qualsiasi altro faro alogeno.

## Maggiore durata

Ogni potenziale guasto di una parte di ricambio è un rischio per te e per il tuo veicolo. Questo è vero soprattutto per i fari. Ogni lampada non funzionante riduce visibilità e sicurezza per te e per gli altri utenti della strada. Philips MasterDuty è ottimizzata per una durata lunga e affidabile. Puoi vedere ed essere visto più a lungo di qualsiasi altra lampadina ad alte prestazioni.

## Fari più sicuri che mai, approvati dal codice stradale

Le Philips MasterDuty sono tra i prodotti più sicuri, facili ed efficienti con cui sostituire le lampadine per fari di camion o autobus rispettando i parametri legali. Le lampadine sono completamente omologate ECE.

## Illuminazione per auto di altissima qualità

Da oltre 100 anni, l'illuminazione tecnologicamente avanzata di Philips gode di un ruolo importante nel settore automobilistico. I prodotti Philips di qualità di primo impianto sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorose procedure di controllo della qualità (includere le norme ISO pertinenti), che hanno permesso di raggiungere e mantenere standard di produzione elevati. Philips MasterDuty è compatibile con i modelli di camion e autobus delle principali marche.



Data di rilascio  
2024-03-27

Versione: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)