

# PHILIPS

Videospelare för  
bilkörning

ADR810

Full HD 1080p

Automatisk kollisionsskanning

Trötthetsindex och förarvarning

Emergency Easy Capture



ADR81BLX1



## Din personliga trafiksäkerhetsövervakare med kollisionsskanning och Emergency Easy Capture

Kör i lugn och ro. Philips videospelare för bilkörning skyddar dig när det oväntade händer. Känn dig trygg med automatiska säkerhetsfunktioner; kollisionsskanning, Emergency EasyCapture och trötthetsindex.

### Kristallklara bilder vid alla körförhållanden

- Levande detaljer med upplösning i 1080p full HD
- Perfekt mörkerseende
- 156 graders vidvinkelobjektiv

### Praktisk och tillförlitlig, med akutstöd

- Börjar spela in automatiskt när du startar fordonet
- Kollisionsskanning och automatisk inspelning vid akutfall
- Emergency EasyCapture, fångar alltid det oväntade
- Trötthetsindex och förarvarning

### Alltid opartiska bevis

- Originalutrustningskvalitet
- Omedelbara reprints med bevisstämplad film

# Funktioner

## Automatisk inspelning



### Automatic recording

Så fort du startar fordonet börjar videospelaren spela in automatiskt.

## Kollisionsavkänning



### Collision detection

Om en krock skulle inträffa sparas inspelningen för akutfall automatiskt för att säkra bevis och förhindra att filmen spelas över.

## Trötthetsindex



### Fatigue index

Trötthetsindex visar hur förarens trötthet varierar och ger ett visuellt och ljudligt varningsmeddelande när föraren bör vila.

## Full HD



### Full HD

Fånga levande detaljer i 1080p full HD

## Bevisstämpel



Repriser direkt på plats för att klargöra ansvaret, med bevisstämplad film för att underlätta och snabba på processen om försäkringsanspråk

## Emergency Easy Capture



### Emergency EasyCaptur

Philips EasyCapture garanterar snabb och smidig inspelning för akutfall med lättillgängliga knappar. Spela in och spara allt som händer på vägen när du behöver det: en knapp finns tydligt angiven på enheten, och en på adaptern till cigarettändaren.

## Nattläge



### Night visibility

Fånga skarpa detaljer både dag och natt med utmärkt mörkerseende.

## Kvalitet i enlighet med tillverkare av originalutrustning



Philips utnyttjar sin världsomspännande fordonsexpertis för att ge den bästa möjliga prestandan och lång hållbarhet. Hög vibrations- och temperaturlåghet, CE/FCC-certifierad för säker installation och har enkel, stadig och justerbar montering.

## Visningsvinkel



### Wide angle 156°

Fånga mer av omgivningen med beprövad 156 graders supervidvinkel

# Specifikationer

## Produktbeskrivning

Beteckning: ADR810

Teknik: Videospelare för fordon

Språk: Engelska , franska , tyska , italienska , spanska , portugisiska , polska och ryska

Gränssnitt: Mini USB 2.0, HDMI, högtalare

Driftstemperatur: -10 ~ 65 °C

Förvaringstemperatur: -20 ~ 70 °C

Filformat: .MOV, H.264-videokomprimering

Fast objektiv: 156 graders supervidvinkelobjektiv

Internminne: 64 MB SPI Flash

RAM-minne: 64Mx16bit (1 Gbit) DDR2 SDRAM

Inspelningstid: 160 min @ 16 GB för full HD

Teckenfönster: 2,7 tums LCD-skärm

G-sensor

Automatisk exponering

Automatisk vitbalans

Förbättrat mörkerseende

Automatisk LCD-avstängning

Inspelning i slinga

Automatisk inspelning

Bländaromfång: F/#2.0

Kollisionsavkänning

Datum- och tidsstämpel

Bildsensor: 2,1 megapixel CMOS

Videouplösning: Full HD (1920 x 1080p) vid 30 fps

Akut filskydd

Inspelningsmedia (externt minne): Micro SD-kort (upp till 32 GB)

## Förpackningsinformation

EAN1: 6947939173983

EAN3: 6947939173990

## Medföljande tillbehör

Tillbehör: 12 V-kabel, monteringsfäste

Strömsladdslängd: 4 m

Effekt: 12 V biladapter

## Vikt och mått

Produktmått (L x B x H): 106,7 x 50,0 x 32,5 mm

Produktvikt: 83 g

Förpackningens vikt (inkl. produkt): 370 g

## Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Din

trafiksäkerhetsövervakare

Produktbeskrivning: med Emergency Easy Capture

## Logistisk information

EAN: 6947939173983

Beställningskod: 17398330

Kvantitet i förpackning: 10

Referens: ADR81BLX1

