



**Philips Professional
PEN20S**

Boost de 200 lm/Eco de 100 lm

Uso versátil sem as mãos
Foco de 100 lm na parte superior
Bateria de longa duração de até 4
horas



LPL67X1

Lanterna compacta recarregável LED LUXEON® de alta qualidade

Lanterna compacta que fornece luz natural e brilhante

A PEN20S da Philips é uma lanterna de bolso compacta, ideal para inspeções rápidas. Seus 4 LEDs de alta qualidade proporcionam uma luz branca natural brilhante de 6.000 K, produzindo até 200 lm, mais um foco de 100 lm. Recarregue via USB e use sem as mãos.

Bateria recarregável de longa duração

- Trabalhe continuamente por até 4 horas

Luz de trabalho prática, giratória e sem o uso das mãos

- Trabalhe melhor com a iluminação de mãos livres

Lanterna de inspeção durável

- Luz robusta projetada para suportar condições difíceis da oficina

Luz de LED branca natural de modo duplo

- Trabalhe confortavelmente e sem sentir fadiga
- Escolha 100 lm no modo "Eco" ou 200 lm intensos no "Boost"
- Tenha uma visão melhor do seu trabalho

PHILIPS

PEN20S

Boost de 200 lm/Eco de 100 lm Uso versátil sem as mãos, Foco de 100 lm na parte superior, Bateria de longa duração de até 4 horas

Especificações

Especificações de marketing

- Benefícios esperados: Veja melhor, Trabalhe melhor
- Destaque do produto: Lanterna de trabalho recarregável

Descrição do produto

- Opções sem o uso das mãos: Gancho, ímãs
- Alça: N
- Gancho: Clipe giratório de 80° com alça
- Classificação de proteção contra impacto (IK): IK07
- Classificação de proteção de entrada (IP): IP54
- Ímã
- Materiais e acabamento: ABS
- Número de LEDs: 4+1
- Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C
- Luz articulável: Cabeça da lanterna giratória de 80°
- Linha: PEN, Profissional
- Resistente a: óleo, gordura, solventes de oficinas
- Tecnologia: LED
- Detector de vazamento UV: N

Características da luz

- Temperatura de cor: 6.000 K
- Saída de luz: 150-300 lúmens, 200 lm
- Saída de luz (pointer): 100 lm
- Duração do LED: 10.000 h
- Ângulo de feixe: 80°
- Saída de luz (eco): 100 lm
- Ângulo de feixe (pointer): 60°

Características elétricas

- Potência em watts: 1,8 W
- Voltagem: 3,2 volt
- Fonte de alimentação: Pilha AAA, Bateria LiFePO4 de 3,2 V e 1200 mAh

- Capacidade da bateria: 1200 mAh
- Tempo de funcionamento da bateria (boost): Até 2 horas
- Tempo de funcionamento da bateria (Eco): Até 4 horas
- Tipo da bateria: Bateria LFP
- Tipo de plugue: Sem plugue , Micro USB
- Tipo de cabo de carregamento: Recarregável
- Tempo de carregamento da bateria: Menos de 2 horas

Informações do pedido

- Entrada do pedido: LPL67X1
- Código do pedido: 05261231

Informações da embalagem

- EAN1: 8719018052612
- EAN3: 8719018052629

Informações do produto fornecido

- Comprimento: 5.3 cm
- Largura: 2.8 cm
- Altura: 18.7 cm
- Quantidade no pacote / quantidade mínima: 6
- Peso com o cabo: 104 g
- Peso com as pilhas: 92 g
- Tamanho: Standard, Compacta
- Comprimento do cabo: Micro USB de 50 cm
- Diâmetro: ND
- Peso sem o cabo: 92 g
- Peso sem as pilhas: ND

Informações na embalagem externa

- Comprimento: 20.5 cm
- Largura: 12.3 cm
- Altura: 10.3 cm
- Peso bruto por peça: 816 g

LPL67X1

Destaques

Luz de LED branca natural de 6.000 K

A Philips PEN20S produz uma luz branca natural de 6.000 K que melhora o conforto visual e reduz o esforço ocular para um trabalho sem fadiga.

Luz brilhante de modo duplo

O feixe principal da Philips PEN20S tem dois níveis de saída. Para uso diário e maior duração da bateria, o modo Eco oferece uma iluminação brilhante de 100 lúmens. Com o modo Boost, você obtém uma iluminação intensa de 200 lúmens, mas com a vida útil da bateria mais curta. Essa flexibilidade permite que você escolha a luz certa para o trabalho em questão.

Feixe versátil e consistente

A Philips PEN20S vem com um ângulo de feixe versátil de 80°, perfeito para iluminar a área à sua frente. Há também um foco de 100 lúmens integrado para trabalhos de inspeção rápidos. Juntos, eles oferecem uma visão 20/20 do que você está fazendo.

Feito para durar

Quando estamos ocupados trabalhando, é fácil deixar cair e danificar o equipamento. Por isso, é importante que as ferramentas que você utiliza sejam projetadas para durar. A Philips PEN20S é resistente a água e poeira (classificação IP54). Ela também tem classificação IK07 para suportar impactos e quedas de uma altura de até 1,5 metro.

Até 4 horas de autonomia da bateria

A Philips PEN20S é equipada com uma bateria recarregável avançada. No modo Eco, terá um feixe brilhante de 100 lúmens para até 4 horas de uso contínuo (o mesmo se aplica ao holofote de 100 lúmens). No modo Boost, você terá um feixe intenso de 200 lúmens por cerca de 2 horas de uso contínuo. Uma carga completa da bateria leva apenas 2 horas usando um conector Micro-USB padrão. Um cabo USB é fornecido na embalagem e o dispositivo é compatível com a maioria dos carregadores USB disponíveis no mercado.

Lanterna de inspeção fácil de usar

Com o clipe giratório integrado de 80°, você pode pendurar a Philips PEN20S facilmente onde estiver trabalhando. Se estiver verificando um motor, utilize o ímã da PEN20S para posicionar a luz exatamente onde precisa e manter as duas mãos livres para concluir o trabalho.



Data de emissão
2023-10-31

Versão: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com