

PHILIPS

Penlight Premium
Color

Professional

200 lm, Boost/120 lm, Eco

180 lm spotlight

Daylight Color Match (CRI 95)

Aluminiumskabinet,
genopladelig



LPL81X1



Se bedre, arbejd bedre

Kompakt LED-ledsager

Philips Penlight Premium Color+ er udstyret med et robust aluminiumskabinet og giver et klart lys i høj kvalitet. Funktionen Color+ viser genstande i deres sande farver. Denne lampe er modstandsdygtig over for stød, kemikalier og vand og er bygget til at holde!

Se, hvad andre ikke kan

- Color+-funktion gengiver genstande i ægte farver (CRI 95)

Meget robust

- Modstandsdygtig over for stød, kemikalier og vand (IK07/IP54)
- Maksimal holdbarhed med aluminiumskabinet

Bliv set, vær sikker

- Unik advarselstilstand med kraftigt rødt blinkende lys

Håndfri belysning

- Smart designet 80° drejelig klemme med magnet og ergonomisk kabinet

Vigtigste nyheder

Gengiv farver nøjagtigt

Jo højere farvegengivelsesindeks (CRI*), jo nemmere er det at udføre en hurtig og præcis inspektion på bilens karosseri. Du kan inspicere din lak, polering, rengøring eller klargøringszone, som om du arbejdede udendørs på en lys solskinsdag. Lamper med en lav CRI-værdi får nogle farver til at fremstå unaturlige. Lyskilder med en CRI på 90 eller derover giver dig mulighed for nemt og hurtigt at få øje på farveforskellen, f.eks. på ridser i malingen.

Robust og solid

Udviklet til at fungere i de mest krævende arbejdsmiljøer med IK07-klassificeret modstandsdygtighed over for stød. Fordi Philips ved, at selv de mest forsigtige medarbejdere sommetider taber deres værktøj. Philips Penlight Premium Color+ er vandtæt i henhold til IP67-standarden og er forsynet med en overflade, der er modstandsdygtig over for kemikalier og

opløsningsmidler på værkstedet. Det er et praktisk værktøj i lommeformat, der er bygget til at holde.

Maksimal holdbarhed

Philips Penlight Premium Color+ er forsynet med et aluminiumskabinet, der er bygget til utrolig holdbarhed og er klar til stort set enhver opgave eller situation. Denne inspektionslampe er modstandsdygtig over for stød og ridser for sikker og pålidelig brug indendørs og udendørs.

Unik advarselstilstand

Philips Penlight Premium Colour+ har en unik højfrekvent advarselstilstand (75 blink/min.). Den klare røde blinkfunktion betyder, at din Penlight Premium Color+ kan advare andre trafikanter om fare.

Håndfri til arbejde

Med den 80° drejelige klemme er det nemt at hænge Philips Penlight Premium Colour+ i dit bælte, så du nemt kan tage den med dig. De 2 magneter giver dig frie hænder til at arbejde.

Specifikationer

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 1200 mAh

Batteriopladningstid: 1,8 timer

Batteridriftstid: op til 4 timer

Batteritype: Litium-jernfosfat

Opladningskabeltype: Type C USB-kabel

Strømkilde: Genopladeligt batteri

Spænding: 100-240 V V

Effekt: 5 W

Stiktype: EU-stik (medfølger ikke til Storbritannien)

Lyskarakteristika

Strålevinkel: 70 grader °

Strålingsvinkel (pointer): 20 grader

Farvetemperatur: 5700 K K

LED-levetid: Op til 10.000 timer

Lyseffekt: 200 lm (Boost)/120 lm (Eco) lumen

Lyseffekt (fokuslys): 180 lm

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL81X1

Ordrekode: 01391094

Yderemballage

Antal forbrugeremballage: 4

Emballagedata

EAN1: 8719018013910

EAN3: 8719018013927

Medfølgende produktoplysninger

Pakkeantal / mindste ordremængde: 4

Størrelse: 231 mm * 98 mm * 54 mm

Vægt med batterier: 110 g

Produktbeskrivelse

Krog: 80° drejelig klemme

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07

Kapslingsklassificering (IP): IP54

Magnet: 2

Materialer og finish: Robust aluminiumskabinet

Driftstemperatur: -10 til 50 °C

Sortiment: Lille lygte, Professional

Modstandsdygtig over for: fedt, olie, opløsningsmidler på værkstedet

Teknologi: LED

