

PHILIPS



Linterna compacta
recargable PEN20

LED Professional
Work Light

LED LUXEON® de alta potencia

Empaque de: 1

Batería ultraduradera

Gran resistencia: IK07/IP54



Ve mejor, trabaja mejor

Potente luz LED recargable que cabe en el bolsillo

Pequeña y potente, la PEN20 proporciona luz blanca brillante para los trabajos de inspección rápida. La PEN20, equipada con una batería de calidad superior y todas las funciones esenciales de la popular linterna Penlight Premium, ofrece una excelente relación calidad-precio

Gran resistencia

- Muy resistente a los productos químicos y disolventes de talleres
- El sólido armazón es resistente a impactos según el estándar IK07
- Resistente al polvo y al agua según el estándar IP54

Ilumina sin tener que utilizar las manos

- Ilumina tu trabajo sin necesidad de utilizar tus manos con el gancho giratorio de 80° y el imán integrados

Luz LED blanca de alta calidad

- Vence a la oscuridad con luz natural suave y brillante
- Luz LED LUXEON® de alta calidad de hasta 200 lúmenes
- Ilumina una gran área de trabajo con el ángulo de haz ancho de 90°

Batería ultraduradera

- Nueva batería que dura hasta cinco veces más que la mayoría de las baterías recargables
- Hasta 6 horas de luz continua con una carga de 1,5 horas

LED Professional Work Light

Linterna compacta recargable PEN20

Destacados

La luz brillante vence a la oscuridad

La PEN20 de Philips cuenta con potentes LED LUXEON® que ofrecen una luz blanca intensa para vencer a la oscuridad. El haz ancho distribuye uniformemente la luz brillante sobre una gran área de trabajo, para que puedas ver hasta el más mínimo detalle. Con una temperatura del color de 6000 K, nuestros LED LUXEON® generan una luz blanca natural que reduce la vista cansada, con lo que podrás trabajar con mayor comodidad durante más tiempo.

Luz LED LUXEON® de alta calidad

Al igual que la Penlight Premium, la Philips PEN20 es una linterna de inspección pequeña, pero potente. Equipada con LED LUXEON® de alta calidad, disfrutarás de hasta 200 lúmenes de luz brillante para iluminar tu trabajo. Así podrás detectar siempre hasta los detalles más sutiles. Y si necesitas una luz más suave o quieres ahorrar batería, solo tienes que cambiar al modo eco de 100 lúmenes.

Ve más con el haz ancho de 90°

Perfecta para iluminar una gran área de trabajo, la Philips PEN20 genera un ángulo de haz ancho de 90°. Así, cuando estés realizando trabajos de inspección rápida, podrás ver todo lo que necesitas rápidamente.

Duración de la batería cinco veces superior

La Philips PEN20 está equipada con una batería avanzada que dura hasta cinco veces más que las baterías recargables tradicionales. Con 1500 ciclos de carga, en lugar de los 300 estándar, esta batería duradera proporciona el equivalente a cinco años de funcionamiento con un uso continuo, lo que reduce significativamente los costos de sustitución.

Carga rápida para hasta 6 horas de luz

Es frustrante cuando la batería se agota a mitad de un trabajo. Después de una carga USB superrápida en menos de 1,5 horas, podrás disfrutar de hasta 6 horas de uso continuo en modo eco. De esta forma, con una sola carga, podrás usar tu lámpara de inspección PEN20 durante casi toda la jornada laboral.

Resiste a los accidentes en el taller

Solo porque la PEN20 sea pequeña no debes subestimar su resistencia. Fabricada con materiales muy duraderos, se diseñó para resistir en las condiciones laborales más adversas. Conforme al estándar de resistencia a impactos IK07, te aseguramos que sobrevivirá a la mayoría de los accidentes en el taller.

Resistente al polvo y al agua

En una fábrica o un taller ajetreados, necesitas herramientas que soporten las condiciones laborales más adversas. Conforme al estándar internacional IP54, la linterna de inspección LED Philips PEN20 es muy resistente al agua y al polvo. Por lo tanto, cuando necesites luz en el trabajo, podrás contar con ella.

Muy resistente a los productos químicos

Incluso aunque seas una persona cuidadosa, es fácil derramar o salpicar productos químicos corrosivos sobre tu equipo. Con un diseño superior, el armazón exterior de la lámpara de inspección Philips PEN20 es impermeable, lo que la hace muy resistente a disolventes y otros productos químicos de taller.

Ilumina tu trabajo sin necesidad de utilizar tus manos

Con el gancho giratorio de 80° y el potente imán podrás poner la linterna de inspección Philips PEN20 sobre cualquier superficie. Así, cuando necesites ambas manos para trabajar, podrás seguir iluminando fácilmente el área que tienes frente a ti.

LPL42X1

Especificaciones

Descripción del producto

Banda sujetadora: No disponible

Gancho: Y

Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07

Imán: Y

Materiales y acabados: Plástico y goma/textura

Cantidad de LED: 4

Temperatura de funcionamiento: linterna de -20° a 60 °C

Luz orientable: Y

Resistente a: Solventes industriales, Sustancias químicas

Tecnología: LED

Características de la luz

Ángulo del haz: 80° grado

Ángulo del haz (puntero): N/A grado

Emisión de luz: 200 lm

Potencia de la luz (ecológica): 100 lm

Vida útil del LED: 50.000 hora(s)

Características eléctricas

Vataje: 1.8 W

Voltaje: 3.2 V

Fuente de alimentación: Batería recargable

Tiempo de carga de la batería: <2 hora(s)

Tipo de batería: Litio

Capacidad de la pila: 1200 mAh

Tipo de enchufe: USB

Autonomía de la batería: 2 h/4,5 h

Información de pedidos

Entrada de pedido: LPL42X1

Código de pedido: 39631731

Datos de empaque

EAN3: 8727900396324

Información del producto empaquetado

Longitud: 5.5 cm

Ancho: 3.0 cm

Altura: 2.1 cm

Cantidad por paquete / cantidad mínima que se puede pedir: 6

Longitud del cable: 0.5 m

Peso con cable: 112 g

Peso sin cable: 93 g

Información de empaque exterior

Longitud: 21.0 cm

Ancho: 5.5 cm

Altura: 3.0 cm

Peso bruto por pieza: 133 g

