

PHILIPS

lyskilde til forlygter

WhiteVision ultra

Lyskildetype: H3

Pakke med 1 stk.

12 V, 55 W

Uimodståelig hvid stil

12336WVUB1



Skarpt uimodståeligt look

De nyeste stilfulde, hvide lyskilder til din bil

Philips WhiteVision ultra med den nyeste belægningsformel, giver et imponerende hvidt lys. Det er de hvideste halogenlyskilder i vores portefølje til lovlig brug på vejene og det perfekte valg, hvis du ønsker et køligt og stilfuldt look.



Hvidt, stilfuldt look

- Skarpt hvidt lys
- Opgraderede tågelyskilder, der giver et meget stilfuldt udseende

Ydeevne, der er godkendt til brug på offentlig vej

- Fantastiske hvide tågelyskilder, der er godkendt til lovlig brug på vejene, giver et elegant udseende

Komfort med op til 60 % bedre udsyn

- Hvidt lys for øget sigtbarhed og komfort
- Op til 60 % bedre udsyn for maksimal klarhed

Øget sikkerhed

- Vores hvideste pærer til stilfuld ydeevne på vejen
- Gå ikke på kompromis med sikkerheden – udskift parvis

Kvalitet fra Philips

- Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Vigtigste nyheder

Skarpt hvidt lys

Philips WhiteVision ultra-tågelyskilder revolutionerer udseendet på din bil med et skarpt, hvidt lys. Det rigtige valg for en lyskraftig og stilfuld køreoplevelse!

Kølig, hvid effekt

Philips WhiteVision ultra er designet til bilister, der er på udkig efter en opgradering med den stil og det udseende, der minder om LED-belysning, men som har et køretøj med konventionel teknologi. Takket være den nye og avancerede belægningsformel på glasset er WhiteVision ultra-pærerne vores hvideste lyskilder til lovlig brug på vejene, som giver et fantastisk udseende i tågelyskildens reflektor, der matcher farven på opgraderede lyskilder til forlygter.

Fantastiske trafikgodkendte tågelyskilder

De opgraderede WhiteVision ultra-tågelyskilder er ECE-certificerede til klart hvidt lys på vejen. Bilisterne får et flot udseende og en pære, der er godkendt til brug på offentlig vej i overensstemmelse med relevante bestemmelser. Uden at gå på kompromis med sikkerheden ved at blænde bilen foran giver den dig fremragende sigtbarhed.

Komfortlys for sigtbarhed

Den nye WhiteVision ultra-belægningsformel forbedrer sammen med det kølige hvide lys sigtbarheden markant om natten og forøger førerkomforten ved at reducere øjentræthed. Når design møder funktionalitet, kan du nyde et fantastisk look og forbedret kørekomfort.

Op til 60% bedre udsyn

Et længere lyskeglemønster med op til 60 % bedre udsyn i forhold til lovens mindstekrav gør dig ikke alene i stand til at se andre trafikanter mere klart, men du ses også bedre af dem. Det forbedrer sikkerheden og giver dig mere tid til at reagere på potentielle farer på vejen forude.

Udviklet til stilfuld synlighed

Bedre og klarere lys giver øget ydeevne på vejen. Med deres optimerede glødetrædsgeometri med høj præcision, gasfyldning under højtryk, højpræcisionsbelægning og højkvalitets UV-kvartsglas sætter Philips WhiteVision ultra-lyskilderne en ny standard for hvidt lys til lovlig brug på vejene. Pærerne er udviklet til at levere fantastisk stil og sigtbarhed for at give en mere afslappet og underholdende køreoplevelse.

Udskift parvis

Det er simpelthen mere effektivt at skifte begge lyskilder parvis snarere end blot at udskifte den defekte. Nye, moderne pærer har øget lyseffekt og øget ydeevne og giver en sikker køreoplevelse. Samlet set er fordelene ved udskiftning i par mange: mindre besvær, omkostningsbesparelser, du undgår fejl i forlygterne, en klarere og mere afbalanceret lyskegle, men først og fremmest sikkerhed.

Bilbelysning af højeste kvalitet



De teknologisk avancerede Philips-lyskilder er kendt i bilindustrien og har været det i mere end 100 år. Philips Original Equipment Quality-produkterne er designet og udviklet efter strenge kvalitetsstyringsprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til ensartede høje produktionsstandarder. WhiteVision ultra er kompatibel med bilmodeller af kendte mærker som f.eks. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se vejledningen til produktvalg for at få yderligere oplysninger.

Specifikationer

Produktbeskrivelse

Teknologi: Halogen
Type: H3
Sortiment: WhiteVision ultra
Anvendelse: Tågeforlygter
ECE-godkendelse
Betegnelse: 12336WVUB1
Base: PK22s

Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V
Watt-tal: 55 W

Lyskarakteristika

Lumen: 1450 ±15 % lm
Farvetemperatur: Op til 3900 K

Levetid

Levetid: 250 t

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12336WVUB1
Ordrekode: 00531128

Emballagedata

Emballagetype: B1
EAN1: 8719018005311
EAN3: 8719018005328

Medfølgende produktoplysninger

Bruttovægt pr.del: 34,4 g
Højde: 13,3 cm
Længde: 9,5 cm
Bredde: 5,3 cm
Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 5
Pakkeantal: 1

Emballageoplysninger

Højde: 13 cm
Længde: 25,5 cm
Bredde: 19 cm
Bruttovægt pr.del: 0,47 kg

Markedsføringspecifikationer

Forventede fordele: Styling
Produktoplysning: Skarpt hvidt look

