

PHILIPS

行車記錄器

ADR810s

緊急 Easy Capture

疲勞指數與駕駛警示

166° 超廣角

完美夜視功能



ADR81SX1



您的個人道路安全守護者

搭配疲勞警示與緊急 EasyCapture 功能

若發生意外情況，飛利浦行車記錄器能提供保障，讓您放心駕駛。緊急 EasyCapture 功能結合了高科技非球面玻璃鏡頭及超廣角 FOV，即使夜間仍可掌握明確證據，安全又可靠。

安心可靠

- 車子發動後即自動錄影
- 碰撞偵測與自動緊急錄影
- 緊急 EasyCapture 可隨時拍攝意外狀況
- 疲勞指數與駕駛警示

在所有行車狀況下均能提供清晰影像

- 1080p Full HD 解析度呈現高畫質細節

影像清晰無比，不分晝夜

- 166° 度廣角鏡頭
- 非球面玻璃鏡頭提供超高清影像品質
- 增強夜視功能

針對汽車條件進行設計及測試

- 獲得安全安裝與使用的 CCC/CE/FCC 認證
- 專為嚴苛的行車狀況而設計

焦點

自動錄影



只要您發動車子，行車記錄器隨即自動開始運作。

碰撞偵測



發生碰撞時，緊急錄影內容會自動儲存，以保護證據並避免遭到覆寫。

疲勞指數



疲勞指數顯示駕駛所累積的疲勞程度，且當駕駛應該休息時，便會透過畫面或聲音發出警告訊息。

緊急 Easy Capture



飛利浦 EasyCapture 能讓您立即快速且輕易地按下緊急錄影按鈕。在您需要時，拍攝並保存路上所發生的一切情況。裝置上設有一個清楚可見的按鈕，另一個按鈕則在點煙器轉接器上。

Full HD



具有 1080p Full HD 解析度，可保留高畫質細節

夜視功能



拍攝更加清晰銳利的細節，不分晝夜。具備增強夜視功能。

檢視角度



採用 166° 度超廣角鏡頭，拍下更完整的畫面。

非球面玻璃鏡頭



飛利浦行車記錄器使用非球面玻璃鏡頭，確保超銳利影像品質。

耐熱、抗衝擊

飛利浦行車記錄器配備高品質元件，以確保對於震動和極端溫度條件的耐受性。

CCC/CE/FCC 認證

飛利浦行車記錄器符合國際認證，並通過與 GPS 或行動電話相同的電磁干擾測試。

規格

產品說明

型號: ADR810s
技術: 行車記錄器
操作溫度: -10 ~ 65 °C
儲存溫度: -20 ~ 70 °C
檔案格式: .MOV, H.264 視訊壓縮
固定鏡頭: 166° 超廣角
內建記憶體: 32Mb SPI Flash
隨機存取記憶體: 64Mx16bit (1Gb) DDR3 SDRAM
錄影時間: Full HD: 320 分鐘, 檔案大小 32GB
顯示幕: 2.7 吋 LCD
重力感應器: 是
自動曝光: 是
自動白平衡: 是
提升夜間能見度: 是 ISO6400 完美夜視
LCD 自動斷電功能: 是
無縫循環錄影: 是

光圈範圍: F/#2.0
碰撞偵測: 是
日期與時間戳記: 是
影像感測器: 2.1 百萬像素 CMOS
影片解析度: Full HD 1080p
緊急檔案保護: 是
錄製媒體 (外接記憶體): Micro SD 記憶卡 (最高 64GB)
介面: HDMI, 喇叭, Micro USB 2.0
語言: 中文, 英文
駕駛疲勞警示: 是
自動錄影: 是

內附配件

電源線長度: 4 m
電源: 12-24V 車用變壓器

重量和尺寸

產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 106.7 x 50.0 x 32.5 mm
產品重量: 83 g
箱體重量 (含產品): 490 g

行銷規格

期望效果: 您的道路安全守護者
產品特色: ISO6400 夜間能見度

物流資訊

EAN (中國): 6947939174089
訂購代碼 (中國): 17408930
包裝數量: 1
參考: ADR81SX1
EAN (EMEA): 8719018010049

