

PHILIPS

Xperion 6000 Line

Work light

ブーストモード 300 lm / エコモード 150 lm

スポットライト 120 lm

バッテリー持続時間: 4.5h (エコ: 8h)

耐久性に優れた広角ビーム



LUMX60LINEX1



ユーザーに配慮した設計

持続性に優れた高度な照明性能

エコモードでは 150 lm、ブーストモードでは 300 lm の 110° の広角ビームライトを搭載するフィリップス Xperion 6000 Line は、広範囲用のライトとして最適です。さらに、120 lm のトーチビームが目的の方向を確実に照らします。

製品独自の特長

- 複数の光量に対応した高品質な LED ライト
- さまざまなライトモードで長時間動作

にぎりやすいスマートなデザイン

- 広角ビームで正確に照射
- マグネット付きのスマートな回転式フックと人間工学に基づいたデザイン

厳しい環境でも扱いやすい

- 耐衝撃性、防水性、耐溶剤性 (IP65 / IK07)

保証延長サービス

- 保証期間をオンラインで 2 年に延長可能

特長

複数のライトモード



フィリップス Xperion 6000 Line から照射される明るく自然な LED の白色光は、目に優しく、作業時の疲れを軽減してくれます。フィリップス Xperion 6000 Line のメインライトの明るさは 2 段階から選べます。バッテリーを長持ちさせたい場合は、エコモードにすると 150 ルーメンの光を照射でき、ブーストモードでは 300 ルーメンの光を照射できます。さまざまな光を利用できるので手元の作業に合わせて最適な明るさを選べます。

ライトモードで複数のニーズに対応



フィリップス Xperion 6000 UV Line は、現場ですぐに使用できるように設計されています。1 回の充電で 1 日の作業に十分な電力が得られま

す。エコモードでは最大 8 時間、ブーストモードでは 4.5 時間、トーチビームでは 9 時間動作します。強力なリチウムイオンバッテリーを搭載した Xperion 6000 Line は、3.5 時間未満で USB-C を使用したフル充電が可能です。明るい LED ライトを最大限に活用できます。

作業用の照明に最適



フィリップス Xperion 6000 Line は、照射角度 110°の光源モジュールを搭載しており、広い作業場所を確実に照らします。

両手を使う作業に対応



ユーザーの視点でデザインされた人間工学に基づく形状のハンドルは、すべり止め加工が施され、にぎりやすいようになっています。両手を使う作

業の場合に、360°回転可能な伸縮式フックと強力なマグネットでライトをしっかりと固定できます。電源ボタンは背面にあり、電源を入れたときに光が目には直接当たらないようになっています。

抵抗性を考慮した設計



フィリップスはさらなる強化が必要なことを認識しているため、フィリップス Xperion 6000 Line は、IK07 規格に準拠した耐衝撃性、IP65 規格に準拠した防水性、化学薬品や溶剤に耐える表面を備え、非常に過酷な作業環境にも対応できるように設計されています。

最長 2 年間保証

フィリップス標準の 1 年間保証と 1 年間の保証延長* をご利用いただけます。

仕様

電源仕様

バッテリー容量: 2200 mAh
充電時間: 最大 3.5 時間
バッテリー使用時間（ブーストモード）: 最大 4.5 時間
バッテリー使用時間（エコモード）: 最大 8 時間
バッテリー使用時間（照射）: 最大 9 時間
バッテリーの種類: リチウム電池
充電ケーブルの種類: タイプ C USB
電源方式: 充電式
対応電圧: 3.7 V
ワット数: 3 W

光の特性

照射角度: 110 度
照射角度（照射）: 40 度
色温度: 6000 K
明るさ（ブーストモード）: 300 ルーメン
明るさ（エコモード）: 150 ルーメン
明るさ（照射）: 120 ルーメン

セールスポイント

期待される効果: ユーザーに配慮した設計
製品特長: 耐久性に優れた広角ビーム

注文情報

品番: X60LINEX1
注文コード: 72609031

外装箱情報

高さ: 12.5 cm
長さ: 33 cm
幅: 23.5 cm

パッケージデータ

JANCODE: 6974260726090
EAN3: 6974260726106

梱包製品情報

ケーブル長: 100 cm USB ケーブル
高さ: 31 cm
長さ: 5 cm
発注単位/ MOQ（最低発注数量）: 6
重量（バッテリー含む）: 382 g

製品仕様

ハンズフリーオプション: 回転可能なフック、強力なマグネット
フック: 360°回転可能（ヘッド部分）
耐衝撃等級（IK）: IK07
保護等級（IP）: IP65
マグネット: マグネット 1 個
材質: 堅牢な ABS
動作温度: -10°C~40°C
シリーズ名: Xperion 6000
本製品が耐性を持つ物質: グリース、オイル、溶剤
光源: SMD LED
UV 照射機能: 無

* フィリップスの延長保証 Web ページで申請してください

