



Philips Ultinon Drive
Accessory
Комплект джгута
проводки для
1 світлодіодної лампи
Електропроводка для
габаритних вогнів
3-конт. роз'єм DT з
внутрішньою різьбою
Надійна якість Philips

LUMUD1001WX1

Підвищена довговічність і надійність

Надійне встановлення для тривалого використання

Безпроблемне встановлення світлодіодної лампи Philips для транспортних засобів забезпечує тривалу ефективність – із кабелями з дотриманням стандартів автомобільної промисловості та водонепроникними герметично закритими компонентами. Цей набір не містить ПВХ та BFR (бромованого антипірену)**, тому менше впливає на екологію.

Оптимальна фіксація

- Простота встановлення
- Для однієї світлодіодної лампи для габаритного вогню

Надійна якість Philips для авто

- Міцний метал для тривалої ефективності

PHILIPS

Комплект джгута проводки для 1 світлодіодної лампи
Електропроводка для габаритних вогнів 3-конт. роз'єм DT з внутрішньою різьбою, Надійна якість
Philips

Специфікації

Опис виробу

- Технологія: Комплект джгута проводки для світлодіодної лампи
- Сумісність із: Philips Ultinon Drive UD2001L, UD2002L, UD2003L
- Тип штепселя: 3-конт. роз'єм DT
- Довжина кабелю: Кабель 3 м
- Запобіжник: 20 А
- Дротове підключення стоянкових габаритних вогнів
- Реле: Так, 12 В
- Функції перемикача: Ні
- Увімкнення/вимкнення
- Кількість роз'ємів конектора: 1

Електричні характеристики

- Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: UD1001WX1
- GOC: 01838032

Дані упаковки

- EAN1: 8719018018380
- EAN3: 8719018018397

Інформація про упаковку

- Мінімальна партія (для спеціалістів): 12
- Розміри коробки–Д (мм): 390
- Розміри коробки–Ш (мм): 220
- Розміри коробки–В (мм): 250

LUMUD1001WX1/10

Основні

Простота встановлення

Під час встановлення допоміжного світлодіодного освітлення Philips* на транспортному засобі може знадобитися додатковий джгут проводки для безпечного під'єднання та керування додатковими світлодіодними фарами. Цей комплект електропроводки для світлодіодів Philips дозволяє легко під'єднати світлодіодну фару до електричної системи автомобіля, забезпечуючи повний контроль над новою лампою.

Комплект джгута електропроводки для однієї лампи

У комплекті 3-конт. водонепроникний роз'єм DT з внутрішньою різьбою, 3-м кабель, перемикач увімк./вимк., реле 12 В, запобіжник 20 А.

Тривала продуктивність

Цей комплект джгута проводки для світлодіодної лампи Philips використовує міцні кабелі автомобільної якості з водонепроникним герметичним реле, перемикачем та конекторами. Його було протестовано в найсуворіших умовах, щоб ви насолоджувалися довготривалою продуктивністю.



Дата випуску 2024-01-23

Версія: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Підходить для: Philips Ultinon Drive UD2001L, UD2002L, UD2003L *Обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
**Не містить полівінілхлориду (ПВХ) та бромованих антипіренів (BFR)