

PHILIPS

Flood Mini

Xperion 6000

500 ルーメン/スポットライト
250 lm

ライトズーム機能

バッテリー持続時間: 3h (エコ:
9h)

幅広い用途に対応

LUMX60FLMIX1



ユーザーに配慮した設計

コンパクト LED プロジェクターライト

500 lm のフラッドライトと可変ビームを搭載したフィリップス Xperion 6000 Flood コンパクトプロジェクターなら、作業が円滑に進みます。スマートズームノブによる簡易なコントロール性と、衝撃や水から確実に保護してくれる耐久性を兼ね備えた製品です。

製品独自の特長

- 最も一般的な 2 つの作業用照明を 1 台のランプに装備

スマートでコンパクトなデザイン

- コンパクトで軽量なので、どこにでも携帯可能
- スマートズームノブで光を容易にコントロール
- スマートハンドルで位置を調整してハンズフリーに対応
- マイクロ USB またはワイヤレスドックステーションで充電可能
- インジケータがバッテリー残量を通知

厳しい環境でも扱いやすい

- 耐衝撃性、防水性、耐溶剤性 (IP65/IK07)

アクセサリでアップグレードも可能

- 機器の充電と検出に対応するスマートなソリューション

保証延長サービス

- 保証期間をオンラインで 2 年に延長可能

特長

多用途ライト

作業内容によって必要な明るさも異なります。フィリップス Xperion 6000 Flood コンパクトプロジェクターは、1台のランプで最も一般的に使用されている2つの形態の作業用照明に対応します。広範囲の均一なフラッドライトは、長時間にわたる広いエリアでの作業に適しています。狭いエリアに光を集中させて最適なコントラストと輝度を得ると、詳細な検査や狭い場所に最適です。

コンパクトな軽量デザイン

フィリップス Xperion 6000 Flood コンパクトプロジェクターは、照明をどこにでも持ち運べる充電式プロジェクター。グローブボックスに簡単に収納できます。

スマートズームノブ

メカニックと共同で設計された、人間工学に基づくスマートズームノブにより、手袋を着用していても、広いフラッド照明から集光まで、簡単に光を調整できます。ランプの側面にある回転可能なスマートズームノブは常に手の届く位置にあるため、ランプを取り付け位置から動かす必要はありません。

スマートなランプが、前回の設定を記憶するため、希望する明るさから作業を再開できます。

汎用性の高いアタッチメント

スマートハンドルは、自立したプロジェクターを支えたり、三脚にネジで取り付けてライトを引っ掛けたり、一体型のマグネットで金属面にくっつけたりする場合に使用できます。ライトの位置や角度の調節が簡単にでき、必要な場所に直接照射できます。

すぐに作業可能

フィリップス Xperion 6000 Flood コンパクトプロジェクターは、マイクロ USB ケーブル（同梱）を使用して充電するか、フィリップスのワイヤレスドックステーションの上に直接置いて充電できます。詳しくは、[Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/xperion-6000) をご覧ください。

暗がりでも右往左往しない

大事なときにライトが突然消えてしまう、そんな心配はもう必要ありません。フィリップス Xperion 6000 Flood コンパクトプロジェクター

にはバッテリー残量を示すインジケータが付いています。そのため、次の充電まであとどれくらいバッテリーが残っているか確認できます。

耐久性を追求した設計

フィリップスはさらなる強化が必要なことを認識しているため、フィリップス Xperion 6000 Flood は、IK07 規格に準拠した耐衝撃性、IP65 規格に準拠した防水性、化学薬品や溶剤に耐える表面を備え、非常に過酷な作業環境にも対応できるように設計されています。

作業用照明をグレードアップ

プロジェクターの紛失を心配する必要はもうありません。フィリップス Xperion Flood コンパクトプロジェクターに「Find My Device（デバイス検索）」機能を追加すると、リモートコントロールでブザー音を鳴らし、ライトを点滅させて、デバイスを見つけ出すことができます。暗い場所でも見つけやすいように、プロジェクター本体は鮮やかなライムグリーンです。

最長2年間保証

フィリップス標準の1年間保証と1年間の保証延長*をご利用いただけます。

仕様

電源仕様

バッテリー容量: 2500 mAh
充電時間: 最大 3.5 時間
バッテリー稼働時間: 3h
バッテリー使用時間 (ブーストモード): 3h
バッテリー使用時間 (エコモード): 9h
バッテリー使用時間 (照射): 5h
バッテリーの種類: リチウム電池
充電ケーブルの種類: タイプ C USB
プラグの種類: プラグ無
対応電圧: 3.7 V
ワット数: 5 W
電源方式: 充電式

光の特性

照射角度: 100 度
照射角度 (照射): 15 度
色温度: 6000 K
明るさ (ブーストモード): 500 ルーメン
明るさ (エコモード): 100 ルーメン
明るさ (照射): 250 ルーメン

セールスポイント

期待される効果: ユーザーに配慮した設計
製品特長: コンパクトで人間工学に基づいた設計

注文情報

品番: LUMX60FLMIX1
注文コード: 72617531

パッケージデータ

JANCODE: 6974260726175
EAN3: 6974260726182

梱包製品情報

ケーブル長: 100cm USB ケーブル
高さ: 70 cm
長さ: 120 cm
発注単位/MOQ (最低発注数量): 6
幅: 50

製品仕様

ハンズフリーオプション: 回転可能なフック、強力なマグネット、スマートハンドル
耐衝撃等級 (IK): IK07
保護等級 (IP): IP65
マグネット: マグネット式ハンドル
材質: 堅牢な ABS
動作温度: -10°C~40°C
ポインティングライト: 有
シリーズ名: Xperion 6000
本製品が耐久性を持つ物質: グリース、オイル、溶剤
光源: COB LED
UV 照射機能: 無
フック: 180°回転可能 (ヘッド部分)

* フィリップスの延長保証 Web ページで申請してください

