

PHILIPS

EcoPro61 Slim

EcoPro

270° multivinklet og sammenleggbar

3 lysmodi – 500, 250, 50 lm

140 lm spotlight

Lang batterilevetid på opptil 20 timer



RC620X1



Kvalitetslampe som hjelper deg med å få jobben gjort

Svært slank design for å lyse opp smale steder

Den allsidige, svært slanke og oppladbare Philips EcoPro61 Slim er perfekt til å lyse opp smale steder med lysmodulen som roterer 270°. Batterilevetiden på 20 timer gjør at du kan jobbe hele dagen uten å bli avbrutt.

Svært slank design for å lyse opp smale steder

- Svært slank design som kan roteres 270° for å lyse opp smale steder

3 lysmodi for forskjellig bruk

- 3 lysnivåer som gir den fleksibiliteten du trenger

140 lm spotlight

- 140 lm peker for punktinspeksjon

Lang batterilevetid på opptil 20 timer

- Lang batterilevetid på opptil 20 timer

Håndfri bruk

- 360° krok og sterk magnet

Spesifikasjoner

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: RC620X1

Bestillingskode: 484031

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 2500 mAh

Spenning: 3,7 V

Batteriets driftstid (eco): 20 t ved 50 lm; 5 t ved 250 lm

Batteritype: Li-ion-batteri

Ladekabeltype: Mikro-USB-kabel

Støpseltype: Mikro-USB

Batteriladetid: opptil 3,2 timer

Strømkilde: Oppladbart batteri

Wattstyrke: 5 W + 3 W lykt

Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 2,2 timer

Lysegenskaper

Lysmengde (peker): 140 lumen

Lysintensitet (Boost-modus): 792 lux ved 0,5 m

Lysintensitet (Eco-modus): 396 lux / 80 lux ved 0,5 m

LED-levetid: >10 000 timer

Lysvinkel: 90°

Lysmengde (Eco-modus): 250/50 lumen

Fargetemperatur: Kald farge

Lysvinkel (peker): 30

Lysintensitet (peker): 450 lux ved 0,5 m

Lyseffekt (boost): 500 lumen

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 350 g

Høyde: 21,3 cm

Lengde: 10,2 cm

Bredde: 5,3 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

Pakket produktinformasjon

Høyde: 16,5 cm

Lengde: 3,1 cm

Antall i pakken / MOQ: 1

Vekt med batterier: 230 g g

Bredde: 5,1 cm

størrelse: Slim

Kabellengde: Mikro-USB-kabel på 1 m

Produktbeskrivelse

Krok: Sammenleggbar krok i rustfritt stål

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Kapslingsgrad (IP): IP20

Magnet: Sterk magnet

Materialer og utførelse: PC + TPE

Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler

Teknologi: LED-lampe

UV-lekkasjedetektor: Nei

Alternativer for håndfri bruk: Krok

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Antall LED: COB + 1 LED (lykt)

Rettet lys

Lampetype: Oppladbar

Serie: EcoPro

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkt høydepunkt: Slank og multivinklet

LED-arbeidslampe

Forventede fordeler: Se bedre, Jobb bedre

Høydepunkter

Svært slank design som kan roteres

Philips EcoPro61 er utformet med en 270° lysmodul, slik at du enkelt kan styre lysstrålen og lyse opp veldig smale områder. Den svært slanke designen (1,6 m bredt hode) fjerner blindsoner dypt inne i motorer eller maskiner.

3 lysmodi

Ulike jobber krever ulike lysmengder. De tre strømmodusene til Philips EcoPro61 Slim gjør at du kan justere lyset etter behovene dine. Boost-modus gir deg et kraftig lys på 500 lumen, slik at du kan se selv de minste detaljene. Hvis omgivelseslyset endres, eller hvis du bare vil ta vare på batteriet, bytter du til Eco-modus fra 50 til 250 lumen. Da kan du bruke lampen i opptil 20 timer. I tillegg har EcoPro61 Slim en fargetemperatur på 6500 kelvin, noe som er mer behagelig for øynene og forhindrer at du blir overanstrengt.

140 lm spotlight

Philips EcoPro61 Slim har en spotlight kombinert med en lampe som gir 140 lumen. Du kan se små detaljer selv i mørke hjørner. Spotlighten kan brukes i begge posisjoner – med lampen slått sammen og med lysmodulen åpen.

Lang batterilevetid

Når den er fulladet, gir Philips EcoPro61 Slim 2,5 timer med kontinuerlig sterkt lys fra hovedstrålen på 500 lumen. Eco-modus på 50 lumen varer i opptil 20 timer. Ved sporadisk bruk kan lampen vare i flere dager før du må lade den opp igjen.

Håndfri bruk

Med den innskyvbare kroken i rustfritt stål som kan dreies 360°, kan du henge denne lampen hvor som helst. Den kan også festes enkelt til alle metalloverflater, slik at begge hendene dine kan brukes.

