

PHILIPS

RCH10S

Professional

200 lm luz intensa/100 lm modo Eco

Utilização mãos-livres versátil

Bateria ultra duradoura até 6 horas

Luz de trabalho robusta



LPL66X1



Veja melhor, trabalhe melhor

Lanterna profissional fina e sem fios

A Philips RCH10S recarregável e compacta é ideal para operações de inspeção rápida e de reparações mais demoradas. Elimina todas as sombras com o feixe de luz de 120°, enquanto um gancho rotativo a 360° e um íman forte permitem trabalhar com as mãos livres.

Luz LED branca natural de modo duplo

- Trabalhe confortavelmente e sem fadiga
- Escolha 100 lm no modo Eco ou 200 lm potentes no modo de luz intensa
- Ilumine toda a sua área de trabalho

Luz de trabalho robusta

- Luz robusta concebida para resistir a condições de trabalho difíceis

Bateria recarregável de longa duração

- Trabalhe continuamente durante até 6 horas

Luz prática e rotativa para trabalhar com as mãos livres

- Trabalhe melhor com iluminação mãos-livres

Especificações

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: LPL66X1
Código de encomenda: 05205631

Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 1500 mAh
Fonte de alimentação: Bateria recarregável
Potência: 3 W
Voltagem: 3,2 V
Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 6 horas
Tipo de bateria: Bateria LFP
Tipo de cabo de carregamento: Recarregável
Tipo de ficha: Ficha+micro USB
Tempo de carregamento da bateria: Menos de 3 horas
Tempo de funcionamento da bateria (máximo): Até 3 horas

Caraterísticas da luz

Temperatura da cor: 6000 K
Intensidade da luz (apontador): N/A
Fluxo luminoso: 150-300 lúmenes, 200 lúmen
Fluxo luminoso (apontador): N/A
Duração do LED: 10 000 horas
Ângulo de feixe: 120°
Fluxo luminoso (eco): 100 lm
Ângulo de feixe (apontador): N/A

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 2752 g
Altura: 26,2 cm
Comprimento: 35 cm
Largura: 10,5 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8719018052056
EAN3: 8719018052063

Informação do produto embalado

Altura: 32 cm
Comprimento: 6,5 cm
Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 6
Peso com baterias/pilhas: 235 g
Peso com cabo: 247 g
Largura: 4,5 cm
Tamanho: Compacto, Padrão
Comprimento do cabo: Micro USB de 50 cm
Diâmetro: N/A
Peso sem pilhas: N/A
Peso sem cabo: 235 g

Descrição do produto

Gancho: Gancho retráctil de 360 graus
Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07
Classificação do Índice de Proteção (IP): IP54
Íman
Materiais e acabamento: ABS com revestimento em borracha
Luz orientável: Base oscilante a 360°
Resistente a: massa lubrificante, óleo, solventes de oficina
Tecnologia: LED
Alcance: Profissional
Opções mãos-livres: Gancho, ímanes
Número de LED: 20(COB)
Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
Luz direccionável: N/A
Fita para a cabeça: NÃO
Detector de fugas UV: NÃO

Especificações de marketing

Destaque do produto: Gambiarra recarregável
Vantagens esperadas: Veja melhor, Trabalhe melhor

Destques

Luz LED branca natural de 6000 K

A Philips RCH10S produz uma luz branca natural de 6000 K que melhora o conforto visual e reduz a tensão ocular para garantir um trabalho menos cansativo.

Luz brilhante de modo duplo

O feixe principal na Philips RCH10S tem dois níveis de fluxo luminoso. Para a utilização diária e com uma longa duração da carga da bateria, o modo Eco fornece-lhe um fluxo luminoso brilhante de 100 lúmenes. Com o modo de luz intensa, obtém uma intensa luz de 200 lúmenes, mas uma duração da carga da bateria mais curta. Esta flexibilidade permite-lhe escolher a iluminação adequada para a tarefa em execução.

Ângulo de feixe amplo: até 120°

A Philips RCH10S fornece um versátil ângulo de feixe amplo de 120°, perfeito para iluminar toda a área de trabalho à sua frente.

Fabricadas para durar

Quando está ocupado com o seu trabalho, é fácil deixar cair e danificar o seu equipamento. Por este motivo, é importante que as ferramentas que utiliza sejam fabricadas para durar. A Philips RCH10S é resistente à água e ao pó (classificação IP54). Tem também a classificação IK07 para resistir a impactos e quedas de uma altura de até 1,5 metros.

Até 6 horas de duração da bateria

A lâmpada LED Philips RCH10S sem fios foi concebida para estar pronta para a ação. Alimentada por uma bateria de íões de lítio de alta potência, a Philips RCH10S recarrega completamente em 3 horas, assegurando uma utilização máxima da luz LED. Trabalhe durante até 6 horas no modo Eco ou 3 horas no modo de luz intensa. A tampa com abertura de uma só volta facilita ainda mais o recarregamento da sua Philips RCH10S.

Gambiarra fácil de utilizar

A iluminação mãos-livres ajuda-o a trabalhar de forma mais produtiva. A nossa Philips RCH10S é fornecida com um potente íman na parte inferior, bem como um gancho rotativo a 360°, deixando ambas as suas mãos livres para executar a tarefa.

