

PHILIPS

PJH20

Professional

Correspondência à luz natural real

2300 lm luz intensa/1200 lm modo Eco

Recarregável com um cabo comprido

Alta resistência a impactos – IK09/IP67



LPL39X1



Para cores verdadeiras. Concebido para profissionais.

Projector LED recarregável para oficinas de pintura

A lâmpada de trabalho LED Philips MatchLine PJH20 é perfeita para verificações rápidas de cores e tarefas de pintura maiores em oficinas. Duas luzes brilhantes ajudá-lo-ão a obter um acabamento de qualidade. Além disso, pode alternar facilmente entre alimentação através do cabo ou da bateria.

Luz brilhante, superior e prática

- Reproduz facilmente as cores como se estivesse a trabalhar com luz natural
- Índice elevado de reprodução de cores de 92 que revela cores reais
- Modo de luz de dois níveis (2300/1200 lúmenes) para várias aplicações
- Ângulo de feixe amplo de 90° para iluminar toda a sua área de trabalho
- Filtro mate diminui o brilho ofuscante para reduzir a fadiga ocular

Alimentação dupla por bateria ou cabo

- Alterne facilmente entre alimentação recarregável e por cabo

Alta resistência e versatilidade

- Lâmpada robusta resistente a impactos, água e pó – IK09 e IP67
- Posicionamento fácil com um prático tripé para obter a melhor luz
- Desfrute de uma utilização flexível da sua luz com 5 metros de cabo

Destques

Reprodução de cores igual à luz natural

Equipada com a tecnologia mais actual, com LED Luxeon SM Lumileds, a Philips MatchLine PJH20 fornece uma luz branca potente, um elevado índice de reprodução de cores e uma temperatura da cor de luz natural real de 6000 K. Isto significa que com a MatchLine PJH20 pode trabalhar nas suas zonas de pintura, polimento, limpeza ou preparação como se estivesse a trabalhar ao ar livre num dia de sol brilhante. E a lâmpada não foi concebida apenas para lhe proporcionar uma visão mais nítida, mas também para ser mais delicada para os seus olhos através da luz branca mais suave, reduzindo a fadiga ocular enquanto trabalha.

Índice elevado de reprodução de cores

Quanto maior for o índice de reprodução de cores (IRC), mais fácil é identificar a cor correcta. As lâmpadas com um valor de IRC baixo dão um aspecto pouco natural a algumas cores. As fontes de luz com um IRC igual ou superior a 90 são melhores para tarefas que exijam uma correspondência mais exacta das cores. Equipada com 48 LEDs Luxeon Lumileds, a Philips MatchLine PJH20 emite luz com um IRC de 92. Com uma fonte de luz potente como esta, pode ter a certeza de que está a ver cores reais. Assim, encontrará de forma rápida e fácil a cor de que necessita, sem utilizar um espectrómetro. Deixe os erros de correspondência de cores para os seus concorrentes.

Modo de luz multiusos de dois níveis

Com a Philips MatchLine PJH20, pode ajustar o fluxo luminoso em função das suas necessidades. O modo de luz intensa mais potente fornece 2300 lúmenes, perfeito para iluminar uma área grande, para reconhecer cores reais ou para verificar os pormenores de um trabalho de pintura. Com o modo normal obtém 1200 lúmenes, fornecendo uma luz brilhante mas mais suave para o uso diário, enquanto poupa a carga da bateria.

Ângulo de feixe amplo de 90°

O ângulo de feixe amplo de 90° ilumina as zonas da carroçaria do veículo com uma luz homogénea e uniforme. Para além de conseguir ver os pequenos detalhes para detectar imperfeições, também pode trabalhar uma área maior de cada vez.

Filtro mate protege os olhos

Quando tem de olhar para uma superfície reflectora sob uma luz forte durante um longo período de tempo, os seus olhos podem ficar facilmente cansados e irritados. A Philips MatchLine PJH20 está equipada com um filtro mate que protege os seus olhos através da redução do brilho ofuscante e dos reflexos espelhados. Para poder trabalhar confortavelmente durante mais tempo.

Alimentação dupla por bateria ou cabo

Deseja o máximo de liberdade para se movimentar pela oficina? Não há problema. Basta retirar o cabo da PJH20 e mudará para a alimentação a bateria. Obterá uma luz intensa durante até cinco horas com a bateria de lítio. Se necessitar de uma luz contínua

para um trabalho mais demorado e mais complexo, pode voltar a ligar o cabo e utilizar a Philips PJH20 como um projector com cabo.

Lâmpada robusta construída para durar

Em conformidade com a norma internacional IK09, a estrutura da MatchLine PJH20 é robusta e foi concebida para enfrentar os ambientes de trabalho mais exigentes, pois sabemos que até os trabalhadores mais cuidadosos deixam as suas ferramentas cair acidentalmente de vez em quando. Graças à resistência à água de acordo com a norma IP67 e à superfície resistente a produtos químicos e solventes de oficina, pode ter a certeza de que a MatchLine PJH20 é uma ferramenta de iluminação construída para durar.

Pode ser facilmente montada num tripé

A MatchLine PJH20 é fornecida com um prático tripé para poder posicionar facilmente o projector, proporcionando-lhe o melhor direccionamento da luz. Basta regular a luz na posição ideal para a tarefa em execução e, em seguida, pôr mãos ao trabalho.

Equipada com um cabo de 5 metros

Trabalhar com cabos curtos pode ser frustrante, especialmente numa oficina de pintura onde necessita de uma utilização flexível das suas ferramentas. A MatchLine PJH20 é fornecida com cinco metros de cabo grosso e robusto, para poder ligar o seu projector de luz à corrente e utilizá-lo em qualquer local que necessite na oficina.

Especificações

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: LPL39X1
Código de encomenda: 39609631

Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 7800 mAh
Tempo de carregamento da bateria: 3,5 hrs
Tipo de bateria: Lítio
Tipo de ficha: CC
Fonte de alimentação: Bateria recarregável
Potência: 20 W
Voltagem: 8,4 V
Tempo de funcionamento da bateria: 2 h/4 h

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 90° graus
Ângulo de feixe (apontador): N/A graus
Duração do LED: Até 50000 hrs
Fluxo luminoso: 2300 lúmen
Fluxo luminoso (Eco): 1200 lúmen

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 1800 g
Altura: 9,5 cm
Comprimento: 37,0 cm
Largura: 26,0 cm

Dados da embalagem

EAN3: 8727900396102

Informação do produto embalado

Comprimento do cabo: 5 m
Altura: 5,8 cm
Comprimento: 20,3 cm
Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 6
Peso com cabo: 1900 g
Peso sem cabo: 1350 g
Largura: 20,2 cm

Descrição do produto

Gancho: Não
Classificação de proteção contra impactos (IK): IK09
Íman: Não
Materiais e acabamento: alumínio e PC
Número de LEDs: 48
Temperatura de funcionamento: Lâmpada de -20° a 60 °C
Luz orientável
Resistente a: solventes de oficina, Químicos
Tecnologia: LED
Fita para a cabeça: N/A
Alcance: Profissional

