



Philips X-tremeUltinon  
LED  
ヘッドランプ用 LED バ  
ルブ

LED ヘッドランプ用バルブ：  
H4 タイプ  
色温度：6200K  
明るさ 100% アップ



12902LPX2

## 視認性とスタイルを両立

ヘッドランプとしての配光設計にこだわったシリーズ代表モデル

フィリップス X-tremeUltinon LED ヘッドランプは、特許取得済みの2つの技術 SafeBeam と AirFlux 採用。Safe Beam はグレア光を極力抑え、運転時に必要な照らしたい路面に100%のLED光を照射します。またLEDから生まれる熱をAirFluxにより効率よく排出しLEDのパフォーマンスを維持します。

### 視認性向上に

- 路上での明るさ2倍の照明\*
- 明るく強力なLED光が必要な場所をしっかりと照射

### 鮮やかで明るいライト

- 鮮やかで明るいヘッドライト

### 寿命12年

- 3年間の製品保証
- AirFluxによる自然空冷
- 自動車メーカーが選ぶ品質

PHILIPS

ヘッドランプ用 LED バルブ  
LED ヘッドランプ用バルブ：H4 タイプ 色温度：6200K, 明るさ 100%アップ

12902LPX2

## 特長

### 鮮やかで明るいヘッドライト



フィリップスの LED ヘッドライト 6200K は、H4 ハロゲンバルブ装着車両向けの製品です。また LED フォグランプと LED ポジションランプの色にマッチし、ヘッドライトのトータルコーディネートが可能にします。

### 路上での明るさ 2 倍の照明

運転上の安全と広い視野を確保するために、他の通行者の視界を遮ることなく、前方の路面を遠くまで明るく照らす必要があります。ヘッドランプとしての配光設計にこだわったフィリップス LED ヘッドライトは、ドライバーの視認性を最大限にまで高め、最も照明を必要とする路面を最大で 2 倍\*の明るさで照射します (\*一般的なハロゲンランプと比較した場合。ECE R112 クラス B に基づく試験基準に従い、市場を代表する自動車用照明器具上位 15 製品について実施)。

### 明るい光を必要な場所へ照射

ルーメン値が高いバルブが実用面で明るいとは限りません。LED から照射された光が純正バルブ配光で照射されるかが重要なのです。配光設計がしっかりなされていない場合、明るすぎる照射光は、路面を照射せず、対向車を幻惑させるグレアを発生する可能性があるからです。SafeBeam 技術を搭載した当製品は、純正ハロゲンバルブ配光に基づき、ヘッドランプに必要な部分に照射光を集中させます。照射光を正確にコントロールすることで、視認性をさらに高め、夜間や悪天候運転時のサポートをします。

### AirFlux による自然空冷



ヒートシンクが煙突状の形状をしており、ファンを使わずにヒートシンク内に空気の流れを発生させる LED バルブからの熱を取り除きます。

### 3 年間の製品保証



3 年間の製品保証

### 自動車メーカーが選ぶ品質



今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。フィリップスは、主要な自動車メーカーに選ばれているサプライヤーです。

## 仕様

### セールスポイント

- 期待される効果：視認性とスタイルを両立
- 製品特長：路面への照射光 +100% 増

### 製品仕様

- アプリケーション：ハイビーム、ロービーム
- ベース：P43T
- 色温度：色温度：6200K
- 寿命：5000 時間
- シリーズ名：X-tremeUltinon LED
- 光源：LED
- バルブタイプ：LED ヘッドランプ用バルブ：H4 タイプ
- 対応電圧 (V)：12
- ワット数 (W)：15+/-15%

### ロジスティックデータ

- EAN: 8727900395471
- 外装箱内の数量：X2
- 品番：12902LPX2
- 注文コード：39547128

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2023 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*自動車用 LED バルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。

発行日 2023-12-29

バージョン：9.1.1



Philips Japan, Ltd.