

Philips DiamondVision
Moto
Bóng đèn pha

Loại đèn: HS1

Hộp gồm 1 bóng đèn
12 V, 35/35 W

12636DVB1



Lái xe phong cách

Ánh sáng trắng tối ưu 5000K cho chiếc xe thời thượng

Đèn pha halogen Philips DiamondVision Moto nâng cao phong cách tối ưu cho xe của bạn với ánh sáng trắng 5000K. Với lớp phủ màu xanh được thiết kế đặc biệt, DiamondVision Moto giúp bạn nổi bật giữa đám đông.

Công nghệ hiện đại

- Đèn xe máy Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao^
- Đèn xe máy của Philips có khả năng chống ẩm cao^
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

Đèn pha chất lượng cao và chống chịu cực tốt

- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe máy lớn.

Ánh sáng trắng 5000 K cho chiếc xe thời thượng

- DiamondVision Moto chiếu sáng chiếc xe máy của bạn

PHILIPS

Bóng đèn pha
Loại đèn: HS1 Hộp gồm 1 bóng đèn, 12 V, 35/35 W

Các thông số

Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Ánh sáng vàng trắng
- Điểm vượt trội sản phẩm: Ánh sáng 5000K trắng tối ưu

Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần
- Chân cắm: P32d
- Chủng loại và màu sắc: HS1 DV
- Dây sản phẩm: DiamondVision moto
- Công nghệ: Halogen
- Loại bóng: HS1

Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 400 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

- Lumen: 390 ± 8% / 250 ± 8% lm
- Nhiệt độ màu: lên tới 5000 K K

Đặc tính điện tử

- Công suất: 35/35 W W
- Điện áp: 12 V

Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 12636DVB1
- Mã đặt hàng: 78148230

Dữ liệu đóng gói

- Dạng đóng gói: B1
- EAN1: 8711500781482
- EAN3: 8711500781499

Thông tin sản phẩm đóng gói

- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 76.5 g
- Chiều dài: 9.5 cm
- Chiều rộng: 5 cm
- Chiều cao: 12.9 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 21.5 g
- Số lượng gói / MOQ: 1

Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 25.9 cm
- Chiều rộng: 20.1 cm
- Chiều cao: 14.6 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 215 g
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 0.765 g

12636DVB1

Những nét chính

Chống tia UV



Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha.

5000K để nâng cấp phong cách

Dựa trên thiết kế lớp phủ màu xanh hoàn chỉnh đặc biệt, DiamondVision Moto cung cấp ánh sáng trắng 5000 K tối ưu, mang lại phong cách cho đèn pha của bạn

Thủy tinh thạch anh chất lượng cao



Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650° C và thủy tinh ở 800° C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra ánh sáng mạnh mẽ hơn. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn.

Chống ẩm

Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650° C, thủy tinh ở 800° C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn

Lựa chọn của các nhà sản xuất

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.



Ngày phát hành
2023-11-14

Phiên bản: 3.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com