

# PHILIPS

## RCH21

### Professional

LED haute qualité

Boost 240 lm / Éco 120 lm

Batterie longue durée

Crochet rétractable 360° et aimant



LPL33X1



## Mieux voir, pour mieux travailler

### Lampe LED professionnelle compacte rechargeable

Cette nouvelle génération de lampes LED professionnelles rechargeables Philips est conçue pour tous les travaux d'entretien. Grâce à sa tête orientable exclusive résistant aux chocs et contenant des LED haute qualité, vous bénéficiez d'une forte luminosité quelles que soient les circonstances.

#### Éclairage LED blanc haute qualité

- Vaincre l'obscurité avec une lumière douce et naturelle
- Éclairage LED haute qualité : Boost 240 lm et Éco 120 lm
- Grand angle du faisceau : 90°

#### Résistance élevée

- Résistance aux chocs - IK07
- Protection contre l'eau, la poussière et les solvants - IP54

#### Batterie longue durée

- Durée de vie 5 fois plus longue avec la nouvelle batterie
- Autonomie prolongée et recharge ultra-rapide

#### Pratique et polyvalent

- Voyant rouge de localisation en mode veille
- Module d'éclairage orientable à 90°
- Mains libres : crochet rétractable 360° et aimant puissant

# Points forts

## Vaincre l'obscurité

Les lampes d'atelier professionnelles Philips vainquent l'obscurité grâce à leurs puissantes LED produisant une lumière blanche intense et un large faisceau lumineux. Conçue pour optimiser la clarté et la vision, la lumière blanche de 6 000 K améliore également votre confort et réduit votre fatigue oculaire.

## Résistance aux chocs - IK07

Résistance aux chocs - IK07

## Durée de vie 5 fois plus longue

La lampe RCH21 est équipée d'une batterie bénéficiant d'une technologie avancée. Elle dure 5 fois plus longtemps que des piles rechargeables traditionnelles, avec 1 500 cycles de charge au lieu des 300 habituels. Cette batterie a la même longévité que votre lampe d'inspection LED !

## Voyant rouge de localisation

Grâce à la fonction de localisation innovante, vous ne perdrez plus jamais votre lampe. Un voyant rouge rend votre lampe professionnelle repérable en mode veille, sans impacter l'autonomie de la batterie.

## Module d'éclairage orientable

La lampe Philips RCH21 est dotée d'un module d'éclairage orientable à 90° unique et innovant, pour une illumination à 360°.

## Éclairage mains libres

Le crochet rétractable et réglable à 360° vous permet d'accrocher votre RCH21 n'importe où. Son aimant puissant fixe la lampe professionnelle à toutes sortes de surfaces, ce qui vous permet de travailler les mains libres.

## Éclairage LED haute qualité

Les LED haute qualité produisent un flux lumineux de 240 lm en mode Boost, et de 120 lm en mode Éco. Vous repêrerez ainsi les plus petits détails dans n'importe quel endroit sombre.

## Autonomie prolongée et recharge rapide

Offrant jusqu'à 6 h d'autonomie prolongée en mode Éco et une recharge ultra-rapide inférieure à 1,5 h, cette lampe d'inspection LED peut être utilisée tout au long de la journée.

## Protection contre l'eau et la poussière

Notre lampe d'inspection LED RCH21 conforme à la norme IP54 résiste à l'eau, à la poussière et aux solvants.

## Grand angle du faisceau

Le grand angle du faisceau à 90° permet d'éclairer une grande surface de travail.

# Caractéristiques

## Informations de commande

Saisie des commandes: LPL33X1

Code de commande: 39417731

## Caractéristiques électriques

Autonomie de la batterie: 1 800 mAh

Durée de charge de la batterie: Jusqu'à 1,5 h

Autonomie des piles: Jusqu'à 3,5 heures

Type de batterie: Lithium

Type de câble de recharge: Port USB avec station d'accueil

Type de fiche électrique: UE ou RU

Source d'alimentation: Batterie rechargeable

Tension: 3,2 V

Puissance consommée: 2 W

Autonomie de la batterie (Éco): Jusqu'à 6 heures

## Caractéristiques lumineuses

Angle de faisceau: 90 degré

Température de couleur: Jusqu'à 6 000 K

Durée de vie des LED: 10 000 h

Flux lumineux: 240 lumen

Flux lumineux (Eco): 120 lumen

## Informations de l'emballage

EAN1: 8727900394177

EAN3: 8727900394184

## Informations relatives au produit emballé

Hauteur: 8 cm

Longueur: 18,5 cm

Nombre de packs / quantité minimale de commande: 6

Poids avec piles: 220 g

Largeur: 11 cm

Taille: Standard

## Description du produit

Crochet: Crochet rétractable 360°

Indice de résistance aux chocs (IK): IK07

Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP54

Aimant

Matériaux et finition: Caoutchouc robuste et polycarbonate

Nombre de LED: 6 pièces Lumiled 3535HE

Température de fonctionnement: -20 à 50 °C

Éclairage orientable: Orientation à 90 degrés

Résiste aux produits suivants: graisse, huile, Solvants des ateliers

Technologie: LED

Gamme: Professionnel

