

PHILIPS

Purificatore d'aria essenziale
ad alte prestazioni

GoPure 5212

CADR per PM 2,5: 16 m3/ora

CADR per VOC totali 11 m3/ora

CADR NO2/SO2: 13 e 7,9
m3/ora

formaldeide 6 m3/ora



GP529BLKX1



Garantisce aria sana e pulita priva di 100 agenti inquinanti

Offre un semplice filtraggio automatico

La tecnologia di filtraggio GoPure 5212 rimuove fino a 100 agenti inquinanti, tra cui allergeni, batteri, virus e gas di scarico. Dotato di tecnologia SelectFilter Plus, il filtro certificato da autorità indipendenti rimuove il 90% degli allergeni del polline presenti nell'aria.

Filtraggio dell'aria potente ed efficace

- Filtra le particelle fini PM 2,5 nocive in meno di 10 minuti
- Il filtro certificato Airmid rimuove il 90% degli allergeni presenti nell'aria
- Rimuovi rapidamente i gas tossici come i fumi di scarico dall'auto
- Rimuovi particelle ultra fini, virus e batteri
- Rimuove i gas di scarico nocivi con NO2/SO2

Design elegante, semplice da installare e facile da usare

- Indicatore di sostituzione del filtro dell'aria
- Il dispositivo funziona automaticamente per evitare distrazioni durante la guida
- Facile da installare in qualsiasi punto del veicolo

In evidenza

Filtra le particelle fini PM 2,5



L'esclusiva tecnologia di filtraggio SelectFilter Plus di Philips rimuove rapidamente e in modo efficace le particelle rilevate nell'abitacolo dell'automobile, come il PM 2,5. Con una velocità di erogazione dell'aria pulita (CADR) di 16 m³/ora per il PM 2,5, il 50% dell'aria in una berlina standard o un SUV viene filtrato in meno di 10 minuti. Non solo rimuove le particelle nocive, ma anche polvere e fumo di sigaretta, per respirare aria fresca e pulita.

Filtro certificato da autorità indipendenti

Testata in maniera indipendente dalla stimata organizzazione di ricerca biomedica Airmid Healthgroup, l'esclusiva tecnologia SelectFilter Plus di Philips rimuove fino al 90% degli allergeni del polline presenti nell'aria. I test condotti da Airmid dimostrano che questo livello di filtraggio lo si ottiene in un solo passaggio dell'aria attraverso il nostro filtro SelectFilter Plus (si tratta del test di efficienza a passaggio singolo). Grazie alla rimozione di queste particelle irritanti, chiunque soffra di rinite allergica può finalmente godere di aria pulita.

Elimina rapidamente i gas tossici



L'esclusiva tecnologia SelectFilter Plus di Philips include uno strato di HESA, ossia un agente assorbente a rendimento elevato, che elimina gli agenti chimici gassosi nocivi dall'abitacolo. Tramite il potente processo di assorbimento e ossidazione, rimuove le sostanze gassose dannose con una velocità di erogazione dell'aria pulita (CADR) 11 m³/ora. In pochi minuti ripulisce l'aria da gas di scarico, sostanze chimiche emesse da materie plastiche e altre sostanze che emettono un odore sgradevole, ad esempio composti organici volatili (VOC), toluene e formaldeide.

Rimuovi virus e batteri

Testata in maniera indipendente dalla stimata organizzazione di ricerca biomedica Airmid Healthgroup, l'esclusiva tecnologia SelectFilter Plus di Philips rimuove i microbi nocivi (come virus e batteri) e le particelle ultrafini di dimensioni ridotte fino a 0,015 µm*1+2+3+4

Rimuove i gas di scarico dell'auto



Nessuno vuole che la propria famiglia respiri i gas di scarico del traffico. Il sistema di ventilazione delle auto crea un flusso d'aria

che si muove dall'esterno verso l'interno, immettendo i gas di scarico tossici delle autovetture e degli autocarri all'interno dell'abitacolo. Questi gas restano intrappolati all'interno dell'auto. I bambini sui sedili posteriori possono essere esposti a livelli pericolosi di inquinamento dell'aria nell'abitacolo di molto superiori a quelli riscontrabili all'esterno. La tecnologia Philips SelectFilter Plus filtra il biossido di azoto (NO₂) al ritmo di 13 m³/ora e l'anidride solforosa (SO₂) a 7,9 m³/ora, in modo che tu e la tua famiglia possiate respirare con tranquillità.

Indicatore di sostituzione del filtro

L'indicatore di sostituzione del filtro si accende quando il filtro è saturo, per avvisare che è giunto il momento di sostituirlo. Al ricevimento del nuovo filtro, sono sufficienti pochi secondi per sostituirlo. Mantenere l'aria che respiri fresca e pulita non è mai stato così facile.

Il dispositivo funziona automaticamente

Per evitare distrazioni durante la guida, Philips GoPure 5212 si accende e si spegne automaticamente insieme al motore. Il filtraggio con ventola a due velocità può essere regolato a piacere dal pulsante di accensione. La tua auto sarà sempre un'oasi di aria fresca e pulita.

Semplice da installare

Con un cavo di alimentazione di 4 m da 12 V, è possibile installare facilmente GoPure in qualsiasi punto all'interno del veicolo. È sufficiente collegare il cavo alla presa dell'accendisigari e utilizzare gli accessori di montaggio per posizionare il dispositivo nel punto desiderato, come sul bracciolo, sul poggiatesta o sotto i sedili. Indipendentemente dalla posizione, il design elegante di questo modello decorerà l'abitacolo della tua auto.

Specifiche

Descrizione del prodotto

Nome: GP5212
Accensione/spengimento automatico: Sì
Indicatore di sostituzione del filtro: Sì
Dispenser profumo: No
Impostazioni di velocità: 2, Boost/Silent
Durata del filtro: 350 h ora
Tecnologia: Purificatore d'aria per auto
Colore: Nero
App abilitata: No
Livello di rumorosità (dBA) (basso): 40 dBA
Tensione [V]: 12 V CC
Livello di rumorosità (dBA) (Boost/alto): 55 dBA
Livello di rumorosità (dBA) (medio): 50 dBA
Potenza [W]: 3
Frequenza: nd

Prestazioni

Filtraggio toluene: CADR di 11 m3/ora
Filtraggio VOC totali (TVOC): CADR di 11 m3/ora

Filtraggio formaldeide: CADR di 6 m3/ora
Filtraggio gas esausti SO2/NO2: CADR di 7,9 e 13 m3/ora
Filtraggio particelle fini: CADR di 16 m3/ora

Ricambio

Sistema GoPure per la pulizia dell'aria:
SelectFilter Plus
Tipo di filtro: GSF120P110x1

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione (L x A x P) (mm):
226 x 188 x 77
Peso confezione (con prodotto) (g): 900
Peso prodotto (g): 600
Dimensioni del prodotto (L x A x P) (mm): 180 x 180 x 68 m

Specifiche di marketing

Panoramica del prodotto: Filtraggio di 100 agenti inquinanti
Benefici attesi: Aria sana nella tua auto

Accessori nella confezione

Accessori per il montaggio: Cinghia di fissaggio, Dispositivo di fissaggio a gancio (x2)
lunghezza cavo di alimentazione: 4 m

Dati logistici

Quantità nella confezione: 1

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: GP529BLKX1
Codice per l'ordine: 00932633

Dati confezione

EAN1: 8719018009326
EAN3: 8719018009333



* *1 Particelle testate presso un laboratorio di terze parti su SelectFilter Plus in base allo standard GB/T6165:2008; efficacia dell'81% a 0,0146 µm comprovata mediante test a passaggio singolo.

* *2 Le prestazioni effettive possono variare in base all'ambiente di utilizzo; il filtro non garantisce la rimozione del 100% delle particelle.

* *3 Un purificatore d'aria da solo non basta a proteggere dal Covid-19, ma può essere un elemento importante di un piano inteso a proteggere te stesso e la tua famiglia (CHEARI, Istituto di ricerca cinese sulle apparecchiature elettroniche domestiche).

* *4 Tasso di rimozione testato presso laboratori di terze parti sul batterio Staphylococcus aureus e sul virus Phi-X174 secondo gli standard GB21551.3-2010 e T/CAS 408-2020 in una stanza di 3 m3; test su purificatori d'aria per auto GoPure dotati di SelectFilter Plus.