



Philips CityVision Moto
Fari per moto

Tipo di lampadina: H4

Confezione da: 1
12 V,60/55 W

12342CTVBW

Sentirsi sicuri, guidare sicuri

Fino al 40% in più di visibilità

Per una migliore sicurezza e visibilità nel traffico cittadino, Philips ha creato le lampadine per moto CityVision Moto che offrono fino al 40% in più di visibilità per vedere ancora più lontano. Le lampadine CityVision Moto, inoltre, proiettano dai fari un fascio distintivo di colore arancione che attira l'attenzione.

Resistenza alle vibrazioni

- Resistenza alle vibrazioni fino a 10 G

Tecnologia all'avanguardia

- Rispettano gli standard di alta qualità dell'omologazione ECE
- Le lampadine per moto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità
- Philips è la scelta dei principali costruttori di moto.

Visibilità nel traffico

- Progettate per i motociclisti in città
- Esclusivo effetto arancione dei fari
- 40% di visibilità in più su strada

PHILIPS

Fari per moto

Tipo di lampadina: H4 Confezione da: 1, 12 V,60/55 W

12342CTVBW

In evidenza

Esclusivo effetto arancione



Le lampadine per fari Philips CityVision Moto sono state progettate specificamente per i motociclisti in città. Grazie al loro peculiare effetto arancione, le lampadine per moto Philips catturano l'attenzione di chi guida e garantiscono un riconoscimento più tempestivo dei motociclisti.

Progettate per l'utilizzo in città



Le lampadine per fari Philips CityVision Moto sono state progettate specificamente per aumentare la sicurezza dei motociclisti in città. L'effetto arancione cattura l'attenzione e con il 40% di luce in più guidare su strada è più sicuro nel traffico e consente di ridurre gli incidenti.

Resistente alle vibrazioni



Le lampadine Philips CityVision Moto sono state progettate con una tecnologia all'avanguardia per resistere alle vibrazioni fino a 10 G e per resistere più a lungo. Queste lampadine sono dotate di un filamento doppio molto resistente, in grado di resistere a un'ampia gamma di vibrazioni e urti fisici.

Omologazione ECE



I prodotti e servizi Philips per automobili sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto che su quello dei ricambi. Realizzati con materiali di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) secondo i requisiti ECE più alti.

Maggiore visibilità

Offrendo il 40% di visibilità in più su strada, le lampadine per fari Philips CityVision Moto consentono di aumentare attivamente la sicurezza di chi guida. Grazie a una visibilità superiore su strada le lampadine per moto Philips consentono di riconoscere meglio gli ostacoli e di prevenire gli incidenti.

Vetro al quarzo di alta qualità



Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più resistente rispetto al vetro duro ed è saldamente resistente alle temperature e alle vibrazioni forti. Questa caratteristica elimina il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo (filamento 2650 °C e vetro 800 °C) sono in grado di sopportare sbalzi termici improvvisi. Grazie alla capacità di aumento della pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente.

La scelta dei produttori

Per 100 anni, Philips è stata in prima linea nel settore dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche che sono diventate degli standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata di luci Philips.

Specifiche

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Più luce
- Panoramica del prodotto: Visibilità per te e per gli altri

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante
- Base: P43t-38
- Nome: H4 CityVision Moto
- Gamma: CityVision Moto
- Tecnologia: Alogena
- Tipo: H4

Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: Fino a 3.200 K

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 60/55 W
- Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 12342CTVBW
- Codice per l'ordine: 39896030

Dati confezione

- Tipo di confezione: Blister
- EAN1: 8727900398960
- EAN3: 8727900398977

Informazioni prodotto confezionato

- Peso lordo per pezzo: 46.4 g
- Lunghezza: 9.500 cm
- Larghezza: 4.860 cm
- Altezza: 12.900 cm
- Peso netto al pezzo: 22.2 g
- Quantità confezione/Ordine minimo: 10

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 25.5 cm
- Larghezza: 19 cm
- Altezza: 13 cm
- Peso lordo per pezzo: 464 g



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 12.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com