

PHILIPS

Philips HomeRun 7000
Series Aqua
Saug- und Wischroboter

mit automatischer
Entleerungsstation

Tiefschwarz und Gold
Mit HomeRun App verbunden



XU7100/01

Tägliche mühelose Tiefenreinigung nass und trocken

Genießen Sie jeden Tag eine gründliche Reinigung mit deutlich weniger Anstrengung. Der Roboter verfügt über eine besonders hohe Saugkraft und verbindet Saugen und Wischen in einem Zug. Er erkennt kleine im Weg liegende Gegenstände wie Schuhe oder Spielzeug und reinigt um sie herum, ohne sich zu verfangen.

Tag für Tag ein sauberes Zuhause genießen

- Entfernt mehr Feinstaub als nur mit Staubsaugen
- Dank der ultrahohen Saugleistung wird auch grober Schmutz aufgenommen
- Der Vibrationswischer entfernt Fußabdrücke schonend und dennoch wirksam
- Maximale Bodenreinigungsfläche ohne ausgelassene Stellen

Dieser intelligente Helfer spart Ihnen Zeit und Aufwand

- Erkennt und umgeht kleinere Objekte, wie z.B. Schuhe oder Spielzeug
- Entleert sich selbst: 30 Tage ganz ohne Aufwand
- Reinigt mit nur einer Akkuladung bis zu 180 Minuten lang
- Reinigt auch schwer erreichbare Stellen

Für Ihre Anforderungen konzipiert

- Das moderne Design fügt sich nahtlos in Ihr Zuhause ein
- Intuitive Bedienung – ideal für Erstbenutzer
- Reinigen Sie jeden Raum, genauso wie Sie es möchten

PHILIPS

Besonderheiten

Saugen und Wischen auf einmal



Der Roboter saugt und wischt Hartböden in einem Arbeitsgang und entfernt die feine Staubschicht, die sich täglich auf dem Boden ansammelt. Das Gerät entfernt mehr Feinstaub als nur mit Staubsaugen, sodass Ihre Fußsohlen selbst barfuß in der Wohnung sauber bleiben.

Erkennung kleiner Hindernisse



Das Prüfen der Fahrtwege des Roboters gehört der Vergangenheit an: Er erkennt kleine im Weg liegende Gegenstände wie Schuhe oder Spielzeug und reinigt um sie herum, ohne sich zu verfangen oder an andere Gegenstände zu stoßen. Der moderne 3D-ToF-Sensor an der Vorderseite des Roboters erkennt Objekte mit einer Größe von 2,0 x 2,0cm (Breite x Höhe). Zudem erkennen 8 ToF-Sensoren im vorderen Stoßdämpfer kontinuierlich die Umgebung vor und seitlich neben dem Roboter. Die Sensoren funktionieren auch bei schlechten Lichtverhältnissen, sodass der Roboter auch bei ausgeschaltetem Licht, z.B. wenn Sie unterwegs sind, den Boden reinigen kann.

Modernes Design



Der Roboter und die automatische Entleerungsstation bestehen aus hochwertigen Materialien und sind hervorragend verarbeitet, sodass sich beide Komponenten nahtlos in Ihr Zuhause einfügen. Der HomeRun Saug- und Wischroboter der 7000er Serie ist in zwei modernen Designs erhältlich, die perfekt zu Ihrer Inneneinrichtung passen: Tiefschwarz und Gold (XU7100/01) sowie Seidenweiß und Gold (XU7100/02). Die weiß gehaltene automatische Entleerungsstation ist mit einem wasserabweisenden Material überzogen, das sich einfach reinigen lässt.

Ultrahohe Saugleistung



Mit der ultrahohen Saugleistung (für eine Leistung von bis zu 5000 Pa* strengen Tests unterzogen) wird grober Schmutz, wie z.B. Krümel und Tierhaare, aufgenommen. So werden nicht nur alltägliche Schmutzablagerungen am Boden, sondern auch tiefsitzender, feinerer Staub aus Fugen, Teppichen und Vorlegern entfernt.

Absaugstation



Der Roboter entleert sich mithilfe der Philips Dual Wave™ Technologie automatisch in weniger als 30 Sekunden in die automatische Entleerungsstation. Dank des speziellen Luftstroms, der gleichzeitig saugt und stößt, wird selbst herausfordernder Schmutz, wie z.B. lange Haare, entfernt. Die Station enthält einen Einweg-Staubbeutel mit 3,0 Litern Fassungsvermögen, der für Allergiker geeignet ist und bis zu 30 Tage* lang Staub, Haare und andere Verschmutzungen aufnehmen kann. So können Sie den Roboter 30 Tage lang ohne jeden Aufwand durch Entleeren verwenden. Der Beutel kann hygienisch ohne Staubwolken beim Entleeren entsorgt werden und eignet sich daher ideal für Asthmatiker und Allergiker.

HomeRun App



Die Philips HomeRun App des Roboters wurde für eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienung entwickelt und ist somit ideal für Erstbenutzer geeignet. Sie bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen und hilfreiche Videos, damit Sie Ihren Roboter optimal nutzen können. Die App kommuniziert mit Ihrem Roboter, um seine Reinigungsleistung ortsunabhängig zu steuern, zu aktualisieren und über diese zu berichten, und zeigt in Echtzeit die vom Roboter gereinigten Flächen an.

Daten

Roboter-Highlights

- Saugen und Wischen auf einmal
- Wischtechnologie: Vibrationswischer
- Saugleistung (max.): 5000 Pa
- Art der Navigation: 360-Grad-Lasernavigation (LiDAR)
- Erkennung kleiner Hindernisse
- Akkukapazität: 5200 mAh
- Akkulaufzeit (max.): Bis zu 180 Minuten
- Geräuschpegel (min.): ≤ 66 dB
- Farbe: Tiefschwarz und Gold

Dockingstation

- Ladefunktion
- Automatische Entleerungsfunktion
- Philips Dual Wave Technologie
- Art des Staubbeutel: Staubbeutel für Allergiker
- Größe Staubbeutel: 3,0 l
- Wischer-Reinigungsfunktion: Nein
- Wischer-Trocknungsfunktion: Nein
- Nachfüllfunktion für frisches Wasser: Nein
- Schmutzwasser-Entsorgungsfunktion: Nein

App

- Name der App: Philips HomeRun
- Verbindung über WLAN: Ja, Dual-Band (2,4 GHz und 5 GHz)
- Verbindung über Bluetooth: Nein
- Sprachen in der App: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch, Malaysisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Suomi, Ungarisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Vietnamesisch
- Anleitungsvideos
- Schnellvermessungsfunktion
- Vermessung mehrerer Etagen: Ja, bis zu 5 Karten speichern
- Zu reinigende/n Raum/Räume auswählen
- Raum-Reinigungssequenz auswählen

- Reinigungsmodus je Raum auswählen
- Reinigungsmodi: Nass und trocken, Trocken, Intensiv, Leise, Individuell
- Saugleistung (Stufen): 4 Stufen: Eco, Normal, Hoch, Max
- Wischfeuchtigkeit (Stufen): 4 Stufen: Keine, Niedrig, Mittel, Hoch
- Wiederholen des Reinigungswegs: 1 Durchgang, 2 Durchgänge oder 5 Durchgänge
- Reinigungsbereiche mit Beschränkung: Virtuelle Wand, Verbotener Bereich, Kein Wischbereich, Kein Kletterbereich, Schonender Bereich
- Reinigen auch unterwegs mit der Echtzeit-Karte
- Warnmeldungen und Benachrichtigungen innerhalb der App
- Bericht und Verlauf der Reinigungsvorgänge
- Wartungsdashboard
- Geplante Reinigung
- CHILD LOCK (Kindersicherung)
- Kundendienst kontaktieren: Telefon

Feuchtreiniger

- Anzahl Wischvibrationen pro Minute: 430/min
- Elektrischer Wasserbehälter zur Regulierung der Feuchtigkeit des Wischers
- Abnehmbarer Wischer: Nein
- Waschbarer und widerstandsfähiger Mikrofaserwischer
- Kann mit Reinigungsmitteln verwendet werden: Nein

Trockenreiniger

- Teppich-Funktion
- Art der Kehrwalze: Gummibürste mit Borsten für verschiedene Oberflächen
- Anzahl Seitenbürsten: 1 x
- Filterart: Abwaschbarer EPA11-Filter

Sensoren

- Navigationstechnologie: Lasernavigation mit Laserdistanzsensoren (LDS)

- Technologie zur Erkennung kleiner Hindernisse: 3D ToF, 8 ToF-Sensoren
- Hinderniserkennung durch künstliche Intelligenz: Nein
- Sensor zur Teppicherkenntnis: Nein
- Fallschutzsensoren zur Erkennung von Kanten: Ja, 6 Sensoren
- Suchvorrichtung für Station: Ja, Infrarotsignal-Empfänger und -Sender
- Sensor für leeren Wasserbehälter
- Sensor für vollen Staubbehälter
- Sensor für vollen Staubbeutel

Manövrierbarkeit und Autonomie

- Raumweise Reinigung
- Funktion zur Überquerung von Hindernissen: Bis zu 20 mm (leerer Wasserbehälter)
- Automatische Ladefunktion
- Automatische Fortsetzungsfunktion

Akustischer Alarm und Sprachsteuerung

- Akustische Alarmfunktion über integrierten Lautsprecher
- Sprachen für akustischen Alarm: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch, Malaysisch, Tschechisch, Niederländisch, Estnisch, Ungarisch, Litauisch, Norwegisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch

Leistung

- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Akkulaufzeit (min.): Bis zu 85 Minuten
- Akkuladezeit: Bis zu 5 Stunden
- Batteriespannung: 14,4 V
- Standby-Stromverbrauch: 112 mA
- Der Akku kann entfernt und ausgetauscht werden.

Kapazität

- Kapazität des Staubbehälters: 260 ml

Daten

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 240 ml
- Reichweite: Quadratmeter, die ohne Nachfüllen des Behälters gewischt werden können: Bis zu 130 qm

Gewicht und Abmessungen

- Durchmesser Roboter: 350 mm
- Höhe Roboter: 97 mm
- Breite x Länge x Höhe der Station: 355 x 403 x 471 mm
- Gewicht Roboter: 4,0 kg
- Gewicht der Station: 4,7 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 14,2 kg
- Verpackungsabmessungen (L x B x H): 469 x 399 x 534 mm

Mitgeliefertes Zubehör

- Station: Absaugstation
- Waschbarer Wischer: 2
- Einweg-Wischer: N/V
- Abwaschbarer Filter: 1
- Kehrwalze: 1
- Seitenbürste: 1
- Bürsten-Reinigungswerkzeug
- Staubbeutel: 3
- Unterlage: Nein
- Fernbedienung: Nein
- Netzkabel
- Schnellstartanleitung: Ja, gedruckt
- Benutzerhandbuch: Digital



Ausstellungsdatum
2023-09-18

Version: 11.7.2

EAN: 87 20389 02919 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com