



Philips Ultinon Drive 5100
4" LED-lysbjælke

ECE R149-12.5 til offentlig vej
1150 lm, 240 m strålelængde
Tofarvet positionslys
Terrængående, al slags vejr



LUMUD5101LX1

Kraftig lysstyrke, der skaber sikkerhed bag rattet

Lysstærkt og holdbart udstyr til de lange ture

Philips Ultinon Drive 5101L LED-lysbjælken har kraften til at gøre dig mere sikker, uanset hvor du er på vej hen. Spot farer op til 240 meter væk med belysning, der fungerer i de mest fjendtlige miljøer og giver dit køretøj et strejf af stil.

Designet til håndtering af fjendtlige miljøer

- Korrosionsfrit kabinet, monteringsbeslag i rustfrit stål
- IP68- og IP69K-klassificering for at kunne klare elementerne

Ekstra lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

- Kraftige LED-lysbjælker, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

Nem at installere med fleksible monteringsmuligheder

- Design med lav profil, der letter monteringen

Tofarvede positionslyskilder, der ikke er til at overse

- Vælg farve på positionslys

Kvalitet, der gør dig til en mere sikker chauffør

- Intens, fjern og bred belysning for fremragende udsyn

PHILIPS

Specifikationer

Produktbeskrivelse

- Aktivering af boost-tilstand: Nej
- Brudsikker
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referencenummer: 12,5
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Kapslingsklassificering (IP): IP68 og IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Materiale: Ekstruderet aluminium
- Offroad-boost: Nej
- Hus designet i ét stykke
- Driftstemperatur: -40° C til 80° C
- Sortiment: Ultinon Drive 51000
- Ridefast linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 150 mm/4 tommere
- Montering af boost-funktion: Nej
- Tilbehør (ekstraudstyr): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Korrosionsfri beslag: U-formet monteringsbeslag
- ECE R148
- Parkeringslys: Ja, hvidt eller gult
- Stiktype: 4-benet DT-stik med 0,5 m kabel

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6500 K K

- Strålelængde 1 lux m: 240
- Effektiv lumeneffekt: 1150 lumen
- Rå lumeneffekt: 4950 lumen

Elektriske karakteristika

- Spænding: 9-30 V jævnstrøm

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: UD5101LX1
- GOC: 01842750

Emballagedata

- EAN1: 8719018018427
- EAN3: 8719018018434

Medfølgende produktoplysninger

- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 8
- Boksens mål - L (mm): 350
- Boksens mål - B (mm): 90
- Boksens mål - H (mm): 90
- Antal produkter i æsken: 1 lyskilde

Emballageoplysninger

- Længde: 370 cm
- Bredde: 200 cm
- Højde: 200 cm

Vigtigste nyheder

Op til 240 meters udsyn

Philips Ultinon Drive 5101L LED-lysbjælken giver en strålende lysstråle, der oplyser vejen forude i op til 240 meter*. De effektive 1150 lumen fordeles ensartet i en optimeret indirekte stråle, hvilket genererer intens belysning langt og bredt med reduceret blænding. Det gør det muligt for bilister at reagere hurtigere på mørke veje samt på land- og grusveje. Dens kølige lysfarve på 6500 Kelvin producerer dagslysforhold, forbedrer kontrasten og hjælper bilister med at bevare fokus.

Lysstærk hvid eller gul lysdiode

Gå aldrig ubemærket hen på sideveje eller i parkeringsområder med de ekstra LED-positionslys på vores Philips Ultinon Drive 5101L. Udtryk din stil og personlighed ved at vælge din lysfarve, enten intens ravgul eller kølig hvid.

Vandtæthed giver holdbare lyskilder

Med sit geniale skrueløse design kan Philips Ultinon Drive 5101L LED-lysbjælken modstå selv de vådeste forhold. Dens IP69K-certificering betyder, at den fungerer, uanset hvor vejen fører hen, og uanset vejret. Og det vil være mere end et match til enhver højtrykspulver, du bruger til at rengøre din bil med bagefter.

Korrosionsfri

Med sit anodiserede, forbehandlede og pulverlakerede kabinet i bilindustri kvalitet giver Philips Ultinon Drive 5101L LED-lysbjælken ultimativ beskyttelse mod korrosion. Monteringsbeslagene er fremstillet af rustfrit stål, som er korrosionsfrit. Den kan modstå sne, is og endda salt. De ekstra Philips LED-lyskilder er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet og giver mange års pålidelig brugstid.

Lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

Philips Ultinon Drive 5101L LED-lysbjælken opfylder ECE-standarden, og fjernlys- og positionslysfunktionerne er 100 % godkendt til kørsel på offentlig vej. For at øge sikkerheden er Philips LED-lysbjælker testet i henhold til EMC R10-specifikationen, som sikrer, at de fungerer problemfrit sammen med køretøjets elektriske systemer. Philips Ultinon Drive 5101L LED-lysbjælken opfylder ECE-standarden, og fjernlys- og positionslysfunktionerne er 100 % lovlige at bruge på vejene. For at øge sikkerheden er Philips LED-lysbjælker testet i henhold til EMC R10-specifikationen, som sikrer, at de fungerer problemfrit sammen med køretøjets elektriske systemer.

Nem og fleksibel installation

Det slanke design med lav profil gør installationen nemmere, og fleksible monteringsmuligheder er mulige med sidemonteringsbeslag (medfølger) og bagmonteringsbeslag (UD1001M - ekstraudstyr). Leveres med et færdigmonteret han/hun 3-benet superseal DT-stik, der er beskyttet mod spændingsoverbelastning og omvendt polaritet for at gøre installationen sikker og nem.



Udgivelsesdato
2024-04-02

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Strålelængde målt ved 1 lux.