

PHILIPS

moottoripyörän
ajovalopolttimot

CrystalVision ultra

Polttimotyyppi: H4

pakkauskoko: 1

12 V, 60/55 W

enemmän tyyliä



12342CVUBW



Aja tyyllillä

kirkas valkoinen valo

Philips CrystalVision ultra Moto -halogeenipolttimo tuottaa kirkkaan valkoista valoa. Tyylikäs valinta moottoripyöräsi ajovaloksi.

Tyylikäs valkoinen Xenon-tehoste

- Kirkkaan valkoista valoa ja tyylikäs Xenon-tehoste

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo

- Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Suurien moottoripyörävalmistajien valinta

Kohokohdat

Valkoista valoa moottoripyörääsi

CrystalVision ultra Moto -halogeenipolttimo tuottaa kirkkaan valkoista valoa. Huipputekniikka ja tehokkuus parantavat näkyvyyttä ja ajomukavuutta – ja moottoripyöräsi erottuu tiellä edukseen.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja värinä, mikä poistaa räjähdyksriskin. Philipsin kvartsilasiset polttimet (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo

tuottaa kirkkaamman valon. Kirkkaampi valo takaa paremman ajokokemuksen heikoimmissakin valaistusolosuhteissa.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita ajoneuvotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Valmistajien valinta

Jo yli sadan vuoden ajan Philipsin polttimet ovat olleet ajoneuvovalojen parhaimmistoa. Philips on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: BW
EAN1: 8711500221483
EAN3: 8711500221490

Valon ominaisuudet

Väriämpötila: jopa 3 700 K

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän tyyliä

Tuotteen kuvaus

Valikoima: CrystalVision ultra Moto
Tekniikka: halogeeni
Käyttö: kaukvalo, lähivalo
Tyyppi: H4
ECE-tyyppihyväksyntä
Nimike: 12342CVUBW
Kanta: P43t-38

Sähkö tiedot

Jännite: 12 V
Teho: 60/55 W

Tilauksetiedot

Tilausmerkintä: 12342CVUBW
Tilauskoodi: 22148330

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus [kg]: 0,462
Korkeus [cm]: 13
Pituus [cm]: 25,5
Leveys [cm]: 19

Pakatus tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus [g]: 33,6
Korkeus [cm]: 12,9
Pituus [cm]: 9,5
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10
Nettopaino/pakkaus [g]: 21,2
Määrä pakkauksessa: 1
Leveys [cm]: 4,9

