

Philips Ultinon Drive 2000  
20palcová světelná lišta  
LED

Schváleno dle standardu ECE

R149-37,5

5 300 lm, délka paprsku +400 m  
Funkce obrysových světel LED  
Do každého terénu, za každého  
počasí

LUMUD2003LX1



## Lepší viditelnost pro bezpečnější jízdu

### Vyšší jas pro každodenní použití

Bílé světlo s dosahem až 400 metrů. Uvidíte ostře do dálky i do šířky. Tyčové svítidlo Ultinon Drive 2003L LED je 100% schváleno pro silniční použití a v jeho jednoduchém provedení se skrývá integrovaná a pokročilá technologie chlazení. Je odolné proti vodě, prachu, rzi a otřesům.

#### **Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití**

- Výkonné světelné lišty LED schválené pro silniční použití

#### **Vytvořeno do náročných podmínek**

- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi

#### **Lepší viditelnost vám zajistí bezpečí během jízdy**

- Mimořádný jas pro vynikající viditelnost

#### **Buďte vždy vidět díky přidavným pozičním světlům**

- Mimořádná obrysová světla, díky kterým nezůstanete bez povšimnutí

#### **Robustní provedení pro náročná prostředí**

- Robustní konstrukce pro náročná prostředí

**PHILIPS**

## 20palcová světelná lišta LED

Schváleno dle standardu ECE R149-37,5 5 300 lm, délka paprsku +400 m, Funkce obrysových světel LED, Do každého terénu, za každého počasí

# Specifikace

### Popis výrobku

- Aktivace posílení jasu: Ne
- Nárazuvzdornost
- Standard ECE R10
- Standard ECE R149
- Referenční číslo ECE: 37,5
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP67
- Úhel upevnění: 360°
- Materiál: Tlakově litý hliník
- Počet diod LED: 16 x 5 W
- Funkce Offroad boost: Ne
- Jednodílné provedení
- Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
- Řada: Ultinon Drive 2000
- Čočka odolná vůči poškrábání
- Technologie: LED
- Šířka: 508 mm / 20 palců
- Instalace funkce posílení jasu: Ne
- držáky odolné vůči korozi: Boční montážní držáky
- ECE R148
- Parkovací obrysově světlo
- Typ zástrčky: 3kolíkový konektor DT s 0,5m kabelem
- Chladič: Hliníkový tlakový odlitek ošetřený práškovým lakem
- Ochrana proti korozi: Ano, hliník ošetřený práškovým lakem

### Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 000 K K
- Délka paprsku 3 lux na metr: 189
- Délka paprsku 1 lux na metr: 400
- Efektivní světelný tok (lumeny): 5 300 lumenů
- Hrubý světelný tok (lumeny): 9 920 lumenů
- Vzor paprsku: Kombinované světlo

### Elektrické vlastnosti

- Napětí: 9–30 V DC

### Informace pro objednávání

- Zadání obj.: UD2003LX1
- GOC: 01836694

### Údaje na obalu

- EAN1: 8719018018366
- EAN3: 8719018018373

### Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávací množství (pro profesionály): 4
- Rozměry balení-D (mm): 520
- Rozměry balení-Š (mm): 80
- Rozměry balení-V (mm): 80
- Čistá hmotnost výrobku (g): 1 392±55
- Celková hmotnost balení (g): 1 072±55
- Počet výrobků v krabici: 1 světlo

LUMUD2003LX1/10

# Přednosti

### Viditelnost až na 331 metrů

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 2003L vám poskytne mimořádný jas dálkových světel, která osvětlí silnici před vámi až na 400 metrů\*. Naše světelná lišta LED s výkonem 5 300 lumenů (efektivně) splňuje požadavky standardu ECE-R149-27,5 a poskytuje dostatečnou viditelnost vpředu i na okrajích vozovky pro rychlejší reakce. Studená barva světla o hodnotě 6 000 kelvinů vytváří lepší kontrast a udržuje řidiče soustředěné.

### Jasná obrysová světla LED

Vyzkoušejte naši světelnou lištu LED Philips Ultinon Drive 2003L s obrysovými světly a na vedlejších silnicích nebo parkovištích už nikdy nežůstanete bez povšimnutí.

### Vytvořeno pro náročná prostředí

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 2003L je vyrobena tak, aby odolala náročným podmínkám během vaší cesty. Je odolná proti nárazům (v třídě IK07), aby zajistila bezchybný výkon na silnici i mimo ni, a má nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Zvládne i ponoření do vody (stupeň krytí IP67) a zajistí spolehlivé osvětlení pro vaše dobrodružství v terénu, ať už vaše cesta vede kamkoli.

### Světla LED schválená pro silniční použití

Řada světel Philips Ultinon Drive 2003L je plně v souladu se standardy ECE-R149, a je tedy 100% schválena k využití v silničním provozu pro dálková a obrysová světla. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světelné lišty LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby fungovaly hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.

### Držáky odolné vůči korozi

Montážní držáky pro světelnou lištu LED Philips Ultinon Drive 2003L jsou vyrobeny z nerezové oceli, která je odolná vůči korozi. Snadno si poradí se sněhem, ledem i solí. Vaše doplňkové osvětlení LED značky Philips je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.



Datum vydání 2024-04-07

Verze: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Délka paprsku měřena na 1 lux