

PHILIPS

UV Pillar

Xperion 6000

500 lm luz intensa/250 lm modo Eco

Foco de 180 lm + UV

Duração da bateria: 4,5 h (Eco: 10 h)

IRC elevado e detetor de fugas UV



X60UVPIX1



Concebidas a pensar em si

Desempenho de iluminação avançado e duradouro

A nossa lâmpada de elevada qualidade, a Philips Xperion 6000 UV Pillar, é uma luz de trabalho multifuncional com várias fontes de luz potentes, luz UV, IRC elevado e bateria de longa duração. Localize a sua lâmpada em segundos com a função Find My Device.

Veja onde os outros não conseguem

- Luz LED excelente com várias saídas
- Descubra as fugas com a luz UV
- Revele a verdadeira cor dos objetos (IRC95)
- Tempo de funcionamento prolongado em diferentes modos de luz

Design inteligente e ergonómico

- Gancho rotativo inteligente com íman e estrutura ergonómica
- Recupere facilmente o seu dispositivo

Lide facilmente com condições difíceis

- Resistente a impactos, água e solventes (IP65/IK07)

Garantia alargada

- Prolongue a sua garantia online para 3 anos

Acessórios disponíveis para atualizar a lâmpada de trabalho

- Soluções inteligentes para carregar o seu dispositivo

Destaques

Vários modos de luz



A excelente e homogênea luz LED ilumina-se de forma totalmente fiável e é ideal para vários tipos de utilizações. A luz ajuda-o a ver claramente em ambientes escuros, revelando facilmente a descoloração e os componentes danificados. A Philips Xperion 6000 UV Pillar é uma luz fiável e de alta qualidade para todos os tipos de trabalhos de inspeção e reparação.

Detetor de fugas UV exclusivo



Esta excelente lâmpada de trabalho dispõe de uma luz UV adicional para o ajudar a detetar facilmente as fugas. Direcione a luz UV para qualquer área de forma a identificar o local onde são necessárias reparações de fugas. A Philips Xperion 6000 UV Pillar irá apoiá-lo em todas as suas necessidades de iluminação.

Revele as cores com precisão



Quanto mais elevado for o índice de reprodução de cores (IRC3), mais fácil é realizar uma inspeção rápida e precisa à carroçaria do automóvel. Pode inspecionar a

zona de pintura, polimento, limpeza ou preparação como se estivesse a trabalhar ao ar livre num dia de sol brilhante. As lâmpadas com um valor de IRC baixo dão um aspeto pouco natural a algumas cores. As fontes de luz com um IRC igual ou superior a 90 permitem-lhe identificar diferenças de cor, como riscos na pintura, de forma rápida e simples.

Modos de luz para as várias necessidades



A Philips Xperion 6000 UV Pillar foi concebida para estar pronta para a ação. Uma única carga fornece energia suficiente para um dia de trabalho completo: até 10 horas no modo Eco, 4,5 horas no modo intenso e 12 horas no modo de foco. Alimentada por uma bateria de iões de lítio potente, a Philips Xperion 6000 UV Pillar pode ser totalmente carregada em 4,5 horas através de USB-C, garantindo a máxima utilização da sua luz LED brilhante.

Permite trabalhar com as mãos livres



Concebida a pensar em si, a pega ergonómica com revestimento antideslizante permite segurar a luz de trabalho com segurança. Se precisar de ter as duas mãos livres para trabalhar, posicione a luz de forma segura graças ao gancho retrátil e rotativo a 360° e ao ímã forte. O botão de alimentação encontra-se na parte posterior para garantir que a luz não incide diretamente sobre os olhos quando a ligar.

Função "Find My Device"



Deixe de se preocupar com a possibilidade de perder o seu dispositivo. Com a função "Find My Device", pode encontrá-lo facilmente. Utilize o telecomando para acionar um sinal sonoro e uma luz intermitente para localizar o seu dispositivo. A estrutura em verde-lima ajuda-o a localizar o seu dispositivo mesmo nos ambientes escuros.

Concebida para ser resistente



Concebida para lidar com ambientes de trabalho difíceis graças à norma IK07 de resistência ao choque, à norma IP65 de resistência à água e à superfície capaz de suportar produtos químicos e solventes de oficina, a Philips Xperion 6000 UV Pillar foi criada para durar, pois até as mãos mais estáveis necessitam de um suporte adicional.

Até 3 anos de garantia



Beneficie da garantia convencional de 2 anos da Philips e de 1 ano adicional¹

Especificações

Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 4400 mAh

Tempo de carregamento da bateria: Até 4,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria

(máximo): Até 4,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 10 horas

Tempo de funcionamento da bateria

(apontador): Até 12 horas

Tipo de bateria: Bateria de lítio

Tipo de cabo de carregamento: USB tipo C

Tipo de ficha: Ficha UE (não incluída para o Reino Unido)

Voltagem: 3,7 V

Potência: 5 W

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 100 graus

Ângulo de feixe (apontador): 15°

Temperatura da cor: 6000 K

Fluxo luminoso (intenso): 500 lúmenes

Fluxo luminoso (eco): 250 lúmenes

Fluxo luminoso (apontador): 180 lúmenes

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Concebidas a pensar em si

Destaque do produto: IRC elevado e detetor de fugas UV

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: X60UVPIX1

Código de encomenda: 01471931

Informações da embalagem exterior

Altura: 18 cm

Comprimento: 25 cm

Largura: 17 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8719018014719

EAN3: 8719018014726

Informação do produto embalado

Comprimento do cabo: Cabo USB de 100 cm, adaptador de 5 V 1 A

Altura: 23 cm

Comprimento: 5,2 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 6

Peso com baterias/pilhas: 432 g

Descrição do produto

Opções mãos-livres: Gancho rotativo, íman forte

Gancho: Rotativa a 360°

Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07

Íman: 2 ímanes

Materiais e acabamento: ABS robusto + borracha macia

Temperatura de funcionamento: -10 °C a 40 °C

Resistente a: Gordura, óleo, solventes de oficina

Tecnologia: LED COB

Detetor de fugas UV

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP65

Alcance: Xperion 6000

