

PHILIPS

PJH20

Professional

Jako na denním světle

2300 lm Boost / 1200 lm Eco

Nabíjecí a s dlouhým kabelem

Vysoká odolnost – IK09/IP67



LPL39X1



Opravdová shoda barev. Vyvinuto pro profesionály.

Dobíjecí projektor LED pro barvírny

Pracovní svítidlo LED Philips MatchLine PJH20 je dokonalou volbou pro rychlé kontroly barev a velké zakázky barvení. Dva jasné světelné režimy vám pomohou dosáhnout kvalitního výsledku. Navíc můžete snadno přepínat mezi bateriovým a kabelovým zdrojem.

Prvotřídní, pohodlné jasné světlo

- Jednoduše rozpoznávejte barvy, jako byste pracovali při denním světle
- Vysoký index podání barev 92 odhalí skutečnou barvu
- Světelný režim ve dvou krocích (2300/1200 lumenů) pro více použití
- 90° úhel širokého paprsku k osvětlení celé pracovní oblasti
- Matný filtr omezuje oslnění a zmírňuje tak námahu očí

Dvojitý zdroj napájení – baterie a kabel

- Snadné přepínání mezi nabíjecím a kabelovým zdrojem napájení

Vysoká odolnost a univerzálnost

- Robustní svítidla je odolná vůči otřesům, vodě a prachu – třída IK09 a IP67
- S praktickým držákem na stativ jednoduše nastavíte pro nejlepší osvětlení
- Využijte výhodu flexibility svítidel s 5 metry kabelu

Přednosti

Rozpoznávejte barvy jako za denního světla

Díky využití nejnovějších zářivek Lumiled a technologie Luxeon SMD LED poskytuje svítidlo Philips MatchLine PJH20 silné bílé světlo, vysoký index podání barev a teplotu skutečného denního světla 6000 K. To znamená, že se svítidlem MatchLine PJH20 můžete pracovat v nátěrové, lakovací, čistící nebo přípravné zóně, jako byste pracovali venku za jasného slunečného dne. A svítidlo není určeno jen k tomu, aby umožnilo lepší vidění; měkkí bílé světlo je také šetrnější k očím a snižuje únavu při práci.

Vysoký index podání barev

Čím vyšší je index podání barev (CRI), tím snazší je určit správnou barvu. Svítidla s nízkou hodnotou CRI způsobují, že některé barvy vypadají nepřirozeně. Pro úkoly vyžadující co nejpřesnější přiřazení barev jsou nejlepší světelné zdroje s hodnotou CRI 90 nebo vyšší. Svítidlo Philips MatchLine PJH20 vybavené 48 diodami LED Lumiled Luxeon poskytuje světlo s hodnotou CRI 92. S takto výkonným světelným zdrojem můžete mít jistotu, že uvidíte skutečnou barvu. Snadno a rychle tak i bez použití spektrometru poznáte potřebnou barvu. A chyby v rozpoznávání barev můžete přenechat konkurenci.

Světelný režim pro více použití ve dvou krocích

S osvětlením Philips MatchLine PJH20 můžete světelný výkon upravit podle svých potřeb. Výkonnější režim Boost poskytuje 2300 lumenů, což se skvěle hodí k osvětlení velké oblasti, rozpoznání skutečných barev nebo kontrole drobnějších detailů zakázky barvení. A v normálním režimu získáte 1200 lumenů, což je světlo jasné, ale měkké, vhodné pro každodenní práci při zachování delší životnosti baterie.

90° úhel širokého paprsku

90° úhel širokého paprsku osvětluje části karoserie vozidla rovnoměrným a neměnným světlem. Nejenže vidíte drobnější detaily a všimnete si nedokonalostí, ale můžete na jeden zátah pracovat s větší oblastí.

Matný filtr chrání oči

Když se musíte při silném osvětlení dlouho dívat na reflexivní povrch, může snadno dojít k únavě a podráždění očí. Svítidlo Philips MatchLine PJH20 se dodává s matným filtrem, který oči chrání tím, že zmírňuje oslnění a zrcadlové odrazy. Můžete tak pohodlněji pracovat po delší dobu.

Dvojitý zdroj napájení – baterie a kabel

Chcete maximální svobodu pohybu po dílně? Žádný problém. Stačí odpojit kabel svítidla PJH20 a přepnete na bateriový zdroj. Na lithiovou baterii získáte výkonné osvětlení až na pět hodin. Pokud potřebujete nepřetržité světlo na delší, složitější práci, můžete svítidlo vždy znovu zapojit a využívat svítidlo Philips PJH20 jako kabelový projektor.

Robustní svítidla, která vydrží

Kryt svítidla MatchLine PJH20, který odpovídá mezinárodnímu standardu IK09, je robustní a navržený tak, aby obstál i v nejnáročnějším pracovním prostředí. Protože víme, že i ti nejopatrnější pracovníci své nástroje čas od času omylem upustí. A díky odolnosti vůči vodě podle standardů IP67 a povrchu odolnému vůči chemikáliím a dílenským rozpouštědlům můžete mít jistotu, že svítidlo MatchLine PJH20 je osvětlovací nástroj vytvořený tak, aby vydržel dlouho.

Snadné upevnění na stativ

Svítidlo MatchLine PJH20 se dodává s praktickým držákem na stativ, takže můžete projektor snadno nastavit tak, aby mělo osvětlení nejlepší možný směr. Jednoduše nastavte světlo do ideální pozice pro danou práci a pak se do toho pusťte.

Vybaveno 5metrovým kabelem

Pracovat s krátkými kabely může být nepříjemné, zejména v barvíně, kde je třeba využívat nástroje flexibilně. Svítidlo MatchLine PJH20 se dodává s 5 metry silného, robustního kabelu, můžete tedy světelný projektor zapojit a používat, kdekoli je v dílně třeba.

Specifikace

Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL39X1
Objednávací kód: 39609631

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 7800 mAh
Doba nabíjení baterie: 3,5 hodin
Typ baterie: Lithium
Typ zástrčky: stejnosměrný
Zdroj napájení: Nabíjecí baterie
Příkon: 20 W
Napětí: 8,4 V
Doba provozu na baterie: 2 h/4 h

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 90° stupeň
Úhel paprsku (ukazatel): Neuvedeno stupeň
Životnost diody LED: Až 50 000 hodin
Světelný výstup: 2300 lumen
Světelný výstup (režim Eco): 1200 lumen

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1 800 g
Výška: 9,5 cm
Délka: 37 cm
Šířka: 26,0 cm

Údaje na obalu

EAN3: 8727900396102

Informace na obalu výrobku

Délka kabelu: 5 m
Výška: 5,8 cm
Délka: 20,3 cm
Množství v balení / MOQ: 6
Hmotnost s kabelem: 1900 g
Hmotnost bez kabelu: 1 350 g
Šířka: 20,2 cm

Popis výrobku

Háček: Ne
Třída ochrany proti nárazu (IK): IK09
Magnet: Ne
Materiály a povrchová úprava: hliník a polykarbonát
Počet diod LED: 48
Provozní teplota: svítidla -20 °C až 60 °C
Světlo s možností orientace
Odolnost vůči těmto látkám: dílenská rozpouštědla, Chemikálie
Technologie: LED
Pásek na hlavu: Neuvedeno
Řada: Profesionální

