



Philips Ultinon Drive 2000
Lumină de conducere
rotundă cu LED de 7 inci

Legală, omologată ECE R149 -
37,5

4200 lm, lungime fascicul +390 m
Funcție de lumină LED de poziție
Pentru orice teren și condiții
meteo

LUMUD2001RX1

Vizibilitatea îmbunătățită asigură un condus mai sigur

Luminozitate suplimentară pentru utilizare zilnică

Vezi la distanțe mari cu lumină albă clară, proiectată până la 390 de metri. Lumina de conducere cu LED Ultinon Drive 2001R este 100 % acceptată de legislația rutieră, cu un design robust, dintr-o singură bucată, care integrează tehnologie avansată de răcire. Este rezistentă la apă, praf, rugină și impacturi.

Lumini auxiliare legale

- Lumină de conducere puternică cu LED, acceptată de legislația rutieră

Construite pentru a rezista la condiții dificile de conducere

- Design robust pentru medii dificile

Vizibilitatea îmbunătățită oferă siguranță sporită pe șosea

- Luminozitate suplimentară pentru vizibilitate superioară

Design robust pentru condiții dificile

- Corp rezistent la coroziune, suporturi de montare din oțel inoxidabil

PHILIPS

Lumină de conducere rotundă cu LED de 7 inch

Legală, omologată ECE R149 - 37,5 4200 lm, lungime fascicul +390 m, Funcție de lumină LED de poziție, Pentru orice teren și condiții meteo

Specificații

Descrierea produsului

- Activarea modului boost: Nu
- Rezistență la fisurare
- ECE R10
- CEE R149
- Număr de referință ECE: 37,5
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP68 și IP69K
- Unghi de instalare: 360°
- Material: Aluminiu turnat sub presiune
- Număr de LED-uri: 40x 5 W
- Funcție boost pentru offroad: Nu
- Design de corp dintr-o singură piesă
- Temperatură de funcționare: -40° C până la 80° C
- Gamă: Ultinon Drive 2000
- Lentile rezistente la zgârieturi
- Tehnologie: LED
- Lățime: 180 mm/7 inch
- Instalarea funcției boost: Nu
- suporturi rezistente la coroziune: Suporturi cu montare în partea din spate
- ECE R148: n/a
- Lumină de poziție pentru parcare
- Tip de priză: Conector DT cu 2 pini și cablu de 0,5 m
- Disipator termic: Aluminiu turnat vopsit în câmp

electrostatic

- Protecție împotriva coroziunii: Da, aluminiu vopsit în câmp electrostatic

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6500 K
- Lungime fascicul 1 lux - m: 390
- Flux luminos efectiv: 4200 lumeni
- Flux luminos brut: 10000 lumeni
- Model fascicul: Fascicul combinat

Caracteristici electrice

- Tensiune: 9-30 volți CC

Informații privind comanda

- Nr. comandă: UD2001RX1
- GOC: 01852633

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018018526
- EAN3: 8719018018533

Informații despre produsul ambalat

- MOQ (pentru profesioniști): 2
- Dimensiuni cutie - L (mm): 362
- Dimensiuni cutie - l (mm): 105
- Dimensiuni cutie - H (mm): 90
- Numărul de produse din cutie: 1 lampă

LUMUD2001RX1/10

Repere

Vizibilitate de până la 390 de metri

Philips Ultinon Drive 2001R îți oferă o luminozitate suplimentară a fazei lungi pentru a ilumina drumul din față până la 390 de metri*. Producând 4400 de lumeni (efectivi), bara noastră de lumină LED respectă ECE-R149 și oferă vizibilitate amplă în față și la marginile drumului, pentru reacții mai rapide. Lumina sa rece de 6500 de kelvini asigură un contrast mai bun și ajută șoferii să rămână concentrați.

Concepute pentru medii dificile

Philips Ultinon Drive 2001R este construită să reziste în condiții dificile pe parcursul călătoriei. Este rezistentă la impact (clasa IK07) pentru a asigura o performanță ireproșabilă pe șosea și pe teren accidentat, datorită lentilei incasabile din policarbonat. Poate rezista dacă este scufundată în apă (clasa IP68 și IP69K) pentru a oferi o iluminare fiabilă pentru aventurile tale pe teren, indiferent de traseu.

Suporturi rezistente la coroziune

Suporturile de montare pentru Philips Ultinon Drive 2001R sunt fabricate din oțel inoxidabil, care nu se corodează. Acestea pot rezista la zăpadă, gheață și chiar sare. Construite din materiale durabile, de înaltă calitate, luminile LED auxiliare Philips vor oferi ani de funcționare fiabilă.

Lumină LED cu utilizare rutieră legală

Philips Ultinon Drive 2001R respectă standardele ECE-R149 și sunt 100 % conforme cu legislația rutieră pentru utilizare ca lumină de față lungă și de poziție. Pentru siguranță suplimentară, luminile de conducere cu LED Philips sunt testate conform specificației EMC R10 pentru a asigura funcționarea fără probleme cu sistemele electrice ale vehiculului.



Data apariției 2024-04-05

Versiune: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Lungimea fasciculului măsurată la 1 lux.