



Philips Xperion 6000
Slim

500 lm Boost / 250 lm Eco

Puntatore da 150 lm
Durata batteria: 4,5 ore (Eco: 7
ore)
Versatile e girevole



X60SLIMX1

Progettata pensando alle tue esigenze

Prestazioni di illuminazione avanzate che durano nel tempo

La versatile lampada Philips Xperion 6000 Slim è ideale per gli spazi ristretti. Con 250 lm in modalità Eco e 500 lm in modalità Boost, l'esclusivo modulo luminoso girevole a 270° permette di dirigere il potente fascio luminoso dove ne hai bisogno.

Accessori disponibili per l'upgrade della lampada da lavoro

- Soluzioni intelligenti per caricare e trovare il tuo dispositivo

Garanzia estesa

- Estendi la tua garanzia online a 3 anni

Adatto agli ambienti più difficili

- Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi (IP54/IK07)

Design intelligente ed ergonomico

- Gancio girevole intelligente con magnete e corpo ergonomico
- Luce di precisione girevole a 270°

Vedi dove altri non riescono

- Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione
- Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

PHILIPS

Slim

500 lm Boost / 250 lm Eco Puntatore da 150 lm, Durata batteria: 4,5 ore (Eco: 7 ore), Versatile e girevole

X60SLIMX1/10

In evidenza

Molteplici modalità di illuminazione



Dotata di una luce LED luminosa e di alta qualità, Philips Xperion 6000 Slim mostra gli oggetti in modo fedele e vivace tramite una sorgente principale ad alta luminosità, con ampio raggio che produce 250 lm in modalità Eco e 500 lm in modalità Boost. Utilizza il potente faretto con un fascio luminoso a torcia da 150 lm per vedere meglio e individuare i dettagli più piccoli.

Modalità di illuminazione per molteplici esigenze



Philips Xperion 6000 Slim è progettata per essere pronta all'uso. Una singola ricarica fornisce energia sufficiente per un'intera giornata di lavoro: fino a 7 ore in modalità Eco, 4,5 ore in modalità Boost e 9 ore con il fascio luminoso a torcia. Alimentata da una potente batteria agli ioni di litio, Philips Xperion 6000

Slim può essere ricaricata completamente in 4 ore tramite USB-C, garantendo un utilizzo ottimale.

Illumina il tuo lavoro



Philips Xperion 6000 Slim è una lampada versatile ideale per illuminare gli spazi ristretti. Grazie all'esclusivo modulo luminoso rotante a 270°, puoi facilmente posizionare la luce dove serve. Sono disponibili diverse posizioni per facilitare il lavoro in presenza di angoli più piccoli. Questa luce da lavoro si piega a metà per occupare meno spazio.

Consente di lavorare a mani libere



Progettata pensando alle tue esigenze, l'impugnatura ergonomica con rivestimento antiscivolo consente di tenere questa luce da lavoro in modo sicuro. Se hai bisogno di entrambe le mani libere per lavorare, posiziona

la luce in modo sicuro grazie al gancio retrattile girevole a 360° e al magnete potente. Il pulsante di accensione si trova sul retro per evitare che la luce abbagli gli occhi quando viene accesa.

Progettata per la resistenza



Progettata per ambienti di lavoro difficili con resistenza agli urti IK07, impermeabilità secondo gli standard IP54 e una superficie in grado di resistere a sostanze chimiche e solventi, Philips Xperion 6000 Slim è pensata per durare a lungo, perché sappiamo che anche la mano più ferma ha bisogno di ulteriore supporto.

Garanzia fino a 3 anni



Approfitta della garanzia standard Philips di 2 anni più 1 anno aggiuntivo¹

Slim

500 lm Boost / 250 lm Eco Puntatore da 150 lm, Durata batteria: 4,5 ore (Eco: 7 ore), Versatile e girevole

X60SLIMX1/10

Specifiche

Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: Versatile e girevole
- Benefici attesi: Progettata pensando alle tue esigenze

Descrizione del prodotto

- Opzione mani libere: Gancio girevole, magnete potente
- Gancio: Girevole a 360°
- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Magnete: 2 magneti
- Materiali e rifinitura: Robusto ABS + morbida gomma
- Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a 40 °C
- Gamma: Xperion 6000
- Tecnologia: LED COB
- Rilevatore di perdite UV: No
- Protezione ingresso (IP): IP54
- Resistente a: Grasso, olio, solventi da officina

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 100 gradi
- Temperatura di colore: 6000 K
- Emissione luminosa (puntatore): 180 lumen
- Emissione luminosa (Eco): 250 lumen
- Angolo di proiezione (puntatore): 15°
- Emissione luminosa (boost): 500 lumen

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 3,7 V
- Alimentazione: Batteria ricaricabile
- Capacità delle batterie: 2600 mAh

- Tempo di funzionamento della batteria (Boost): Fino a 4,5 ore
- Tempo di funzionamento della batteria (modalità Eco): Fino a 7 ore
- Tipo di batteria: Batteria al litio
- Tipo di spina: Spina UE
- Tipo di cavo di ricarica: USB di tipo C
- Tempo di ricarica della batteria: Fino a 4 ore
- Potenza effettiva (W): 5 W
- Tempo di funzionamento della batteria (puntatore): Fino a 9 ore

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: X60SLIMX1
- Codice per l'ordine: 01467231

Dati confezione

- EAN1: 8719018014672
- EAN3: 8719018014689

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 5.2 cm
- Altezza: 17.5 cm
- Quantità confezione/Ordine minimo: 6
- Peso con le batterie: 334 g
- Lunghezza cavo: Cavo USB da 100 cm, adattatore da 5V, 1A

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 19.5 cm
- Larghezza: 16.5 cm
- Altezza: 18 cm



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 12.12.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* da richiedere sulla pagina di estensione della garanzia del sito Web Philips

* compatibile con Xperion 6000 UV Pillar, Slim e Pocket