

# PHILIPS

## RCH10S

### Professional

200 lm Boost /100 lm Eco

Allsidig håndfri bruk

Svært holdbart batteri med opptil 6 T

Robust arbeidslampe



LPL66X1



## Se bedre, jobb bedre

### Trådløs og slank profesjonell lampe

Den kompakte og oppladbare Philips RCH10S er ideell for kjenne inspeksjonsjobber og reparasjoner over lengre tid. Den eliminerer all skygge med den 120° brede lysstrålen, mens en 360° dreibar krok og en sterk magnet muliggjør håndfritt arbeid.

#### Naturlig hvitt LED-lys dobbel modus

- Arbeid komfortabelt og uten å bli utmattet
- Velg 100 lm i Eco-modus eller intense 200 lm i Boost-modus
- Lys opp hele arbeidsområdet

#### Robust arbeidslampe

- Robust lys som er utformet for å tåle tøffe verkstedforhold

#### Oppladbart batteri med lang levetid

- Fungerer sammenhengende i opptil 6 timer

#### Praktisk, håndfri, roterbar arbeidslampe

- Arbeid bedre med håndfri belysning

# Spesifikasjoner

## Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL66X1  
Bestillingskode: 05205631

## Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 1500 mAh  
Strømkilde: Oppladbart batteri  
Wattstyrke: 3 W  
Spenning: 3,2 V  
Batteriets driftstid (eco): Opptil 6 timer  
Batteritype: LFP-batteri  
Ladekabeltype: Oppladbar  
Støpseltype: Støpsel + mikro-USB  
Batteriladetid: Mindre enn 3 timer  
Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 3 timer

## Lysegenskaper

Fargetemperatur: 6000 K  
Lysintensitet (peker): i/t  
Lysmengde: 150–300 lumen, 200 lumen  
Lysmengde (peker): i/t  
LED-levetid: 10 000 timer  
Lysvinkel: 120°  
Lysmengde (Eco-modus): 100 lm  
Lysvinkel (peker): i/t

## Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 2752 g  
Høyde: 26,2 cm  
Lengde: 35 cm  
Bredde: 10,5 cm

## Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018052056  
EAN3: 8719018052063

## Pakket produktinformasjon

Høyde: 32 cm  
Lengde: 6,5 cm  
Antall i pakken / MOQ: 6  
Vekt med batterier: 235 g  
Vekt med kabel: 247 g  
Bredde: 4,5 cm  
størrelse: Kompakt, Standard  
Kabellengde: 50 cm mikro-USB  
Diameter: i/t  
Vekt uten batterier: i/t  
Vekt uten kabel: 235 g

## Produktbeskrivelse

Krok: 360° innfellbar krok  
Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07  
Kapslingsgrad (IP): IP54  
Magnet  
Materialer og utførelse: ABS-plast samt gummibelegg  
Retningslys: 360° roterende feste  
Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler  
Teknologi: LED  
Serie: profesjonell  
Alternativer for håndfri bruk: Krok, magneter  
Antall LED: 20 (COB)  
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C  
Rettet lys: i/t  
Hodebånd: NO  
UV-lekkasjedetektor: NO

## Markedsføringsspesifikasjoner

Produkt høydepunkt: Oppladbar arbeidslampe  
Forventede fordeler: Se bedre, Jobb bedre

# Høydepunkter

## Naturlig hvitt LED-lys på 600 K

Philips RCH10S gir et naturlig hvitt lys på 6000 K som forbedrer synskomforten og reduserer belastningen på øynene for å forhindre utmattelse.

## Sterkt lys med to modi

Hovedstrålen på Philips RCH10S har to utgangsnivåer. Eco-modus gir deg en sterk 100 lumen-effekt til daglig bruk og forlenget batterilevetid. I Boost-modusen får du intense 200 lumen, men kortere batterilevetid. Denne fleksibiliteten gjør at du kan velge riktig lys for jobben.

## Bred lysvinkel: opptil 120°

Philips RCH10S gir en allsidig, bred 120° strålevinkel som er perfekt for å belyse hele området foran deg.

## Laget for å vare

Når du er oppslukt i arbeidet, er det enkelt å miste og skade utstyret. Derfor er det viktig at verktøyene du bruker, er bygd for å vare. Philips RCH10S er vann- og støvbestandig (IP54-klassifisering). Den er også IK07-godkjent og tåler støt og fall fra en høyde på opptil 1,5 meter.

## Opptil seks timers batteritid

Den trådløse LED-lampen Philips RCH10S er utformet for å være klar til bruk. Philips RCH10S drives av et Li-ion-batteri med høy energi og lades helt opp i løpet av 3 timer, noe som sikrer maksimal bruk av LED-lyset. Arbeid i opptil 6 timer i Eco-modus eller 3 timer i Boost-modus. Lokket med én omdreining gjør det enda enklere å lade opp Philips RCH10S.

## Brukervennlig trådløs inspeksjonslampe

Håndfri belysning gjør at du kan jobbe mer produktivt. Våre Philips KE10S leveres med en kraftig magnet på undersiden i tillegg til en 360° dreibar krok, så du kan ha begge hendene ledige og få jobben gjort.

