

PHILIPS

Leistungsstarker
Luftreiniger

GoPure 5212

CADR für PM2,5: 16 m³/Stunde

CADR für TVOC: 11 m³/Stunde

CADR für NO₂/SO₂: 13 und
7,9 m³/Stunde

Formaldehyd: 6 m³/Stunde



GP529BLKX1



Genießen Sie gesunde Luft befreit von 100 Schadstoffen

Problemlose automatische Filterung

Die GoPure 5212 Filtrationstechnologie entfernt bis zu 100 Schadstoffe wie Allergene, Bakterien, Viren und Abgase. Ausgestattet mit dem SelectFilter Plus, einem unabhängig zertifizierten Filter, entfernt dieser 90 % der Pollenallergene aus der Luft.

Leistungsstarke und effektive Luftfilterung

- Entfernt schädlichen PM2,5-Feinstaub in weniger als 10 Minuten.
- Der von Airmid zertifizierte Filter entfernt 90 % der Allergene in der Luft
- Entfernen Sie schnell giftige Gase wie die Abgase Ihres eigenen Autos
- Entfernen Sie ultrafeine Partikel, Bakterien und Viren
- Entfernt schädliche NO₂/SO₂-Verkehrsabgase

Elegantes Design, einfach einzubauen und einfach zu verwenden

- Anzeige zum Auswechseln des Luftfilters
- Das Gerät funktioniert automatisch, sodass Sie sich auf das Fahren konzentrieren können
- Einfache Installation an beliebiger Stelle in Ihrem Fahrzeug

Besonderheiten

Filtert PM2,5-Feinstaub



Die einzigartige Filtertechnologie SelectFilter Plus von Philips entfernt schnell und effektiv vorhandene Partikel wie PM2,5 im Fahrzeuginnenraum. Mit einer Clean Air Delivery Rate (CADR) von 16 m³/Stunde für PM2,5 werden 50 % der Luft in einer Standard-Limousine oder einem Standard-SUV in weniger als 10 Minuten gefiltert. Dabei werden nicht nur schädliche Partikel entfernt, sondern auch Zigarettenrauch und Staub, sodass Sie jederzeit frische und saubere Luft atmen.

Von unabhängiger Stelle zertifizierter Filter

Die einzigartige SelectFilter Plus Technologie von Philips wurde von der renommierten biomedizinischen Forschungsorganisation Airmid Healthgroup getestet und entfernt bis zu 90 % der Pollenallergene in der Luft. Die Tests von Airmid belegen, dass diese Filterung in nur einem einzigen Luftdurchlauf durch unseren SelectFilter erreicht wird (auch bekannt als Effizienzprüfung mit einmaligem Durchlauf). Durch Entfernung dieser belastenden Partikel können Heuschnupfen-Allergiker jetzt jederzeit saubere Luft atmen.

Schnelle Beseitigung giftiger Gase



Die einzigartige SelectFilter Plus Technologie von Philips enthält eine HESA-Schicht. Diese beseitigt schädliche gasförmige Chemikalien in Ihrem Fahrzeug. Durch einen leistungsstarken Absorptions- und Oxidationsprozess werden schädliche gasförmige Substanzen mit einer CADR von 11 m³ pro Stunde entfernt. In nur wenigen Minuten wird die Luft von Autoabgasen, Chemikalien, die von Kunststoffmaterialien abgegeben werden, und anderen geruchsemitierenden Substanzen wie flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs), Toluol und Formaldehyd befreit.

Entfernen Sie Bakterien und Viren

Die einzigartige SelectFilter Plus Technologie von Philips wurde unabhängig von der anerkannten biomedizinischen Forschungsorganisation Airmid Healthgroup getestet und beseitigt schädliche Mikroben (wie Viren und Bakterien) und ultrafeine Partikel mit einer Größe von bis zu 0,015 µm*1+2+3+4

Entfernt Abgase



Niemand möchte, dass seine Familie Abgase von stark befahrenen Straßen einatmet. Der Lüfter im Auto erzeugt einen Luftstrom von

außen nach innen und bläst giftige Gase, die durch PKW- und LKW-Verkehr verursacht werden, in den Fahrzeuginnenraum. Diese Dämpfe bleiben dann im Fahrzeug zurück. Das Risiko ist hoch, dass Kinder auf dem Rücksitz gefährlichen Luftschadstoffen ausgesetzt sind, deren Konzentration im Inneren des Fahrzeugs viel höher ist als im Freien. Die Philips SelectFilter Plus Technologie behandelt Stickstoffdioxid (NO₂) mit einer CADR von 13 m³ pro Stunde und Schwefeldioxid (SO₂) mit 7,9 m³ pro Stunde, sodass Sie und Ihre Familie sorgenfrei atmen können.

Filterwechselanzeige

Die Anzeige zum Auswechseln des Filters leuchtet auf, wenn der Filter erschöpft ist, sodass Sie immer wissen, wann sie ihn austauschen müssen. Dieser lässt sich in nur wenigen Sekunden im Gerät austauschen. Es war also noch nie so einfach, für dauerhaft frische und saubere Atemluft zu sorgen.

Gerät funktioniert automatisch

Damit Sie sich ganz auf das Fahren konzentrieren können, schaltet sich der GoPure 5212 automatisch mit dem Motor ein und aus. Die 2-stufige Ventilatorfilterung lässt sich durch Berühren der Ein-/Austaste an Ihre Vorlieben anpassen. So wird Ihr Auto zu einer Oase frischer, sauberer Luft, in der Sie jederzeit sicher unterwegs sind.

Einfache und unkomplizierte Installation

Mit einem 4 Meter langen 12-V-Netzkabel können Sie den GoPure überall in Ihrem Fahrzeug installieren. Schließen Sie das Kabel an den Zigarettenanzünder an und verwenden Sie dann das Montagezubehör, um das Gerät an einer beliebigen Stelle zu positionieren, z. B. an der Armlehne, an der Kopfstütze oder unter dem Sitz. Egal, wo Sie es positionieren, das elegante Design macht den Innenraum Ihres Fahrzeugs noch schöner.

Daten

Produktbeschreibung

Bezeichnung: GP5212
Automatik an/aus
Filterwechselanzeige
Duftspender: Nein
Geschwindigkeitsstufen: 2 – Boost/Lautlos
Filterlebensdauer: 350 Std. Std.
Technologie: Luftreiniger fürs Auto
Farbe: Schwarz
App-fähig: Nein
Geräuschpegel (dba) (Niedrig): 40 dBA
Spannung [V]: 12 V DC
Geräuschpegel (dba) (Boost/hoch): 55 dBA
Geräuschpegel (dba) (Mittel): 50 dBA
Leistung [W]: 3
Frequenz: N/V

Leistung

Filtration Toluol: CADR: 11 m³/Stunde
Filtration TVOC: CADR: 11 m³/Stunde
Filtration Formaldehyd: CADR: 6 m³/Stunde

Filtration Autabgase SO₂/NO₂: CADR: 7,9
und 13 m³/Stunde
Filtration Feinstaub: CADR: 16 m³/Stunde

Austausch

GoPure Luftreinigungssystem-Typ:
SelectFilter Plus
Filtertyp: GSF120P110x1

Gewicht und Abmessungen

Abmessungen (L x B x H) (mm): 226 x 188 x 77
Verpackungsgewicht (m. Prod.) (g): 900
Gerätgewicht (g): 600
Produktabmessungen (L x B x H) (mm):
180 x 180 x 68 mm

Marketing-Spezifikationen

Produktmerkmale: Aus 100 Schadstoffen
gefiltert
Zu erwartende Vorteile: Gesunde Luft in
Ihrem Auto

Zubehör im Karton

Montagezubehör: Befestigungsriemen,
Hakenbefestigung (2 x)
Kabellänge: 4 m

Logistische Daten

Menge pro Packung: 1

Bestellinformationen

Bestellnummer: GP529BLKX1
Bestellcode: 00932633

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018009326
EAN3: 8719018009333



- * *1 Partikel getestet im Labor eines Drittanbieters mit SelectFilter Plus gemäß GB/T6165:2008. Die Effizienz der Partikelbeseitigung bei einem Filterdurchgang beträgt 81 % bei 0,0146 µm.
- * *2 Die tatsächliche Leistung kann durch die Umgebung beeinflusst werden, in der sie verwendet wird. Durch den Filter werden nicht 100 % aller Partikel und Mikroben beseitigt.
- * *3 Ein Luftreiniger allein schützt nicht vor einer Covid-19-Infektion, kann aber Teil eines Plans sein, um Sie und Ihre Familie zu schützen (CHEARI, China Home Electronics Appliances Research Institute).
- * *4 Getestet im Labor eines Drittanbieters auf die Staphylococcus-aureus-Bakterien- und Phi-X174-Vireneliminationsrate gemäß GB21551.3-2010 und T/CAS 408-2020 in einer 3 m³-Kammer. Getestete Kompatibilität zwischen GoPure Autoluftreiniger und SelectFilter Plus.