

PHILIPS

Pillar

Xperion 6000

500 lm Boost/250 lm Eco

180 lm Spotlight

Akkulaufzeit: 4,5 Std. (Eco:
10 Std.)

Ergonomisch und faltbar

 Product Picture

X60PILLX1



Für Sie entwickelt

Fortschrittliche Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können

Die Philips Xperion 6000 Pillar hält den ganzen Tag mit einer einzigen Ladung. Die helle Hauptbeleuchtung mit 250 und 500 lm und das integrierte 180 lm Spotlight erfüllen zahlreiche Anforderungen. Faltbar für einfaches Tragen und einstellbare Lichtwinkel.

Sehen Sie, wo andere nichts sehen

- Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Ausgängen
- Lange Laufzeit in verschiedenen Lichtmodi

Intelligentes, ergonomisches Design

- Intelligenter drehbarer Haken mit Magnet und ergonomischem Gehäuse

Bewältigt schwierige Bedingungen problemlos

- Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel (IP65/IK07)

Erweiterte Garantie

- Verlängern Sie Ihre Online-Garantie auf 3 Jahre

Zubehör zum Aufrüsten Ihrer Arbeitslampe erhältlich

- Intelligente Lösungen zum Aufladen und Auffinden Ihres Geräts

Besonderheiten

Mehrere Lichtmodi



Ausgestattet mit hochwertigen und hellen LED-Leuchten zeigt die Philips Xperion 6000 Pillar Objekte über die Hauptquelle mit breitem Lichtstrahl und hoher Leuchtkraft von 250 lm im Eco-Modus und 500 lm im Boost-Modus klar und deutlich. Nutzen Sie das 180 lm starke Spotlicht, damit Sie besser sehen und auch die kleinsten Details erkennen können.

Lichtmodi für verschiedene Anforderungen



Die Philips Xperion 6000 UV Pillar ist sofort einsatzbereit. Eine einzelne Ladung liefert genügend Energie für einen ganzen Arbeitstag: Bis zu 10 Stunden im Eco-Modus, 4,5 Stunden im Boost-Modus und 12 Stunden als Spotlicht. Die Philips Xperion 6000 UV Pillar verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku und kann über USB-C innerhalb von 4,5 Stunden vollständig aufgeladen werden, damit Sie die LED-Lampe in vollem Umfang nutzen können.

Ermöglicht freihändiges Arbeiten



Der ergonomisch geformte Griff mit Anti-Rutsch-Beschichtung ermöglicht Ihnen ein sicheres Halten der Arbeitsleuchte. Wenn Sie zum Arbeiten beide Hände benötigen, können Sie die Leuchte mit den um 360 Grad drehbaren, einziehbaren Haken und dem starken Magneten sicher positionieren. Der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der Rückseite, um sicherzustellen, dass das Licht beim Einschalten nicht direkt in Ihre Augen blendet.

Für Widerstandsfähigkeit entwickelt



Die Philips Xperion 6000 UV Pillar wurde speziell für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt, bietet eine hohe Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit und eine Oberfläche, die Chemikalien und Lösungsmitteln in der Werkstatt standhält. Sie ist langlebig, weil selbst die ruhigsten Hände zusätzliche Unterstützung benötigen.

Bis zu 3 Jahre Garantie



Profitieren Sie von der 2-jährigen Philips Standardgarantie plus 1 Jahr Garantieverlängerung¹

Erweitern Sie Ihre Arbeitsleuchten



Machen Sie sich keine Sorgen mehr über den Verlust Ihres Geräts. Mit der Funktion "Find My Device" können Sie es ganz einfach finden. Verwenden Sie die Fernbedienung, um einen akustischen Signalton und ein Blinklicht auszulösen und das Gerät zu lokalisieren. Das auffällige, hellgrüne Gehäuse hilft Ihnen dabei, Ihr Gerät auch in dunklen Umgebungen zu erkennen. Testen Sie die Philips Dockingstation für eine einfache und schnelle Nutzung der Arbeitsleuchte. Auf einem Tisch platziert ermöglicht die Dockingstation kabelloses Aufladen Ihrer Leuchte.² Weitere Informationen finden Sie unter: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Daten

Elektrische Eigenschaften

Akkukapazität: 4.400 mAh
Akkuladezeit: Bis zu 4,5 Stunden
Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 4,5 Stunden
Akkulaufzeit (Eco): Bis zu 10 Stunden
Akkulaufzeit (Pointer): Bis zu 12 Stunden
Akkutyp: Lithium-Akku
Ladekabel-Typ: USB-C
Steckertyp: EU-Stecker
Spannung: 3,7 V
Wattleistung: 5 W
Stromquelle: Akku

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 100° Grad
Farbtemperatur: 6.000 K
Abstrahlwinkel (Pointer): 15°
Lichtleistung (Boost): 500 Lumen
Lichtleistung (Eco): 250 Lumen
Lichtleistung (Pointer): 180 Lumen

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Für Sie entwickelt
Produktmerkmale: Ergonomisch und faltbar

Bestellinformationen

Bestellnummer: X60PILLX1
Bestellcode: 01469631

Umverpackungsinformationen

Höhe: 18 cm
Länge: 25 cm
Breite: 17 cm

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018014696
EAN3: 8719018014702

Produktinformationen

Kabellänge: 1 Meter langes USB-Kabel, 5 V,
1 A, Adapter
Höhe: 23 cm

Länge: 5,2 cm
Packungsmenge/MOQ: 6
Gewicht mit Batterien: 412 g

Produktbeschreibung

Freihandfunktion: Drehbarer Haken, starker Magnet
Haken: 360-Grad-Rotation
Stoßfestigkeit (IK): IK07
Schutzart (IP): IP65
Magnet: 2 Magnete
Materialien und Verarbeitung: Robustes ABS + weiches Gummi
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten
Technologie: COB-LED
UV-Leckerkennung: Nein
Produktreihe: Xperion 6000

