

PHILIPS

RCH5S

Professional

300 lumen / 3 W

Støt- og vannbestandig

Batterilevetid: 1,5 t (dempet:
12 t)

Lumileds-LED av høy kvalitet



LPL62X1



Liten, men kraftig LED som kan dimmes Kompakt design for raske inspeksjonsjobber

Philips RCH5S, som er utstyrt med LED av høy kvalitet, er en trådløs arbeidslampe i lommestørrelse. Med smart dimming kan du enkelt justere lyset mellom 300 og 30 lumen. Og det er svært motstandsdyktig mot vann og støt.

Brukervennlig, trådløs lommelykt

- Robuste innebygde magneter gjør at du kan bruke den håndfritt
- Kompakt design som enkelt får plass i lommen.
- Nyttig 180° roterende lampe som sprer lysstrålen

Enestående sterkt lys fra LED-brikker av høy kvalitet

- 120° bred lysstråle som lyser opp hele arbeidsområdet
- LED-lys på opptil 300 lumen av høy kvalitet
- Kraftig LED-spotlampe på 120 lumen
- Smart dimming for å justere lys mellom 300 og 30 lumen

Svært lang levetid og rask lading av batteriet

- Avansert batteri med lang levetid
- Føl deg trygg med en lyskilde som nesten er uknuselig
- Indikatoren viser hvor lenge batteriet kommer til å vare
- Dokkingstasjon for effektiv lading av batteriet
- Vannbestandig mot sprut og nedsenkning i vann

Høydepunkter

LED av høy kvalitet

Philips RCH5S er utstyrt med LED av høy kvalitet og gir deg et klart lys samt en nyttig dimmefunksjon. Boost-modusen gir deg en kraftig lysstråle på 300 lumen, slik at du kan se alle detaljer. Hvis du vil bruke lampen frakoblet i en lengre periode, kan du dimme lyset for å forlenge batteriets levetid. Med en redusert lumeneffekt på 30 får du fortsatt lys av høy kvalitet i opptil tolv timer. Det naturlige lyset på 6000 K er også mer behagelig for øynene, slik at de ikke blir overanstrengt når du jobber.

Smart dimming for å justere lys

Forskjellige jobber krever ulike mengder lys. Juster enkelt lysmengden mellom 300 og 30 lumen på Philips RCH5S med den smarte dimmefunksjonen. Så hvis omgivelseslyset endrer seg, eller hvis det er for mye gjenskinn eller du bare vil forlenge batterilevetiden, kan du raskt og enkelt justere lysstyrken slik at den passer til jobbens behov. Hvorfor er det smart? Fordi den husker den siste innstillingen. Så hvis du fortsetter med en lignende jobb, kan du starte med akkurat riktig lysmengde.

Kraftig LED-spotlampe

RCH5S er utstyrt med en kraftig spotlampe som hjelper deg med å lyse opp mørke steder. Med et klart, hvitt lys på opptil 120 lumen kan du se selv de minste detaljer når du arbeider.

Bred lysvinkel på 120 grader

Philips RCH5S har en bred lysstråle på 120 grader, noe som er perfekt for å lyse opp arbeidsområdet foran deg. Du kan enkelt se hva du gjør med det kraftige lyset som spres jevnt over et stort område.

Avansert og holdbart batteri

Den oppladbare RCH5S LED-inspeksjonslampe har avansert batteriteknologi. I Eco-modus varer batteriet i opptil tolv timer, noe som er vesentlig lenger enn lignende modeller på markedet. Du kan også lade den helt opp på mindre enn to og en halv time. Så dette er en LED-inspeksjonslampe som kommer til å vare i lang tid, og som raskt kan tas i bruk.

Indikator for batterilevetid

Ikke bekymre deg for at lyset forsvinner når du trenger det som mest. Philips RCH5S-inspeksjonslamper har en indikator for batterilevetid på forsiden. Dette forteller deg nøyaktig når det er på tide å lade opp batteriet igjen.

Nesten umulig å ødelegge

Philips RCH5S er en gummibelagt verkstedlampe med et behagelig og sikkert grep. Men vi vet at du fort kan miste verktøyet ditt. Med en IK09-klassifisering for støtbestandighet (som er fem ganger bedre enn IK07-klassifiseringen til sammenlignbare produkter), kan du trygt bruke verkstedslampen. Lampen har gjennomgått tester for støtbestandighet og er blitt sluppet fra en høyde på 1,5 m (omtrent fra skulderhøyde) på alle seks kanter, totalt 25 ganger. Den robuste RCH5S overlever enkelt et slikt fall uten å gå i stykker, noe de fleste vanlige lamper ikke gjør.

Svært vannbestandig

Lampen er utformet for å tåle tøffe forhold, så du kan bruke Philips RCH5S-inspeksjonslamper til forskjellige aktiviteter både innendørs og utendørs. Med en IP68-klassifisering for vannbestandighet fortsetter

enheten å jobbe, selv om den utsettes for sprut eller senkes ned i vann over en lengre periode. De fleste sammenlignbare verkstedlamper har kun en IP54-klassifisering. Denne beskytter bare mot svake vannstråler som regn.

Dokkingstasjon for lading

En praktisk dokkingstasjon følger med Philips RCH5S. Denne lader ikke bare batteriet ditt raskt og effektivt (raskere enn de fleste USB-kontakter). Den er også kompatibel med RCH25, slik at du kan bruke én dokkingstasjon til å lade flere lamper og spare tid på arbeidsplassen.

Slankt design som får plass i lommen

RCH5S LED-inspeksjonslampens unike og kompakte design gjør at du kan bruke den til en rekke formål. Den er på størrelse med en kortstokk, så du får enkelt plass til den i lommen.

Nyttig roterende lampe

Takket være en 180° roterende lampe på sokkelen kan du enkelt justere retningen på lysstrålen, avhengig av dine behov.

Magneter for håndfri bruk

Noen ganger trenger du begge hendene for å få jobben gjort. Med en robust, innebygd magnet på sokkelen og en annen på lampens bakside kan du enkelt feste enheten til en metallenhet. Sammen med den 180° roterende lampen gir dette deg god fleksibilitet når du jobber.

Spesifikasjoner

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL62X1
Bestillingskode: 5163931

Elektriske egenskaper

Strømkilde: dokkingstasjon
Wattstyrke: 3 W
Spenning: 3,7 V
Ladekabeltype: Oppladbar
Støpseltype: Mikro-USB
Batterikapasitet: 1200 mAh
Batteriladetid: rundt 2,5 timer
Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 1,5 timer
Batteriets driftstid (eco): Opptil 12 timer
Batteritype: Li-ion-batteri
Strømkilde: Litium-polymer PL 703450

Lysegenskaper

Lysmengde: 300 lumen, 300/30 lumen
Lysvinkel: 120° grader
Lysvinkel (peker): 60°
LED-levetid: 10000 timer
Lysintensitet (Boost-modus): 500 lux ved 0,5 m
Lysintensitet (Eco-modus): 50 lux ved 0,5 m

Lysintensitet (peker): 550 lux ved 0,5 m
Lysmengde (Eco-modus): 30 lumen
Lysmengde (peker): 120 lumen
Fargetemperatur: 6000 K

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 2960 g
Høyde: 21,5 cm
Lengde [cm]: 33 cm
Bredde [cm]: 17 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018051639
EAN3: 8719018051646

Pakket produktinformasjon

Høyde: 15 cm
Lengde: 10,2 cm
Antall i pakken / MOQ: 6
Vekt med batterier: 460 g
Bredde: 9,7 cm
størrelse: Standard
Kabellengde: 120 cm
Diameter: i/t

Vekt uten batterier: i/t
Vekt uten kabel: i/t
Vekt med kabel: i/t

Produktbeskrivelse

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK09
Kapslingsgrad (IP): IP68
Teknologi: LED
Alternativer for håndfri bruk: 360° inntrekkbare kroker, sterk magnet
Hodebånd: i/t
Krok: 360° innfellbar krok
Magnet
Materialer og utførelse: ABS med gummi
Antall LED: 4+1
Driftstemperatur: -10–40 °C
Retningslys: 180° roterende feste
Rettet lys: i/t
Serie: profesjonell
Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler
UV-lekkasjedetektor: Nei

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkthøydepunkt: Oppladbar arbeidslampe
Forventede fordeler: Se bedre, Jobb bedre

