

# PHILIPS

Audio extensivo

Xperion 6000

1000 lúmenes/250 lm en foco

Altavoces Bluetooth

Luz con función de zoom

Detección de movimiento

LUMX60FLAUX1



## Diseñadas pensando en ti

### Luz para proyector LED con audio

Con su reflector de 1000 lm, su foco de 250 lm y su haz variable, el proyector Philips Xperion 6000 con audio extensivo cumple su cometido. El dial de zoom inteligente y el sensor de movimiento simplifican el control, y los altavoces Bluetooth son música para los oídos.

#### **Ve con claridad donde otros no pueden**

- La potente luz blanca (1000 lúmenes/10 W) ilumina un área amplia
- Las dos luces más utilizadas combinadas en una sola lámpara

#### **Muy versátil**

- Recarga otros dispositivos con un puerto USB muy útil
- Altavoces Bluetooth

#### **Diseño ergonómico inteligente**

- La detección de movimiento permite controlar la luz de forma remota
- Mando con zoom inteligente para controlar fácilmente la luz
- Con el mango inteligente puedes posicionar la luz para tener las manos libres

#### **Capacidad para adaptarse fácilmente a condiciones difíciles**

- Resistente a impactos, agua y disolventes (IP55/IK07)

#### **Garantía ampliada**

- Amplía tu garantía en línea hasta los 3 años

# Destacados

## Ilumina toda la zona de trabajo

Ya sea para iluminar un lugar de trabajo, sustituir temporalmente una lámpara de pared o tener luz en actividades al aire libre, el proyector Philips Xperion 6000 con audio extensivo es perfecto para iluminar zonas de gran tamaño que estén a oscuras. Produce un haz muy amplio de luz brillante y constante de 1000 lúmenes (10 W). Y, si necesitas menos luz y más duración de la batería, puedes cambiar a 100 lúmenes.

## Luz multiuso

Los diferentes trabajos exigen distintas cantidades de luz. El proyector Philips Xperion 6000 con audio extensivo combina las dos formas de iluminación de taller más utilizadas en una sola lámpara. Un foco homogéneo amplio para trabajar en zonas de mayor tamaño durante periodos más largos y una luz enfocada que concentra la iluminación en áreas pequeñas para obtener el mejor contraste y brillo, ideal para inspecciones detalladas y espacios estrechos.

## Disfruta de tu música en el trabajo

Trabaja con tu música conectando de forma inalámbrica el teléfono a través de Bluetooth al proyector Philips Xperion 6000 con audio extensivo y reproduce tu música a un nivel alto y claro.

## Recarga otros dispositivos

El proyector Philips Xperion 6000 con audio extensivo también se puede utilizar a modo de batería externa para cargar otros dispositivos, como el teléfono. Solo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB, en la parte posterior de la lámpara, y este comenzará a cargarse.

## Controla la luz a distancia

Si necesitas tener las dos manos libres para trabajar, puedes encender o apagar la luz de forma remota con solo mover la mano. Diseñado para ignorar los movimientos no deseados, el sensor solo responde a un gesto específico de doble movimiento.

## Mando con zoom inteligente

Con diseño mecánico, el mando ergonómico con zoom inteligente permite ajustar fácilmente la luz, desde una iluminación amplia hasta un brillo enfocado, incluso con los guantes puestos. Situado en el lateral de la lámpara, el mando con zoom inteligente giratorio está siempre al alcance para no tener que mover la lámpara desde su posición de montaje. El diseño inteligente de la lámpara recuerda su último ajuste, de forma que se inicia directamente con la intensidad deseada.

## Accesorios versátiles

El mango inteligente se puede utilizar como soporte para sostener la luz, como gancho para colgarla, atornillado a un trípode o fijado a cualquier superficie metálica gracias a sus imanes integrados. Esta versatilidad te permite colocar la luz fácilmente y en el ángulo correcto para dirigir el haz exactamente a donde se necesita.

## Hasta 3 años de garantía

Benefíciate de la garantía estándar de Philips de 2 años más 1 año adicional\*.

## Diseñado para ofrecer mayor duración

Diseñado para utilizarse en entornos de trabajo exigentes, con una resistencia a los impactos IK07, una resistencia al agua IP55 y una superficie resistente a las sustancias químicas y disolventes utilizados en talleres. El proyector Philips Xperion 6000 con audio extensivo está pensado para durar porque sabemos que incluso las manos más firmes necesitan una ayuda extra.

# Especificaciones

## Características eléctricas

Capacidad de la batería: 4400 mAh mAh  
Tiempo de carga de la batería: Hasta 5 h  
Autonomía de la batería (audio): 20 h  
Autonomía de la batería (modo intenso): 3 h  
Autonomía de la batería (modo eco): 22 h  
Autonomía de la batería (puntero): 9 h  
Tipo de batería: Batería de litio  
Tipo de cable de carga: USB tipo C  
Tipo de enchufe: Enchufe europeo (no incluido para el Reino Unido)  
Voltaje: 3,7 V  
Vataje: <10 W  
Fuente de alimentación: Batería recargable

## Características de la luz

Ángulo de apertura: 100 grado  
Ángulo de apertura (puntero): 15 grado  
Temperatura del color: 6000 K  
Emisión de luz (modo intenso): 1000 lúmenes  
Emisión de luz (eco): 100 lúmenes  
Emisión de luz (puntero): 250 lúmenes

## Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Diseñadas pensando en ti  
Características destacadas del producto: Versátil y potente

## Información de pedido

Entrada de pedido: X60FLAUX1  
Código de pedido: 1911031

## Datos del embalaje

EAN1: 8719018019110  
EAN3: 8719018019127

## Información del producto embalado

Longitud del cable: Cable USB de 100 cm, adaptador de 5 V y 1 A  
Altura: 140 cm  
Longitud: 90 cm  
Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 6  
Anchura: 60

## Descripción del producto

Altavoz de audio: 2 x 2,5 vatios  
Conexión mediante Bluetooth  
Opciones con manos libres: Gancho giratorio, imán potente, Mango inteligente  
Índice de protección a los golpes (IK): IK07  
Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP55  
Imán: Mango magnético  
Materiales y acabado: ABS resistente  
Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a 40 °C  
Resistente a: Grasa, aceite y disolventes en talleres  
Tecnología: LED COB  
Detector de fugas UV: No  
Gama: Xperion 6000  
Gancho: Rotación de 180°

