

PHILIPS

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР

Ultinon Pro3021

Холодный белый свет, 6000 К

Долговечные светодиодные лампы

Компактный полнофункциональный корпус

HL [~H1], для бездорожья



LUM11258U3021X2



Двигайтесь вперед со светодиодным освещением Стильные светодиодные лампы с простой установкой

Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips* созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные.

Вас увидят, Вы увидите

- Яркий и холодный белый свет

Безотказное функционирование

- Долговечные лампы

Компактный полнофункциональный корпус

- Простая установка

Решение Plug-and-play

- Удобная модификация

Высокая яркость

- Улучшенная видимость

Основные особенности

Белый свет до 6000 К

Светодиодные лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3021 LED придадут вашему автомобилю элегантный современный вид. Мощные светодиодные чипы обеспечивают цветовую температуру 6000 К для максимально комфортного обзора дороги. Вы будете замечать препятствия быстрее и водить увереннее, а также не будете ослеплять других водителей. Лампы Philips Ultinon Pro3021 LED — это эффективность и стиль.

Долговечные лампы

Лучшие светодиодные лампы отличаются максимальной долговечностью. Лампы Philips Ultinon Pro3021 имеют прочную конструкцию с высокоэффективным радиатором, который отводит тепло от важных компонентов лампы. Срок службы светодиодных ламп может достигать 2000 часов, что в 4 раза выше, чем у заменяемых галогенных ламп**.

Простая установка

Оптимальный размер светодиодной лампы является ключевым фактором, поскольку в некоторых фарах есть не так много места для установки лампы. Другие светодиодные лампы на рынке поставляются с

внешним блоком управления, однако Philips Ultinon Pro3021 LED оснащены встроенным блоком управления, который обеспечивает быструю и удобную установку. Компактный корпус лампы позволяет устанавливать ее в широкий ряд автомобилей при помощи специалиста. Следуйте пошаговым инструкциям [здесь***](#) и смотрите список совместимости [здесь****](#).

Улучшенная видимость

В то время как некоторые светодиодные лампы других производителей характеризуются низким качеством, поскольку их показатели яркости и светового потока не соответствуют заявленным, Philips Ultinon Pro3021 предлагает оптимальную эффективность и качество света. Однородный световой луч обеспечивает улучшенный обзор, не ослепляя встречных водителей, а высокая яркость позволяет своевременно замечать все препятствия на дороге. Для оптимального положения луча важно правильно закрепить лампу в корпусе фары, поэтому обязательно выполняйте регулировку фар после замены ламп.

Удобная модификация

Установка светодиодных ламп в некоторые автомобили может быть связана с рядом проблем. Поэтому мы разработали удобные аксессуары Philips, такие как адаптеры-кольца Philips и адаптер CANbus, которые позволяют водителям устанавливать светодиодные лампы на самые различные модели автомобилей. Узнайте, требуются ли аксессуары Philips LED для установки светодиодных ламп в ваш автомобиль. Больше информации об аксессуарах Philips см. [здесь****](#).

Надежность и качество Philips

Высокотехнологичные системы автомобильного освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями, что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества.

Характеристики

Срок службы

Срок службы: До 2000 часов

Световые характеристики

Цветовая температура: 6000 K

Люмен: 1600 (± 20 %)

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Стильный белый свет

Характеристики изделия: Яркие светодиодные лампы с простой установкой

Информация для заказа

Регистрация заказа: 112583021X2

Код для заказа: 72030231

Информация об упаковке

Длина: 23,5 см

Ширина: 16,8 см

Высота: 15 см

Вес нетто одного изделия: 798 г

Вес брутто одного изделия: 0,883 кг

Информация об упаковке

Тип упаковки: x 2

Информация об упакованном продукте

Длина [см]: 11,1 см

Ширина [см]: 5

Высота [см]: 16

Вес нетто одного изделия [г]: 30

Вес брутто одного изделия [г]: 133

МОQ (для профессионалов):

4 набора/8 штук

Количество упаковок: 2

Описание продукта

Технология: Светодиодная

Применение: Дальний свет, Ближний свет, Передняя противотуманная фара

Соответствие нормам ECE: Нет, только для бездорожья

Обозначение: LED-HL [H1]

Цоколь: P14.5s

Подходящие аксессуары: Адаптер CANbus (для ошибки приборной панели), CANbus для ремонта лампы (для устранения мерцания и тусклого света), кольца-адаптеры (для установки в оригинальные разъемы для галогенных ламп)

Тип:

LED-HL [H1]

Линейка продукции: Ultinon Pro3021

Электрические характеристики

мощность в ваттах: 18 Вт

напряжение: 12 В и 24 В, совместимо с автомобилями и грузовиками

