

PHILIPS

PJH10

Professional

1000 люменов/10 Вт

Защита от ударов и влаги

Время работы: 3 ч (12 ч/низкая яркость)

Индикатор заряда



LPL64X1



Естественный дневной свет для работы в мастерской Переносной прожектор с аккумулятором

Высококачественный светодиодный прожектор Philips PJH10 обеспечивает мощный световой пучок яркостью 1000 лм. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость освещения с возможностью понижения до 100 лм. Этот надежный прожектор устойчив к ударам и воздействию влаги.

Аккумулятор с индикатором заряда

- Индикатор показывает уровень заряда аккумулятора
- До 12 часов работы аккумулятора без подзарядки

Яркий белый свет

- Яркое белое освещение (1000 люменов/10 Вт) для освещения больших площадей
- Интеллектуальный диммер для регулировки яркости от 1000 до 100 лм

Прочный и надежный прожектор для повседневной работы

- Максимальная безопасность с фонарем, который практически невозможно разбить
- Защита от брызг и погружения в воду

Универсальная конструкция для удобства работы и свободных рук

- Меньше и легче аналогичных моделей
- Крепежный магнит для удобного использования
- Поворотная рукоятка для регулировки положения

Основные особенности

Яркое освещение для работы

Прожектор Philips PJH10 идеально подходит для широкого спектра задач: для освещения рабочего участка, для временной замены светильника в помещении или для наружного освещения. Широкий световой пучок яркостью 1000 лм и мощностью 10 Вт значительно эффективнее аналогичных моделей. Если необходимо продлить время работы аккумулятора, снизьте яркость до 100 лм. Естественное освещение с цветовой температурой 6000 К также снижает нагрузку на глаза во время работы.

Интеллектуальный диммер для регулировки яркости

Для разных задач требуется разная яркость света. Прожектор Philips PJH10 с интеллектуальным диммером позволяет легко отрегулировать яркость с 1000 лм до 100 лм при изменении окружающего освещения, для снижения нагрузки на глаза или даже для экономии заряда аккумулятора. В чем основное преимущество диммера? Он запоминает последнюю настройку яркости, поэтому после перерыва в работе вам не придется снова настраивать прожектор.

Минимальный риск повреждений

Корпус фонаря для мастерских Philips PJH10 полностью прорезинен для удобства использования и надежного сцепления с ладонью. Впрочем, полностью защитить фонарь от падения невозможно, поэтому этот фонарь обладает классом ударопрочности IK09 (в 5 раз эффективнее класса IK07 у аналогичных

моделей). В ходе испытаний на защиту от повреждений фонарь 25 раз роняли на все 6 поверхностей с высоты 1,5 м (приблизительно уровень плеч). PJH10 выдержал все испытания.

Высокая влагостойкость

Прожектор Philips PJH10 можно использовать в самых разных целях в помещениях и на улице, поскольку он обладает классом защиты от влаги IP68. Он будет работать, даже если на него пролить жидкость или уронить его в воду. Большинство аналогичных моделей для мастерских обладают уровнем защиты IP54, который соответствует защите лишь от несильных водяных струй, например от дождя.

Универсальная поворотная рукоятка

Некоторые виды работ требуют использования обеих рук, так что фонарь приходится устанавливать неподалеку. Благодаря поворачивающейся на 180° рукоятке PJH10 вы сможете задать любой удобный угол освещения. Рукоятку также можно использовать в качестве крюка для подвешивания либо как подставку при установке на горизонтальную поверхность. Работайте с комфортом.

Свободные руки благодаря магнитному креплению

Прожектор Philips PJH10 оснащен двумя магнитами, встроенными в поворотную рукоятку. Прожектор можно с легкостью установить на любую металлическую поверхность, благодаря чему он

идеально подходит для использования в гараже или на рабочем участке. В ручке есть отверстие под M8, позволяющее закрепить прожектор на штативе.

Легкий и компактный

Вес PJH10 составляет всего 399 г, а размеры — 145 x 100. Он легче и компактнее аналогичных фонарей. Его легко использовать для рабочих задач и удобно хранить.

Время работы аккумулятора: до 12 часов

Полная зарядка Philips PJH10 обеспечивает до 3 часов непрерывной работы при яркости белого луча 1000 лм и мощности 10 Вт. Если же вы хотите продлить время работы до 12 часов, фонарь можно переключить на режим Eco (100 лм). Этот фонарь работает значительно дольше аналогичных моделей, доступных в продаже.

Индикатор заряда

Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на задней стороне корпуса Philips PJH10 имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.

Характеристики

Информация для заказа

Регистрация заказа: LPL64X1

Код для заказа: 5167731

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 4400 мА·ч

Источник питания: Порт Micro-USB для зарядки

мощность в ваттах: 10 Вт

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 3 часов

напряжение: 3,7 В

Время работы аккумулятора (Еco): До 12 часов

Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: Перезаряжаемый

Тип вилки питания: Micro USB

Время зарядки батареи: около 4,5 часов

Источник питания: Литий-ионные аккумуляторы 18650, 2 шт.

Световые характеристики

Цветовая температура: 6000 К

Световой поток (точечный луч): n/a (не применимо)

Интенсивность света (режим boost): 1500 люкс на расстоянии 0,5 м

Интенсивность света (режим Eco): 150 люкс на расстоянии 0,5 м

Срок службы светодиода: 10 000 часов

Угол освещения: 90°

Световой поток (экорежим): 100 люмен

Световая отдача: 1000 люменов, 1000/100 лм

Угол луча (точечный луч):

n/a (не применимо)

Интенсивность света (указка): n/a (не применимо)

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 3330 г

Высота [см]: 17,5 см

Длина [см]: 30,5 см

Ширина [см]: 17 см

Информация об упаковке

EAN1: 8719018051677

EAN3: 8719018051684

Информация об упакованном продукте

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Вес (с элементами питания): 520 г

Размер: Компактный, Стандартная лампа

Длина кабеля: 120 см

Высота [см]: 14 см

Длина [см]: 15 см

Ширина [см]: 5 см

Диаметр: n/a (не применимо)

Вес (без элементов питания): n/a (не применимо)

Вес (без кабеля):

n/a (не применимо)

Вес (с кабелем): n/a (не применимо)

Описание продукта

Крючок: n/a (не применимо)

Класс ударопрочности (ИК): IK09

Степень защиты корпуса (IP): IP68

Магнит

Материалы и отделка: АБС-пластик с резиновым покрытием

Ориентационное освещение: Вращающаяся на 180° рукоятка

Устойчивость к воздействию: жир, масло, растворители

Технология: Светодиодная

Оголовье: n/a (не применимо)

Свободные руки: Прочное магнитное крепление, Штатив и зажим

Линейка продукции: PJH

Количество светодиодов: 1

Рабочая температура: От -10 °C до 40 °C

Точечный луч: n/a (не применимо)

УФ-детектор утечки:

нет

Линейка продукции: Professional

Особенности изделия

Характеристики изделия: Инспекционный фонарь с аккумулятором

Ожидаемые преимущества: Видеть лучше, Качественная работа

