

PHILIPS

車用空氣清淨機

GoPure Compact
100 Airmax

輕巧型

微粒 CADR*：每小時 14 立方公尺

有毒氣體 CADR*：每小時 11.5 立方公尺

空氣清淨效率：13 分鐘



GPC10MXX1



為車內帶來健康清新的空氣

有效清除微粒和有毒氣體

飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 11.5 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。

強力過濾空氣

- 只要 13 分鐘就能清淨車內空氣
- 以每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率快速去除微粒
- 以每小時 11 立方公尺的潔淨空氣輸出率濾除有毒氣體及 TVOC

簡簡單單

- 輕鬆安裝
- 濾網更換指示
- 自動開/關切換

焦點

微粒過濾



飛利浦 SelectFilter 高效微粒過濾系統能以每小時 14 立方公尺 (在 3 立方公尺大小空間內，過濾 50% 的 3µm 微粒) 的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除車內環境中的微粒。包括香菸煙霧、花粉、灰塵、PM2.5 微粒，以及大於 0.3 微米的空氣傳播病毒或細菌。

去除有毒氣體



飛利浦 SelectFilter 內附精選添加物可透過強效吸收與氧化程序，中和並消除空氣中的有毒氣體化合物，潔淨空氣輸出率 (CADR) 達每小時 11.5 立方公尺 (60 分鐘；1 立方公尺大小空間)。包括汽車廢氣、車體塑膠用料與內裝塗層散發的化學物，以及會散發臭味的物質，例如揮發性有機化合物 (VOCs)、甲苯、甲醛。

空氣清淨效率



您的飛利浦 GoPure 車用空氣清淨機可在短短 13 分鐘內潔淨車內 50% 的微粒。此測試結果來自於 3 立方公尺大小的空間，該大小空間近似於一般轎車的車內空間。

濾網更換指示



濾網需要更換時會發出濾網更換指示

輕鬆操作



車子發動後自動開啟，提供 2 段式速度以調整過濾力

輕鬆安裝



隨附 4 公尺 12V 電源線與安裝配件，供您安全安裝在儀表板、頭枕、座椅下方與後窗台板上

規格

產品說明

氣流: 12 m³/h
空氣微粒感應器: 無
空氣品質指示燈 (AQI): 無
自動開啟/關閉: 是
濾網更換指示器: 是
空氣芳香器: 無
頻率: 50 Hz
轉速設定: 2 段式速度
電源: 3 W
電壓: 12 V
濾網壽命: 350 hr
技術: 車用空氣清淨機
色彩: 黑色
型號: GP 輕巧型 100 Airmax
應用程式啟用功能: 無
噪音等級 (高): 50 dB(A)
噪音等級 (低): 40 dB(A)

效能

空氣清淨效率: 13 分鐘內提供健康好空氣 分
過濾細菌/病毒: 70 %
強效模式: 無
濾除有毒氣體及 TVOC: 每小時 11.5 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)
過濾微粒: 每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)

替換

濾網類型: GSF120X110X1
GoPure 空氣清淨系統類型: GPSA30GPX1, GPSA33GPX1, GPLS23GPX1

重量和尺寸

箱體尺寸 (長 x 寬 x 高): 225 x 180 x 79 mm
產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 176 x 176 x 73 mm
產品重量: 610 g
箱體重量 (含產品): 840 g

行銷規格

期望效果: 為車內帶來健康清新的空氣
產品特色: 輕巧型

內附配件

安裝配件: 固定帶
電源線長度: 4 m

物流資訊

EAN (中國): 6923410798357
訂購代碼 (中國): 79835728
包裝數量: 1
參考 (訂單輸入): GPC10GPX1
EAN (亞太地區): 8719018010063

