

# PHILIPS

žárovka do automobilového světlometu

X-tremeVision Pro150

Typ žárovky: HIR2

Balení: 1 kus

12 V, 55 W

9012XVPB1



## Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost Nejlepší kombinace vysokého výkonu a životnosti

Kombinací neobyčejného jasu a míry životnosti, která dříve nebyla u takto výkonných žárovek dostupná, poskytuje žárovka Philips X-tremeVision Pro150 viditelnost, se kterou budete vy i vaši blízcí na silnici v ještě větším bezpečí.

### **Díky až o 150 % jasnějšímu světlu uvidíte lépe na silnici**

- Uvidíte více a pojedete bezpečněji

### **Delší životnost pro bezpečnost po celou dobu**

- Až 450 hodin používání vysoce výkonné žárovky(3)
- Nesnižujte bezpečnost a světla měňte po párech

### **Vysoce výkonný paprsek dosvítí o 70 m dále(2)**

- Dopřejte si více času, abyste zaznamenali nebezpečí a vyhnuli se jim

### **Větší kontrast a lepší viditelnost díky chladnému světlu**

- Chladné světlo poskytuje jasnější obraz a větší pohodlí

### **Jistota kvality Philips**

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

# Přednosti

## Jasnější světlo pro větší bezpečnost

Se žárovkou Philips X-tremeVision Pro150 si vychutnáte až o 150 % jasnější světlo(1). Vycházejte se domů ke svým nejbližším, kteří vědí, že vidíte jasně i ve tmě a v nepříznivém počasí. Pokročilé provedení vlákna poskytuje vyšší přesnost a svítivost pro lepší osvětlení silnice, zatímco nová technologie křemičitého skla Philips Diamond Precision zajišťuje více jasů.

## Celá doba životnosti v bezpečí

Nová technika výroby křemičitého skla Philips Diamond Precision zvyšuje propustnost světla a poskytuje také velkou odolnost vůči tepelnému šoku a tlaku. Speciálně přizpůsobené složení vzácných plynů dále chrání vlákno před stárnutím. To znamená větší jas a delší životnost až 450 hodin (odpovídá H7; HIR2: 300 h), což je pravděpodobně nejdelší životnost u takto výkonných žárovek.

## Dohlédněte až o 70 metrů dále(2)

Vzhledem k tomu, že na silnici dosvítí až o 70 metrů dále(2), zajišťuje automobilová žárovka Philips X-tremeVision Pro150 lepší schopnost reagovat na potenciální nebezpečí. Prodlouží vám bezpečnou vzdálenost, takže si vy i vaši spolucestující můžete užívat bezpečnější jízdu.

## Zůstaňte bdělí po delší dobu

Jízda za tmy může být pro oči únavná, což vede k namáhání zraku a většímu riziku únavy. Žárovka Philips X-tremeVision Pro150 svítí

bělejší světlem až 3 400 K (odpovídá H7; HIR2: 3 350 K) a zajistí vám lepší kontrast výhledu dopředu, takže můžete s větší jistotou lépe rozpoznat a vyhodnotit blízkí se objekty. Díky zřetelnějšímu vidění budete po delší dobu bdět a vaše jízda bude bezpečnější a příjemnější.

## Vyměňujte obě žárovky najednou

Jednoduše dává větší smysl měnit žárovky světlometů po párech, místo abyste nahrazovali jen tu, která přestala fungovat. Moderní žárovky poskytují zvýšený světelný výstup a vynikající výkon, který zajistí bezpečnější jízdu. Výměnou žárovek po párech ušetříte čas i náklady, vyhnete se riziku poruchy světlometů, získáte výhody jasnějšího a vyváženějšího paprsku, ale především bude řízení pro vás i vaše blízké bezpečnější.

## Osvětlení auta nejvyšší kvality

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznávané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Žárovka Philips X-tremeVision Pro150 je kompatibilní s modely aut hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen. Podrobnější informace najdete v příručce voliče výrobků.

## Popis výrobku

**Technologie:** Halogenové

**Typ:** HIR2

**Řada:** X-tremeVision Pro150

**Aplikace:** Dálková světla, Potkávácí světla,

Světlo pro denní svícení

**Homologace ECE**

**Označení:** HIR2 9012 XVP 12 V 55 W

PX22d B1

**Základna:** PX22d

## Elektrické vlastnosti

**Napětí:** 12 V

**Příkon:** 55 W

## Charakteristika světla

**Teplota barev:** 3 350 K

**Světelný tok v lumenech [lm]:** 1 875 ±15 %

## Životnost

**Životnost:** 300 h

## Informace pro objednávání

**Zadání obj.:** 9012XVPB1

**Objednací kód:** 00561828

## Údaje na obalu

**Typ balení:** B1

**EAN1:** 8719018005618

**EAN3:** 8719018005625

## Informace na obalu výrobku

**Výška:** 12,9 cm

**Délka:** 9,5 cm

**Šířka:** 3,6 cm

**Minimální objednávkové množství (pro profesionály):** 5

**Množství v balení:** 1

## Informace na vnějším balení

**Výška:** 13,0 cm

**Délka:** 15,0 cm

**Šířka:** 13,5 cm

**Hrubá hmotnost jednoho kusu:** 0,244 kg

## Marketingové specifikace

**Očekávané výhody:** Více světla

**Nejdůležitější vlastnosti výrobku:** Až o 150 % jasnější světlo

