

Philips Xperion 6000
Flood

Spotlys på 1000 lumen / 250 lm

Lett zoomfunksjon
Bevegelsessensor
Svært allsidig

LUMX60FLX1



Utformet med deg i sentrum

Flerbruks LED-projektorlampe

Philips Xperion 6000 Flood-flerbruksprojektorlampen får jobben gjort med flomlyset på 1000-lm og den variable strålen. Smart-zoom-knappen og bevegelsessensoren forenkler kontrollen, samtidig som støt- og vannbestandigheten garanterer holdbarhet.

Utvidet garanti

- Utvid garantien til 3 år på Internett

Svært allsidig

- Lad opp andre enheter via den praktiske USB-porten

Håndterer lett vanskelige omgivelser

- Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler (IP65/IK07)

Smart, ergonomisk utforming

- Bevegelsessensor gjør det mulig med fjernstyring for lyset
- Smart zoom-knapp for enkel kontroll over lyset
- Med det smarte håndtaket kan du plassere lampen for håndfri bruk
- Kan lades via USB type-C eller trådløs dokkingstasjon

Se der andre ikke kan

- Kraftig hvitt lys (1000 lumen / 10 W) lyser opp store arealer
- De to mest brukte lysene kombinert i én lampe

PHILIPS

Flood

Spotlys på 1000 lumen / 250 lm Lett zoomfunksjon, Bevegelsessensor, Svært allsidig

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkthøydepunkt: Kraftig og ergonomisk magnet, Smart håndtak
- Forventede fordeler: Utformet med deg i sentrum

Produktbeskrivelse

- Alternativer for håndfri bruk: Roterbar krok, sterk magnet, Smart håndtak
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Magnet: Magnetisk håndtak
- Materialer og utførelse: Robust ABS
- Driftstemperatur: -10–40 °C
- Serie: Xperion 6000
- Teknologi: COB LED
- UV-lekkasjedetektor: Nei
- Krok: 180° roterbar
- Kapslingsgrad (IP): IP65
- Tåler: Fett, olje, verkstedsløsemidler
- Bluetooth-tilkobling

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 100 grader
- Fargetemperatur: 6000 K
- Lysvinkel (peker): 15 grader
- Lysmengde (peker): 250 lumen
- Lysmengde (Eco-modus): 100 lumen
- Lyseffekt (boost): 1000 lumen

Elektriske egenskaper

- Spenning: 3,7 V
- Strømkilde: Oppladbart batteri
- Batterikapasitet: 4400 mAh
- Batteriets driftstid (Boost-modus): 3h
- Batteriets driftstid (eco): 22h
- Batteritype: Litiumbatteri
- Støpseltype: EU-støpsel (ikke inkludert for Storbritannia)
- Ladekabeltype: Type C USB
- Batteriladetid: Opptil 5 timer
- Wattstyrke: 10 W
- Batteriets driftstid (peker): 9h

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: X60FLX1
- Bestillingskode: 1909731

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018019097
- EAN3: 8719018019103

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 90 cm
- Høyde: 140 cm
- Antall i pakken / MOQ: 6
- Bredde: 60
- Kabellengde: 100 cm USB-kabel, 5 V, 1 A-adapter

LUMX60FLX1/10

Høydepunkter

Lyser opp hele arbeidsområdet

Enten du trenger lys på arbeidsplassen, en midlertidig vegglampe eller sterkere lys når du holder på ute, er Philips Xperion 6000 Flood-projektoren perfekt for å lyse opp store mørke arealer. Den har en lysstyrke på 1000 lumen (10 W) og gir fra seg en klar, jevn og bred lysstråle. Hvis du trenger litt lys og lengre batterilevetid, kan du dimme lampen til 100 lumen.

Flerbrukslys

Forskjellige jobber krever forskjellige mengder lys. Philips Xperion 6000 Flood-projektoren kombinerer de to vanligste formene for verkstedbelysning i én lampe. Et homogenaktig flomlys med vidvinkel for arbeid på store områder over lengre perioder, og et fokusert lys som konsentrerer lyset i små områder for å få best mulig kontrast og lysstyrke, ideelt for detaljerte inspeksjoner og trange steder.

Smart-zoom-knapp

Den ergonomiske smarte zoom-knappen er designet sammen med mekanikken, og gjør at du kan justere lyset fra bredt flomlys til fokusert lysstyrke, selv med hanskene på. Den smarte zoom-knappen er plassert på siden av lampen og er alltid innen rekkevidde, noe som betyr at du ikke trenger å flytte lampen fra den monterte posisjonen. Lampens smarte design gjør at den husker den siste innstillingen og starter på nytt med ønsket intensitet.

Fjernstyr lyset

Hvis du trenger begge hender til arbeid, kan du slå lyset på eller av eksternt ved å vifte med hånden. Sensoren er utformet til å ignorere utilsiktede bevegelser og reagerer bare på en bestemt veivebevegelse med to hender.

Allsidige tilbehør

Det smarte håndtaket kan brukes som støtte for å holde lyset oppe av seg selv, som en krok for å henge lyset fra, skrudd på et stativ eller festet til en metalloverflate med de integrerte magnetene. Denne allsidigheten gjør at du kan plassere lyset enkelt og i riktig vinkel, og rette strålen akkurat der det trengs.

Designet for holdbarhet

Philips Xperion 6000 Flood Compact-projektor er utformet for å håndtere krevende arbeidsmiljøer med IK07-støtbestandighet, er vannbestandig i henhold til IP65-standarder og har en overflate som tåler kjemikalier og verkstedsløsemidler. Den er laget for å vare, fordi vi vet at selv de stødigste hender kan trenge ekstra støtte.

Lad opp andre enheter

Philips Xperion 6000 Flood-projektoren kan også brukes som en strømbank til lading av andre enheter, for eksempel telefonen. Du bare kobler enheten til USB-porten på baksiden av lampen for å lade.

Opptil 3 års garanti

Dra nytte av Philips standard 2-års garanti pluss 1 ekstra år*.

Klar til bruk

Philips Xperion 6000 Flood-projektoren kan lades med USB type-C-kabel (følger med i pakken) eller direkte på den trådløse Philips-dokkingstasjonen. Finn ut mer: [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)



Utgivelsesdato
2024-05-28

Versjon: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* To be claimed on the [//Philips.com/extended-warranty](https://www.philips.com/extended-warranty) webpage