

PHILIPS

Автомобилен
видеорекодер

ADR610

Full HD 1080p

Автоматично откриване на сблъсъци

Индекс на умората и
предупреждения



ADR61BLX1



Вашият личен асистент за безопасност на пътя

с предупреждение за опасност на водача

Насладете се на безопасно шофиране с рекордера на Philips за видео при шофиране, който ще ви предпази в непредвидени ситуации. Можете да разчитате на интелигентните автоматични функции и отличното видео изпълнение, за да получите кристално ясни данни, когато ви потрябват.

Лесен за употреба, с включена поддръжка за спешни ситуации

- Автоматичен запис, когато стартирате автомобила си
- Откриване на сблъсъци и автоматичен запис при извънредни ситуации
- Индекс на умората и предупреждения

Кристално ясни изображения при всякакви условия на шофиране

- Ярки детайли с 1080p Full HD разделителна способност

Абсолютно точни данни по всяко време

- Незабавно възпроизвеждане с клеймо за доказателство

Проектирани и тествани за автомобилни условия

- Проектирани да работят при тежки условия на шофиране
- CCC/CE/FCC сертифициран за безопасна инсталация и употреба

Акценти

Автоматичен запис



Automatic recording

Веднаг след като включите автомобила си, рекордерът за шофиране започва да работи автоматично.

Откриване на сблъсъци



Collision detection

В случай на сблъсък автоматично се запазва запис за извънреден случай, за да се осигури доказателство и да се предотврати презапис.

Индекс на умората



Fatigue index

Индексът на умората показва еволюцията на умората на водача и извежда визуално и звуково предупредително съобщение, когато водачът се нуждае от почивка.

Full HD



Full HD

Улавяйте ярки детайли с 1080p Full HD разделителна способност

Клеймо за доказателство



Незабавно възпроизвеждане за изясняване на отговорността на място с клеймо за доказателство за ускоряване на процеса по заявка за застраховка

Устойчивост на топлина и вибрации

Автомобилният рекордер за шофиране на Philips е оборудван с висококачествени компоненти, за да гарантира устойчивост на вибрации и екстремни температурни условия.

CCC/CE/FCC сертифициран

Автомобилният рекордер за шофиране на Philips е съвместим с международните сертификати и е тестван за електромагнитни смущения с GPS или мобилни телефони.

Спецификации

Описание на продукта

Обозначение: ADR 610

Технология: Автомобилен рекордер за шофиране

Езици: Английски, френски, немски, италиански, испански, португалски, полски и руски език

Интерфейс: Mini USB 2.0, HDMI, високоговорител

Работна температура: 0 ~ 65 °C

Температура на съхранение: -20 ~ 70 °C

Файлов формат: .MOV, видеокомпресия H.264

Фиксиран обектив: FOV 100° (диагонален)

широкоъгълен

Вътрешна памет: 64 Mb SPI флеш

Памет с произволен достъп: 64 M x16 бита (1 Gb)

DDR2 SDRAM

Време за запис: 200 мин @16 GB с full HD качество

Дисплей: 2" LCD

G-сензор

Автоматична експонация

Автоматичен баланс на бялото

Подобрена нощна видимост: Не

Авт. изкл. на LCD

Запис в цикъл без прекъсване

Автоматичен запис

Диапазон на апертурата: F/#2.0

Откриване на сблъсъци

Клеймо за дата и час

Сензор за изображения: 3,1-мегапиксели CMOS

Видео разделителна способност: Full HD (1920 x 1080p) @30 кад./сек

Защита на файловете в извънредна ситуация

Носител за запис (външна памет): Micro SD карта (до 32 GB)

Данни за опаковката

EAN1: 6947939174027

EAN3: 6947939174034

Приложени аксесоари

Аксесоари: 12 V кабел, скоба за монтаж

Дължина на захранващия кабел: 4 м

Захранване: Адаптер за автомобил 12 V

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 72,8x 53,3x 31,34 мм

Тегло на изделието: 60 гр

Тегло на кутията (вкл. изделието): 270 гр

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Вашият личен асистент за безопасност на пътя

Акцент за продукта: с предупреждение за умора

Логистични данни

EAN: 6947939174027

Код за поръчка: 17402730

Количество в кутията: 10

За справка: ADR61BLX1

