

# PHILIPS

Fahrzeugscheinwerferlampe

X-tremeVision G-force

Lampentyp: HB3

Stückzahl pro Packung: 1

12 V, 60 W

Mehr Licht

9005XVGB1



## Profitieren Sie von der neuen Höchstleistung Bis zu 130 % helleres Licht

Philips X-tremeVision G-Kraft HB3 Autolampen zählen zu den hellsten auf dem Markt. Sie überstrahlen viele andere Autolampen und bieten bis zu 130 % mehr Helligkeit sowie einen leistungsstarken Lichtstrahl mit hoher Reichweite. Dadurch sehen Sie weiter, können schneller reagieren und sind sicherer unterwegs.

### **Bessere Sicht dank bis zu 130 % hellerem Licht\***

- Sehen Sie weiter, und reagieren Sie schneller mit bis zu 130 % mehr Helligkeit
- Eine der hellsten Lampen für eine hervorragende Lichtleistung

### **Weißes Licht für mehr Kontrast**

- Deutlich weißeres Licht für mehr Komfort und Sicherheit

### **Langlebige Lampen**

- Sicherheit über die gesamte Lebensdauer für gute Sicht und Sichtbarkeit

### **Erhöhte Sicherheit**

- Leistung bedeutet mehr Sicht und längere Lebensdauer

### **Qualität von Philips**

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

# Besonderheiten

## Bis zu 130 % mehr Helligkeit

Eine perfekte Ausleuchtung ist besonders bei größeren Entfernungen wichtig – in der Regel 75 bis 100 Meter vor Ihrem Fahrzeug. Philips X-tremeVision G-force steigert Ihre Sicht mit bis zu 130 % mehr Helligkeit. Dies hilft Ihnen, Hindernisse und mögliche Risiken früher zu erkennen als mit jedem anderen Halogen-Scheinwerfer.

## Ultimative Lichtleistung

Dank optimierter, präziser Glühfaden-Geometrie, einer Gasfüllung mit bis zu 13 Bar, präziser Beschichtung und hochwertigem UV-Quarzglas setzen Philips X-tremeVision G-force Scheinwerfer neue Maßstäbe in der Automobilbeleuchtung. Sie wurden speziell für ultimative Leistung und kompromisslose Sicht entwickelt.

## Deutlich weißeres Licht

Das helle weiße Licht mit bis zu 3.500 Kelvin ist deutlich weißer als das herkömmlicher Scheinwerferlampen. Die patentierte Philips Gradient Coating-Technologie erzeugt ein leistungsstärkeres Licht. So profitieren Sie von einer der hellsten Beleuchtungen und können nachts komfortabel fahren.

## Sicherheit über die gesamte Lebensdauer

Jeder mögliche Ausfall eines Ersatzteils ist ein Risiko für Sie und Ihr Fahrzeug. Dies gilt insbesondere für Scheinwerfer. Jede defekte Scheinwerferlampe reduziert die Sichtbarkeit

und Sicherheit für Sie und den entgegenkommenden Verkehr. Philips X-tremeVision G-force ist optimiert für eine lange, zuverlässige Lebensdauer. Sie können länger sehen und gesehen werden als mit vielen anderen Hochleistungslampen.

## Mehr Licht und längere Lebensdauer

Philips X-tremeVision G-force Scheinwerfer wurden speziell für hervorragende Leistung entwickelt und bieten ein deutlich helleres Licht, ohne Kompromisse bei der Lebensdauer einzugehen. Mit bis zu 450 Stunden\* ist die Lebensdauer von Philips X-tremeVision G-force wesentlich höher als bei Lösungen von Mitbewerbern im Bereich helleres Licht. (\* getestet bei 13,2 V Standardspannung).

## Hochwertige Fahrzeugbeleuchtung

Die fortschrittliche Marke Philips ist in der Automobilbranche seit über 100 Jahren bekannt. Die Philips Produkte in Erstausrüsterqualität wurden unter strengen Qualitätssicherungsprozessen (einschließlich ISO-Normen) entwickelt, um einen dauerhaft hohen Produktionsstandard zu erreichen. X-tremeVision G-force ist mit Automodellen großer Marken wie Audi, BMW, Ford, GM, Toyota und Volkswagen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Produktauswahl.

# Daten

## Verpackungsdaten

Verpackungsart: Blister  
EAN1: 8719018001214  
EAN3: 8719018001221

## Elektrische Eigenschaften

Spannung: 12 V  
Wattleistung: 60 W

## Lebensdauer

Lebensdauer: 450 Stunden

## Lichteigenschaften

Lumen: 1860 lm +/-12%  
Farbtemperatur: 3.350 K

## Bestellinformationen

Bestelleingabe: 9005XVGB1  
Bestellcode: 00121430

## Umverpackungsinformationen

Höhe: 13 cm  
Länge: 25,5 cm  
Breite: 19 cm  
Bruttogewicht pro Stück: 0,47 kg

## Produktbeschreibung

Typ: HB3  
Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer  
ECE-Homologierung  
Produktreihe: X-tremeVision G-force  
Technologie: Halogen  
Bezeichnung: 9005XVGB1  
Socket: P20d

## Produktinformationen

Höhe: 12,9 cm  
Länge: 9,5 cm  
Breite: 4,86 cm  
Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10  
Packingmenge: 1  
Bruttogewicht pro Stück [g]: 22,7

## Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht  
Produktmerkmale: Mehr Licht

