

PHILIPS

Trådløs og slank
profesjonell lampe

EcoPro30

300 lm boost /150 lm eco

Allsidig håndfri bruk

Batteriet varer i opptil 8 timer

Robust arbeidslampe



LUMRC220X1



Kvalitetslampe som hjelper deg med å få jobben gjort

Trådløs og slank profesjonell lampe

Den oppladbare Philips EcoPro30-håndlykten er ideell for kjappe inspeksjonsjobber og reparasjoner over lengre tid. Den eliminerer all skygge med den 120° brede lysstrålen, mens en 360° dreibar krok og en sterk magnet muliggjør håndfritt arbeid.

Naturlig hvitt LED-lys dobbel modus

- Lys opp hele arbeidsområdet
- Velg 150 lm i Eco-modus eller intense 300 lm i Boost-modus
- Arbeid komfortabelt og uten å bli utmattet

Robust arbeidslampe

- Utformet for å tåle tøffe verkstedforhold

Oppladbart batteri med lang levetid

- Arbeid kontinuerlig hele dagen

Allsidig håndfri bruk

- Arbeid bedre med håndfri belysning

Spesifikasjoner

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 2200 mAh
Batteriladetid: Opptil 3 timer
Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 4 timer
Batteriets driftstid (eco): Opptil 8 timer
Batteritype: Li-ion-batteri
Ladekabeltype: Oppladbar
Støpseltype: Støpsel + mikro-USB
Strømkilde: Batteri
Spenning: 3,7 V
Wattstyrke: 3 W

Lysegenskaper

Lysvinkel: 120° grader
Fargetemperatur: 6 000 K
LED-levetid: 10 000 timer
Lysmengde: 150–300 lumen lumen
Lyseffekt (boost): 300 lumen
Lysmengde (Eco-modus): 150 lumen

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Kvalitetslampe som hjelper deg med å få jobben gjort
Produkthøydepunkt: Trådløs og slank profesjonell lampe

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: RC220X1
Bestillingskode: 01769731

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 270 g
Høyde: 30,5 cm
Lengde: 5,5 cm
Bredde: 4,5 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018017697
EAN3: 8719018017703

Pakket produktinformasjon

Høyde: 32 cm
Lengde: 6,5 cm
MOQ (for profesjonelle): 6
Antall i pakken: 1
Bredde: 4,5
Kabellengde: 50 cm mikro-USB
størrelse: Standard
Vekt med batterier: 235 g
Vekt med kabel: 247 g
Vekt uten kabel: 235 g

Produktbeskrivelse

Serie: EcoPro
Alternativer for håndfri bruk: Krok, magneter
Hodebånd: Nei
Krok: 360° innfellbar krok
Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
Kapslingsgrad (IP): IP54
Magnet
Materialer og utførelse: ABS-plast samt gummibelegg
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Retningslys: 360° roterende feste
Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler
Teknologi: LED
UV-lekkasjedetektor: Nei

Høydepunkter

Bred lysvinkel: opptil 120°

Philips EcoPro30 gir en bred 120° strålevinkel som er perfekt for å belyse hele området foran deg.

Sterkt lys med to modi

Hovedlampen på Philips EcoPro30 har to effektnivåer. Eco-modus gir deg en sterk 150 lumen-effekt til daglig bruk og forlenget batterilevetid. I Boost-modusen får du intense 300 lumen, men kortere batterilevetid. Denne fleksibiliteten gjør at du kan velge riktig lys for jobben.

Naturlig hvitt LED-lys på 600 K

Philips EcoPro30 gir et naturlig hvitt lys på 6000 K som forbedrer synskomforten og reduserer belastningen på øynene for å forhindre utmattelse.

Opptil 8 timers batterilevetid

Den trådløse LED-lampen Philips EcoPro30 er utformet for å være klar til bruk. Philips EcoPro30 drives av et li-ion-batteri med høy energi og lades helt opp i løpet av 5 timer, noe som sikrer maksimal bruk av LED-lyset. Arbeid i opptil 8 timer i Eco-modus eller 4 timer i Boost-modus. Lokket med én omdreining gjør det enda enklere å lade opp Philips EcoPro30.

Brukervennlig trådløs inspeksjonslampe

Håndfri belysning gjør at du kan jobbe mer produktivt. Våre Philips EcoPro30 leveres med en kraftig magnet på undersiden i tillegg til en 360° dreibar krok, slik at du kan ha begge hendene ledige og få jobben gjort.

Laget for å vare

Når du er oppslukt i arbeidet, er det enkelt å miste og skade utstyret. Derfor er det viktig at verktøyene du bruker, er bygd for å vare. Philips EcoPro30 er vann- og støvbestandig (IP54-klassifisering). Den er også IK07-klassifisert og tåler støt og fall fra en høyde på opptil 1,5 meter.

