

# PHILIPS

## 車頭燈泡

### DiamondVision

H7

12V

55W

隨附 2 個 T10 LED 燈

12972DVSL



## 駕馭屬於您的時尚

### 極致白光

飛利浦 DiamondVision 系列鹵素頭燈可發出 5000K 的極致白光，您的愛車因此徹底提升而散發氣宇非凡的格調。DiamondVision 採用特別設計的藍色鍍膜，讓您在車群中就是與眾不同。

#### 卓然出眾的時尚白光

- 酷炫優雅的車燈
- 明亮白光混搭效果，打造頂級優越外型

#### 高品質超耐用頭燈

- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成<sup>^</sup>
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳<sup>^</sup>
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 同時更換兩個頭燈，行車更安全
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。

## 焦點

### 5000K 時尚白光

飛利浦 DiamondVision Vision 車頭燈泡為尋找銳利白光車頭燈的駕駛提供了絕佳的選擇。DiamondVision 散發出具有優異能見度與時尚感的真正白光。

### 優越外型的爱車

DiamondVision 的雙色混搭 T10 LED 位置燈泡，為愛車的车燈提供頂級車款才有的優異風貌。

### 高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。

### 抗潮溼

只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°C，玻璃表面溫度 800°C) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異

### 抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

### 成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

### 車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

## 規格

### 包裝資料

包裝類型: SL

EAN1: 8719018000606

EAN3: 8719018000613

### 產品說明

技術: 鹵素

應用: 額外遠光燈, 遠光燈, 近光燈

範圍: DiamondVision

類型: H7

符合 ECE: 否

型號: H7 DiamondVision

機座: PX26d

### 電力特性

電壓: 12 V

瓦數: 55 W

### 行銷規格

期望效果: 極致白光

產品特色: 5000K

### 照明特性

色溫: 高達 5000 K

流明 (lm): 935 ±15%

### 訂購資訊

訂購條目: 12972DVSL

訂購代碼: 60630

### 外包裝資訊

高度: 12.6 cm

長度: 27.6 cm

寬度: 22.8 cm

每件總重: 2.53 kg

### 包裝產品資訊

包裝數量 / MOQ: 20

每件總重 [公克]: 126.5

高度 [公分]: 10.9

長度 [公分]: 10.9

每件淨重 [公克]: 11.8

寬度 [公分]: 5.3

### 使用壽命

使用壽命: B3/Tc = 200/400

